

**ACCÈS AU MODE D'EMPLOI** TS - CF + GUIDE

**INITIALISATION** TS - CF + I

**PARAMÉTRAGE** TS - CF + P

**MÉMORISATION** TS - CF + M

En mode rouleau,  
effectuer auparavant TS - CF + CORRECTION

**CONSULTATION** TS - CF + ?

Déplacement de page en page SUITE

RETOUR

Déplacement de 5 pages TS - SUITE

TS - RETOUR

Déplacement de x pages nombre de pages + SUITE

nombre de pages + RETOUR

Sortie du mode consultation #

## IMPRESSION

En mode connecté TS - CF + ESPACE

En mode local ESPACE

**TRAITEMENT DE TEXTE** TS - CF + T

Passage minuscule/majuscule TS + ANNULATION

Suppression d'une ligne ANNULATION

Suppression dernier caractère CORRECTION

Ligne suivante SUITE

Répétition dernier caractère **REPETITION** puis n'importe quelle touche

Mémorisation page **ENVOI** + Lettre **O**

Retour sans mémorisation **#** + Lettre **O**

## **JOURNAL CYCLIQUE** **TS** - **CF** + **J**

**Si le journal cyclique reprend le contenu de la mémoire**

Page numéro **ENVOI**

Temporisation en "s" NOMBRE ENTRE 1 ET 99

Défilement du journal **ENVOI**

Mémorisation du journal **#**

Annulation du journal Chiffre **0**

**Si l'ordre est différent**

Numéro de page N° + **ENVOI**

Temporisation en "s" + **ENVOI**

Numéro de page N° + **ENVOI**

Défilement du journal **ENVOI**

Mémorisation du journal **#**

Annulation du journal Chiffre **0**

**Arrêt du défilement** **#** sur une page fixe

## **COMMUNICATION DE MINITEL A MINITEL** **TS** - **CF** + **Y**

## **RÉPONDEUR TÉLÉMATIQUE** **TS** - **CF** + **R**

Sortie du module **#**

## **ÉMISSION DE PAGES** **TS** - **CF** + N° Page + **ENVOI**