

NOTICE D'UTILISATION

PROGRAMMATEUR SÉRIE 5000	1
CONFIGURATION	2 à 6
SELECT DEVICE..... Sélection des composants	
SET UP	
SELECT SETS	
SET UP I/O	
SAUVEGARDE DES CONFIGURATIONS	7
SAVE RESTORE	
TOUCHES DE FONCTION.....	8-9
READ PROGRAM	
BLANK VERIFY BIT TEST	
ERASE	
FONCTIONS D'ÉDITION.....	10
amend	
block	
copy	
exchange	
find	
checksum	
invert	
insert	
delete	
INTERFACES DE COMMUNICATION.....	11-12
INPUT/OUTPUT	
EXEMPLES DE FORMAT	
NOTE AUX UTILISATEURS DES PROGRAMMATEURS ELAN SÉRIE 3000/4000/5000	
LISTE DES COMPOSANTS ET SÉLECTIONS CORRESPONDANTES	A1 à A15
CODES REMOTE CONTROL	C1 à C6

L. G. ÉLECTRONIQUE

Centre d'activités Tremblay-Charles de Gaulle
2, rue Jean Mermoz - B. P. 120
93297 TREMBLAY EN FRANCE CEDEX
Téléphone (1) 48.61.95.28 - Fax (1) 48.61.94.03

PROGRAMMATEUR SÉRIE 5000

Le programmeur série 5000 est composé

D'une unité comprenant

 Un clavier

 Un afficheur

 Une cassette interchangeable pour les révisions futures.

D'un tiroir supportant les supports à force d'insertion nulle, le ZIFPAC

Différents ZIFPACS sont disponibles

132	un socket de 32 broches pour EPROM 24, 28 et 32 broches
142	un socket de 32 broches pour EPROM 24, 28 et 32 broches et un socket de 40 broches pour EPROM 40 broches
232	deux sockets de 32 broches pour EPROM 28 et 32 broches
532	un socket master de 32 broches
	quatre sockets de 32 broches pour EPROM 28 et 32 broches
832	huit sockets de 32 broches pour EPROM 28 et 32 broches
932	un socket master de 32 broches
	huit sockets de 32 broches pour EPROM 28 et 32 broches
840	huit sockets de 40 broches pour EPROM 40 broches
940	un socket master de 40 broches
	huit sockets de 40 broches pour EPROM 40 broches
148	
151	
154	
187	

}

Programmation des monochips

Les supports sont hors tension jusqu'à la mise en œuvre des fonctions de lecture, programmation ou autres

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ne pas opérer dans une zone électrostatique

Ne pas mettre en route ou éteindre l'appareil avec des composants sur les supports

Positionner ou enlever les mémoires lorsque le système est en attente.

CONFIGURATION

SÉLECTION DES COMPOSANTS

Repérer la marque et la référence exacte de l'EPROM à programmer
Ex: NEC D27C256AD

Appuyer sur la touche " SELECT DEVICE "
L'affichage indique une marque et une référence

Ex: " AMD "
" 2764 "

Sélectionner la marque avec les touches " STEP ← ou → "

Sélectionner la référence avec les touches " STEP ↑ ou ↓ "

Valider par " ENTER "

Sélection d'une mémoire équivalente

Appuyer 2 fois sur " SELECT DEVICE "
L'affichage indique " ← Select Variant → et une référence
Appuyer sur " STEP ← ou → " pour obtenir les sélections
équivalentes à la 1ère référence
Valider par " ENTER "

ATTENTION

Des mémoires équivalentes en lecture n'ont pas obligatoirement la même tension de programmation (ex: NEC D27C256D se programme en 21V mais D27C256AD en 12,5V).

Une erreur de sélection en programmation peut être fatale pour le composant.

SET UP

LA TOUCHE "SET UP" PERMET DE PRÉDÉTERMINER 7 PARAMÈTRES

Checksums	ON	le checksum sera calculé et affiché après chaque READ, PROGRAM, VERIFY
	OFF	le checksum ne sera affiché qu'après chaque programmation
Elect. ID	OFF	le programmateur ne tiendra pas compte de l'identifiant de la mémoire
	ON	le programmateur n'acceptera que les composants ayant l'identifiant de la mémoire sélectionnée
Verify +/-	OFF	la vérification du contenu de la mémoire se fait avec un VCC de 5 Volt
	5%	après une vérification avec un VCC de 5 VOLT le programmateur fait une vérification avec VCC à +5% et à -5%
	10%	après une vérification avec un VCC de 5 VOLT le programmateur fait une vérification avec VCC à +10% et à -10%
RAM St	0	adresse du début de RAM (0 par défaut)
Dev St	0	adresse de début de l'EPROM (0 par défaut)
Dev End	7FFF	adresse de fin de l'EPROM (se positionne par défaut lors de sélection du composant)
Alt.Skts	OFF	mode normal
	ON	un socket sur 2 sera utilisé (pour les supports PLCC)

POUR MODIFIER UN PARAMÈTRE

Appuyer sur la touche " SET UP "
Appuyer sur la touche " STEP → "

POUR PASSER AU PARAMÈTRE SUIVANT

Appuyer sur la touche " STEP ↓ "
Valider par "ENTER"

SELECT SETS

LA TOUCHE " SELECT SET " PERMET DE CONFIGURER LES SOCKETS SUIVANT LA TAILLE DES MOTS ET DU NOMBRE DE BLOCS UTILISES EN RAM

Wordsize 8 16 ou 32 Bits

No Blocks 1, 2, 3, 4, 5, 6, , 7 ou 8

Byte Order 12 ou 21 en 16 Bits

Wordsize No Blocks

8	1	lecture d'un master en RAM, programmation d'une ou plusieurs eproms identiques
8	N	lecture simultanée de N masters différents programmation de N copies différentes
16	1	lecture d'un jeu de deux masters en 16 bits programmation d'1, 2,3 ou quatre jeux de copies
16	N	lecture de N jeux de deux masters en 16 bits programmation de N (2,3 ou 4) jeux de copies
32	1	lecture d'un jeu de quatre masters en 32 bits programmation d'un ou de deux jeux de copies
32	2	lecture de deux jeux de quatre masters en 32 bits programmation de deux jeux en 32 bits

Exemples: voir page 5

Si le nombre de blocs est supérieur aux possibilités du Zifpack

l'affichage indique

" Word / Block "

>>> Error(s) <<<

Avec un 5132 ou 5142, pour lire ou programmer deux eproms en 16 bits
l'affichage indique

" Device number ? "

Press 1 or 2:

Il faudra indiquer le numéro de l'eprom à lire ou à programmer de même avec un 5232,5132 ou 5142 en mode 32 bits

Exemples de combinaisons de taille de mot et de nombre de blocs.

Mots de 8 bits, 1 bloc

(Les lignes pointillées indiquent que le programmeur se configure automatiquement pour des composants supplémentaires)

A	A	A	A	A	A	A	A
---	---	---	---	---	---	---	---

EPROM 2764	RAM ADDRESS
	Start Finish
A	0000 1FFF

Programmation d'une à huit eproms avec le contenu A

Mots de 16 bits, 1 bloc

A	B	A	B	A	B	A	B
---	---	---	---	---	---	---	---

EPROM 2764	RAM ADDRESS
A	Even address bytes
B	Odd address bytes

0000 3FFF

Programmation d'un à quatre jeux de deux eproms en 16 bits

Mots de 32 bits, 1 bloc

A	B	C	D	A	B	C	D
---	---	---	---	---	---	---	---

EPROM 2764	RAM ADDRESS
A	address bytes 0, 4, 8, etc.
B	address bytes 1, 5, 9,
C	address bytes 2, 6, A
D	address bytes 3, 7, B

Programmation d'un ou deux jeux identiques de quatre eproms en 32 bits

Mots de 8 bits, 8 blocs

A	B	C	D	E	F	G	H
---	---	---	---	---	---	---	---

EPROM 2764	RAM ADDRESS
	Start Finish
A	0000 1FFF
B	2000 3FFF
C	4000 5FFF
D	6000 7FFF
E	8000 9FFF
F	A000 BFFF
G	C000 DFFF
H	E000 F000

Programmation de huit mémoires avec des contenus différents

Mots de 16 bits, 4 blocs

A	B	C	D	E	F	G	H
---	---	---	---	---	---	---	---

EPROM 2764	RAM ADDRESS
A even address bytes	0000 3FFF
B odd address bytes	
C even address bytes	4000 7FFF
D odd address bytes	
E even address bytes	8000 BFFF
F odd address bytes	
G even address bytes	C000 FFFF
H odd address bytes	

SET UP I/O

LA TOUCHE "SET UP I/O " PERMET DE CONFIGURER LES 2 INTERFACES SÉRIES.

I/O Setup	Port A 1 ^{er} port de communication
	Port B 2 ^{ème} port de communication

Port A Format

- Binary
- Intel Std & Ear
- Motorola S Rec
- Texas Tags
- Tek Hex
- Ext Tek Hex
- Ascii Hex Space

BAUD 9600

Parity None

Data Bits 8

Stop Bits 1

Remote Exfile
 Easycom

SAUVEGARDE

Les paramètres sélectionnés par SELECT DEVICE, SET UP, SELECT SETS et SET UP I/O sont conservés lorsque l'alimentation secteur est coupée.

De plus le programmateur est capable de conserver dix configurations

Le programmateur étant configuré avec les paramètres à sauvegarder

Appuyer simultanément sur " SHIFT " + " save "

L'affichage indique " System Save "
 Key 0-9

Appuyer sur la touche choisie " Save No 3 "
 Name

Entrer le nom choisi à l'aide du clavier

Valider par " ENTER "

Rappel d'une configuration

Appuyer sur la touche " RESTORE "

Appuyer sur le numéro de la configuration choisie

L'afficheur indique son nom

Valider par " ENTER "

Si rien n'est stocké l'afficheur indique " No Data Présent "

TOUCHES DE FONCTION

READ	Lecture de la mémoire mère en RAM
PROGRAM	Programmation à partir de la RAM ou du socket master Le cycle de programmation comprend -test de virginité -programmation avec l'algorithme approprié -vérification -affichage du checksum
BLANK	Test de virginité
VERIFY	Vérification des copies
BIT TEST	Test de compatibilité entre le contenu d'une eprom non vierge avec le contenu que l'on veut y mettre
ERASE	effacement des Flash Eproms INTEL
Pour lire un master	

Appuyer sur " READ " l'emplacement où doit se trouver le master clignote en vert

Appuyer sur " ENTER "

Si Checksums Off est sélectionné dans le SETUP, l'afficheur indique " Pass "

Si Checksums On est sélectionné, le programmeur calcule et affiche le checksum après chaque lecture

Pour programmer à partir de la RAM

Appuyer sur " PROGRAM " l'emplacement du premier socket copie clignote en vert

Positionner une ou plusieurs eproms sur les sockets copies appuyer sur " Enter " deux fois

Pour programmer directement à partir d'un master (5532 ,5932 ou 5940 uniquement)

Positionner le master sur le socket master placer les eproms vierges sur les sockets copies appuyer sur " PROGRAM "

Appuyer sur " STEP →"

Appuyer sur " ENTER "

En fin de programmation, le checksum est affiché.

Si l'on travaille avec deux masters (par exemple en 16 bits) les deux checksums sont affichés.

Avec plus de deux masters, les deux premiers checksums sont affichés, pour visualiser les deux suivants, appuyer sur " STEP →"

Principaux messages d'erreur

Device Insertion

>>> Error(s) <<< composant mal inséré, où au mauvais endroit

Reversed Device

>>> Error(s) <<< composant positionné à l'envers

Lorsqu'un défaut se produit les emplacements auxquels s'adresse le message d'erreur clignotent en rouge.

FONCTIONS D'ÉDITION

1 – amend	visualisation du contenu de la ram et modifications éventuelles
2 – block	mettre une même valeur (FILL) dans une zone RAM
3 – copy	recopie d'une zone ram dans une autre zone
4 – exchange	changement automatique d'une suite de huit caractères par une autre
5 – find	recherche automatique d'une suite de 8 caractères
6 – checksum	calcul du checksum dans une zone RAM
7 – invert	inversion des données en ram (complément à 1)
8 – insert	insertion de données avec décalage de la zone RAM supérieure vers le haut
9 – delete	suppression de données avec décalage de la zone ram supérieure vers le bas

Pour chacune de ces fonctions

Appuyer sur la touche choisie

Rentrer les paramètres nécessaires

Start	début de la zone RAM
End	fin de la zone RAM
Fill	donnée à mettre dans la RAM
To	adresse de destination dans la RAM
Find	donnée à trouver
Exch	donnée à mettre à la place d'une autre
Insert	donnée à insérer dans la RAM

Valider par " ENTER "

INTERFACES SÉRIES

Le programmateur série 5000 est équipé de 2 interfaces série (A et B) sortant sur un connecteur DB25 femelle.

Transfert d'un fichier stocké sur disque.

Déterminer le format du fichier de communication

Configurer le port série du programmateur

Exemple : Port A
 Intel Std & Ear
 Baud 9600
 Parity None
 Data Bits 8
 Stop Bits 1
 Remote Exfile

Configurer l'ordinateur avec les mêmes paramètres (pour un PC mode com1:9600, n, 8,1)

Connecter le programmateur à l'ordinateur

Appuyer sur la touche PORT A IN

Indiquer 1 'offset si le fichier n'est pas à 1' adresse 0

Valider par " ENTER "

Sortie du contenu de la RAM sur une ligne RS232

Configurer le programmateur et 1 'ordinateur

Appuyer sur SHIFT " + " OUT

l'affichage indique 1'adresse de départ et de fin de RAM

Si cela convient valider par " ENTER "

Sinon entrer les valeurs voulues et valider par " ENTER "

EXEMPLES DE FORMAT

Format INTEL HEX fichier commençant à l'adresse 0

```
:200000007BF082F5C5D5E5DDE518EB2377CDFFFF21368136003A4A80B720013418002124DA  
:200020000041A0D0803080702502500000000000030200020002000030F020F0D0D09B5  
:00000001FF
```

Format INTEL HEX fichier commençant à l'adresse 60000

(offset 60000)

```
:0200000260009C  
:200000007BF082F5C5D5E5DDE518EB2377CDFFFF21368136003A4A80B720013418002124DA  
:200020000041A0D0803080702502500000000000030200020002000030F020F0D0D09B5  
:00000001FF
```

Format Motorola fichier commençant à l'adresse 0

```
S12300007BF082F5C5D5E5DDE518EB2377CDFFFF21368136003A4A80B720013418002124D6  
S123002000041A0D0803080702502500000000000030200020002000030F020F0D0D09B1  
S7050000000FA
```

Format Motorola fichier commençant à l'adresse 320000

(offset 320000)

```
S325003200007BF082F5C5D5E5DDE518EB2377CDFFFF21368136003A4A80B7200134180021249F  
S3250032002000041A0D0803080702502500000000000030200020002000030F020F0D0D097A  
S70500320000C5
```

NOTE AUX UTILISATEURS DES PROGRAMMATEURS ELAN SÉRIE 3000/4000/5000

Les nouvelles mémoires eprom, ou les nouveaux procédés de fabrication de celles-ci nécessitent des sélections de mode de programmation différentes, et ne sont pas toujours différenciés de manière simple.

Il y a lieu d'en tenir compte plus particulièrement pour les marques **AMD**, **NATIONAL** et **TEXAS**.

1) AMD

Pour les composants de marque AMD ayant un date code supérieur à février 90 avec ou sans marquage 12,75V.

<u>EXEMPLE :</u>	AM 27C512 -150DC 122YP36 1986AMD	DATE CODE 22e sem 91 28e sem 91	AM 27C512 -200 DC 9128CPW 1986AMD
------------------	---	---------------------------------------	--

<u>RÉFÉRENCE :</u>	27C64 27C128 27C256 27C512 27C010	SÉLECTIONNER " " " "	27C64 FLASHWRITE 27C128 27C256 27C512 27C010
--------------------	---	----------------------------------	--

L'algorithme flashwrite est requis par AMD de plus avec celui-ci le temps de programmation est divisé par 6 environ.

2) NATIONAL

La sélection doit être en correspondance stricte avec la dénomination du composant indépendamment du peu de changement de celles-ci.

<u>EXAMPLE :</u>	NMC27C128B NMC27CP128 NMC27C512 NMC27C512A NM27C512 NM27LC512 NM27P512
------------------	--

2) TEXAS

Les références des composants récents sont suivies d'un date code lui même précédé d'une lettre A ou B.

EXEMPLE :

TMS	TMS
27C512-15JL	27C512-15
BLUP9210	A9030

LETTRE A : RÉFÉRENCES

TMS 27C64	SÉLECTIONNER	TMS 27C64
TMS 27C128	"	TMS 27C128
TMS 27C256	"	TMS 27C256
TMS 27C512	"	TMS 27C512

LETTRE B : RÉFÉRENCES

TMS 27C64	SÉLECTIONNER	TMS 27C64	SNP
TMS 27C128	"	TMS 27C128	SNP
TMS 27C256	"	TMS 27C256	SNP
TMS 27C512	"	TMS 27C512	SNP

L'algorithme SNAP réduit les temps de programmation, les tensions sont alors VPP de 13V et VCC de 6,5V etc...

**** NE JAMAIS METTRE SOUS TENSION OU HORS TENSION ****

UN ÉQUIPEMENT AVEC DES COMPOSANTS SUR LES SUPPORTS TEXT TOOL

3000/5000 Firmware U1.05.

Blank No Support.
 # Support Planned.
 * Supported.
 @ Contact ELAN DIGITAL SYSTEMS for more information

Package;	Default	CerDIP
	PDIP	Plastic DIP
	PLCC	Plastic Leaded Chip Carrier
	CLCC	Ceramic Leaded Chip Carrier
	LCC	Leadless Chip Carrier
	FP	Flat Pack
	QFP	Quad Flat Pack

Supported on ZIF-PACS:

	KBytes	Pins	151	154	187	Display	Firmware	Adapters
Manufact; AMD								
Am8751H	4	40	*	*	*	AMD8751H	U1.01	
Am8751H	4	44LCC	*	*	*	AMD8751H	U1.01	A87A
Am87C51H	4	40	*	*	*	AMD87C51	U1.04	
Am87C51H	4	44LCC	*	*	*	AMD87C51	U1.04	A87 @
Am8753H	8	40	*	*	*	AMD8753H	U1.01	
Am8753H	8	44LCC	*	*	*	AMD8753H	U1.01	A87A
Am87C52T2	8	40	*	*	*	AMD87C52	U1.05	
Am87C52T2	8	40PLCC	*	*	*	AMD87C52	U1.05	A87
Am87C52T2	8	40LCC	*	*	*	AMD87C52	U1.05	A87A
Am87C521	8	40	*	*	*	AMD87C521H	U1.02	
Am87C521	8	44LCC	*	*	*	AMD87C521H	U1.02	A87A
Am9761H	8	40	*	*	*	AMD8753H	U1.01	
Am87C541	16	40	*	*	*	AMD87C541H	U1.02	
Am87C541	16	44LCC	*	*	*	AMD87C541H	U1.02	A87A
Manufact; FUJITSU								
MBM8742H/N	2	40	*	*		FUJ8742	U1.01	
MBM8749H/N	2	40	*	*		FUJ8749	U1.01	
Manufact; INTEL								
D8741A	1	40	*	*		INT8741A	U1.01	
D8741AH	1	40	*	*		INT8741A	U1.01	
P8741AH	1	40PDIP	*	*		INT8741AH	U1.01	
D8748	1	40	*	*		INT8748	U1.01	
P8748H	1	40PDIP	*	*		INT8748	U1.01	
D8748H	1	40	*	*		INT8748H	U1.01	
D8742	2	40	*	*		INT8742	U1.01	
D8742AH	2	40	*	*		INT8742AH	U1.01	
P8742AH	2	40PDIP	*	*		INT8742AH	U1.01	
P8749H	2	40PDIP	*	*		INT8749H	U1.01	
D8749H	2	40	*	*		INT8749H	U1.01	
D8755A	2	40	*	*		INT8755A	U1.01	
D8744	4	40	*	*		INT8744	U1.01	
D8744H	4	40	*	*		INT8744H	U1.01	

Supported on ZIF-PACS:

	KBytes	Pins	151	154	187	Display	Firmware	Adapters
Manufact: INTEL								
P8751BH	4	40PDIP	*	*	*	INT8751BH	U1.01	
N8751BH	4	44PLCC	*	*	*	INT8751BH	U1.01	A87
D8751H	4	40	*	*	*	INT8751H	U1.01	
R8751H	4	44LCC	*	*	*	INT8751H	U1.01	A87A
D87C51	4	40	*	*	*	INT87C51	U1.01	
P87C51	4	40PDIP	*	*	*	INT87C51	U1.01	
N87C51	4	44PLCC	*	*	*	INT87C51	U1.01	A87
D8752BH	8	40	*	*	*	INT8752BH	U1.01	
P8752BH	8	40PDIP	*	*	*	INT8752BH	U1.01	
N8752BH	8	44PLCC	*	*	*	INT8752BH	U1.01	A87
R8752BH	8	44LCC	*	*	*	INT8752BH	U1.01	A87A
D87C252	8	40	*	*	*	INT87C252	U1.01	
D87C51FA	8	40	*	*	*	INT87C51FA	U1.01	
P87C51FA	8	40PDIP	*	*	*	INT87C51FA	U1.01	
N87C51FA	8	44PLCC	*	*	*	INT87C51FA	U1.01	A87
N87C51GB	8	68PLCC	*	*	*	INT87C51GB	U1.01	A113
L87C51GB	8	68CLCC	*	*	*	INT87C51GB	U1.01	A113
D87C51FB	16	40	*	*	*	INT87C51FB	U1.01	
N87C51FB	16	44PLCC	*	*	*	INT87C51FB	U1.01	A87
P87C54	16	40PDIP	*	*	*	INT87C54	U1.05	
D87C54	16	40	*	*	*	INT87C54	U1.05	
N87C54	16	44PLCC	*	*	*	INT87C54	U1.05	A87
D87C51FC	32	40	*	*	*	INT87C51FC	U1.02	
N87C51FC	32	44PLCC	*	*	*	INT87C51FC	U1.02	A87
C8795BH	8	48		*		INT8795BH	U1.01	
A8797BH	8	68PGA		*		INT8797BH	U1.01	A105
R8797BH	8	68LCC		*		INT8797BH	U1.01	A106
C8798	8	48		*		INT8798	U1.02	
P8798	8	48PDIP		*		INT8798	U1.02	
R87C196KB	8	68LCC		*		INT87C196KB	U1.02	A106
N87C196KB	8	68PLCC		*		INT87C196KB	U1.02	A108A
N87C196KB	8	68PLCC		*		INT87C196K3	U1.02	A108A
U87C196KB	8	68SDIP		*		INT87C196KB	U1.02	ORDER
S87C196KB	8	80QFP		*		INT87C196KB	U1.02	ORDER
N87C196JQ	12	52PLCC		*		INT87C196JQ	U1.05	A114
CJ87C196JQ	12	52CLQC		*		INT87C196JQ	U1.05	A114
N87C196KQ	12	68PLCC		*		INT87C196KQ	U1.05	A117
CJ87C196KQ	12	68CLCC		*		INT87C196KQ	U1.05	A117
U8797JF	16	68SDIP		*		INT8797JF	U1.05	ORDER
N8797JF	16	68PLCC		*		INT8797JF	U1.05	A108
N87C196JR	16	52PLCC		*		INT87C196JR	U1.05	A114
CJ87C196JR	16	52CLCC		*		INT87C196JR	U1.05	A114
CJ87C196KC	16	68CLCC		*		INT87C196KC	U1.03	A108A
N87C196KC	16	68PLCC		*		INT87C196KC	U1.03	A108A
S87C196KC	16	80QFP		*		INT87C196KC	U1.03	ORDER
N87C196KR	16	68PLCC		*		INT87C196KR	U1.05	A117
CJ87C196KR	16	68CLCC		*		INT87C196KR	U1.05	A117
Manufact: MITSUBICHI								
8748	1	40		*	*	INT8748	U1.01	

Supported on ZIF-PACS:

KBytes	Pins	151	154	187	Display	Firmware	Adapters
Manufact; NEC							
8741A	1	40		*	*	INT8741A	U1.01
8748H	1	40		*	*	NEC8748H	U1.01
8749H	2	40		*	*	NEC8749H	U1.01
8755A	2	40		*	*	NEC8755A	U1.01
Manufact; SIGNETICS							
SC87C51	4	40	*	*	*	SIG87C51	U1.05
SC87C51	4	40PDIP	*	*	*	SIG87C51	U1.05
SCS7C51	4	44PLCC	*	*	*	SIG87C51	U1.05
S87C52	8	40	*	*	*	SIG87C52	U1.05
S87C52	8	40PDIP	*	*	*	SIG87C52	U1.05
S87C52	8	44CLCC	*	*	*	SIG87C52	U1.05
587C52	8	44PLCC	*	*	*	SIG87C52	U1.05
S87C52	8	44QFP	*	*	*	SIG87C52	U1.05
Manufact; TOSHIBA							
8755A	2	40			1NT8755A	U1.01	
							A87—
							A87
							ORDER

ELAN DIGITAL SYSTEMS LTD

EF-PER EPROM SUPPORT LIST.

12/12/90

14:31:40

Firmware Issue 3000/4000/5000 E1.05.

Blank No Support.

* Supported.

@ Contact ELAN for more information

SDIP	Shrink DIP
PDIP	Plastic DIP
FP	Flat Pack
LCC	Leadless Chip Carrier
PLCC	Plastic Leaded Chip Carrier
CLCC	Ceramic Leaded Chip Carrier

Supported on ZIF-PACS:

KBytes	Pins	232		532		832		840		Display	Adapters
		142	132	928	932	940					

Manufact : AMD

Dev Type : EEPROM

Am2817A	2	28								AM2817A	
Am2817A	2	32LCC	*	*	*	*				AM2817A	A86A @
Am2864AE	8	28	*	*	*	*				AM2864A	
Am2864AE	8	32LCC	*	*	*	*				AM2864A	A86A
Am2864BE	8	28	*	*	*	*				AM2864B	
Am2864BE	8	28PLCC	*	*	*	*				AM2864B	A86
Am2864BE	8	32LCC	*	*	*	*				AM2864B	A86A @
Am9864	8	28	*	*	*	*				AM9864	

Dev Type : EPROM

Am2716	2	24			*	*				AM2716	
Am2716B	2	24	*	*	*	*				AM2716B	
Am9716	2	24			*	*				AM2716	
Am2732	4	24			*	*				AM2732	
Am2732A	4	24	*	*	*	*				AM2732A	
Am2732B	4	24	*	*	*	*				AM2732B	
Am9732A	4	24	*	*	*	*				AM2732A	
Am2764	8	28	*	*	*	*				AM2764	
Am2764A	8	28	*	*	*	*				AM2764A	
Am27C64	8	28	*	*	*	*				AM27C64	
Am27C64	8	28PDIP	*	*	*	*				AM27C64_FR	
Am27C64	8	32LCC	*	*	*	*				AM27C64	A86A
Am27C64	8	32PLCC	*	*	*	*				AM27C64_FR	A86
Am27128	16	28	*	*	*	*				AM27128	
Am27128A	16	28	*	*	*	*				AM27128A	
Am27128A	16	32LCC	*	*	*	*				AM27128A	A86A
Am27C128	16	28	*	*	*	*				AM27C128	
Am27C128	16	28PDIP	*	*	*	*				AM27C128_FR	
Am27C128	16	32LCC	*	*	*	*				AM27C128	A86A
Am27C128	16	32PLCC	*	*	*	*				AM27C128_FR	A86
Am27256	32	28	*	*	*	*				AM27256	

Supported on ZIF-PACS:

KBytes	Pins	142	132	928	932	840 832	232	Display	Adapters
							532		
							832		
Manufact : AMD									
Am27256	32	32LCC	*	*	*	*	AM27256	A86A	
Am27C256	32	28	*	*	*	*	AM27C256		
Am27C256	32	28PDIP	*	*	*	*	A1127C256	FR	
Am27C256	32	32LCC	*	*	*	*	AM27C256	A86	
Am27C256	32	32PLCC	*	*	*	*	A1127C256_FR	A86	
Am27512	64	23	*	*	*	*	AM27512		
Am27C512	64	28	*	*	*	*	AM27C512		
Am27C512	64	28PDIP	*	*	*	*	A1127C512_FR		
Am27C512	64	32PLCC	*	*	*	*	A1127C512_FR	A86	
Am27C010	128	32	*	*		*	AM27C010		
Am27C010	128	32PDIP	*	*		*	AM27C010_FR		
Am27C010	128	32PLCC	*	*		*	AM27C010_FR	A104	
Am27C010	128	32LCC	*	*		*	AM27C010_FR	A104	
Am27CO20	256	32	*	*		*	AM27CO20		
Am27C040	512	32	*	*		*	AM27C040		
Am27C1024	128	40	*			*	AM27C1024_FR		
Am27C1024	128	40PDIP	*			*	AM27C1024_FR		
Am27C1024	128	44LCC	*			*	AM27C1024	A94A	
Am27C1024	128	44PLCC	*			*	AM27C1024_FR	A94	
Am27C2048	256	40	*			*	AM27C2048		
Am27C2048	256	44PLCC	*			*	A1127C2048	A94	
Dev Type : FLASH EPROM									
Am28F010	128	32					AM28F010		
Am28F010	128	32PLCC					AM28F010	A104	
Manufact : ATMEtal									
Dev Type : CMOS PROM									
AT27HC641	8	24PDIP			*	*	AT27HC641_AD	A102	
AT27HC641	8	24			*	*	AT27HC641_AD	A102	
AT27HC641	8	24PDIP					AT27HC641_AD	A102	
AT27HC642	8	24					AT27HC642_AD	A102	
AT27HC642	8	24					AT27HC642_AD	A102	
Dev Type : EEPROM									
AT28C16	2	28	*	*	*	*	AT28C16		
AT28C17	2	28	*	*	*	*	AT28C17		
AT28HC16	2	24			*	*	AT28HC16		
AT28HC16L	2	24			*	*	AT28HC16		
AT28C64	8	28	*	*	*	*	AT28C64		
AT28HC64	8	28	*	*	*	*	AT28HC64		
AT28HC64	8	32PLCC	*	*	*	*	AT28HC64	A86	
AT28HC64L	8	28	*	*	*	*	AT28HC64L		
AT28HC64L	8	32PLCC	*	*	*	*	AT2811064	A86	
AT28PC64	8	28	*	*	*	*	AT28PC64		
AT28C256	32	28	*	*	*	*	AT28C256		
AT28HC256	32	28	*	*	*	*	AT28HC256		
AT28HC256L	32	28	*	*	*	*	AT28HC256L		

Supported on ZIF-PACS:

KBytes	Pins	142	132	928	932	832 840 940	Display	Adapters						
							232							
							532							
Manufact : ATMEL														
Dev Type : EPROM														
AT27HC648	8	28	*	*	*	*	AT27HC64							
AT27HC64	8	28PDIP	*	*	*	*	AT27HC64							
AT27HC64	8	32LCC	*	*	*	*	AT27HC64	A86A						
AT27HC64L	8	28PDIP	*	*	*	*	AT27HC64							
AT27C128	16	28	*	*	*	*	AT27C128							
AT27C128	16	28PDIP	*	*	*	*	AT27C128							
AT27C128	16	32PLCC	*	*	*	*	AT27C128	A86						
AT27256	32	28	*	*	*	*	AT27C256							
AT27C256	32	28	*	*	*	*	AT27C256							
AT27C256	32	28PDIP	*	*	*	*	AT27C256							
AT27C256	32	28LCC	*	*	*	*	AT27C256	A8 6A						
AT27C256	32	28PLCC	*	*	*	*	AT27C256	A86						
AT27C256	32	32LCC	*	*	*	*	AT27C256	A86A @						
AT27C256R	32	28	*	*	*	*	AT27C256R							
AT27C256R	32	28PDIP	*	*	*	*	AT27C256R							
AT27C256R	32	32PLCC	*	*	*	*	AT27C256R	A86						
AT27C256R	32	32LCC	*	*	*	*	AT27C256R	A86A @						
AT27HC256	32	28	*	*	*	*	AT27HC256							
AT27HC256L	32	28	*	*	*	*	AT27HC256							
AT27C512	64	28	*	*	*	*	AT27C512							
AT27C512	64	28PDIP	*	*	*	*	AT27C512							
AT27C512	64	28PDIP	*	*	*	*	AT27C512							
AT27C512R	64	28	*	*	*	*	AT27C512R							
AT27C512R	64	28PDIP	*	*	*	*	AT27C512R							
AT27C512R	64	32PLCC	*	*	*	*	AT27C512R	A86						
AT27C512R	64	32LCC	*	*	*	*	AT27C512R	A86A						
AT27C513	64	28	*	*	*	*	AT27C513							
AT27C513	64	28PDIP	*	*	*	*	AT27C513							
AT27C513	64	32PLCC	*	*	*	*	AT27C513	A86						
AT27C513	64	32LCC	*	*	*	*	AT27C513	A86A						
AT27C513R	64	28	*	*	*	*	AT27C513R							
AT27C513R	64	28LCC	*	*	*	*	AT27C513R							
AT27C513R	64	28PDIP	*	*	*	*	AT27C513							
AT27C513R	64	32PLCC	*	*	*	*	AT27C513R	A86						
AT27C010	128	32	*	*	*	*	AT27C010							
AT27C010	128	32PDIP	*	*	*	*	AT27C010							
AT27C010	128	32PLCC	*	*	*	*	AT27C010	A104						
AT27C010L	128	32	*	*	*	*	AT27C010							
AT27C010L	128	32PDIP	*	*	*	*	AT27C010							
AT27C010L	128	32PLCC	*	*	*	*	AT27C010	A104						
AT27C1024	128	40	*			*	AT27C1024							
AT27C1024	128	40PDIP	*			*	AT27C1024							
AT27C1024	128	44PLCC	*			*	AT27C1024	A94						
AT27C1024L	128	40	*			*	AT27C1024							

Supported on ZIF-PACS:

KBytes	Pins							Display	Adapters
		142	132	928	932	832	840		

Manufact : **CATALYST**

Dev Type : EEPROM

CAT28C16A	2	24			*	*		CAT28C16A	
CAT28C17A	2	28	*	*	*	*		CAT28C17A	
CAT28C17A	2	32PLCC	*	*	*	*		CAT28017A	A86

Dev Type : EPROM

CAT27HC256	32	28	*	*	*	*		CAT27HC256	
CAT27HC256	32	32LCC	*	*	*	*		CAT27HC256	A86A
CAT27010	128	32PDIP	*	*		*		CAT27010	
CAT27C210	128	40	*			*		CAT27C210	
CAT27C210	123	44PLCC	*			*		CAT27C210	A94

Manufact : **EUROTECHNIQUE**

Dev Type : EPROM

ET2764	8	28	*	*	*	*		INT2764	
ET27128	16	28	*	*	*	*		INT27128	

Manufact : **EXCEL**

Dev Type : EEPROM

XL2816A	2	24			*	*		XL2816A	
XL2864A	8	28	*	*	*	*		XL2864A	
XL2865A	8	28	*	*	*	*		XL2865A	

Manufact : **FUJITSU**

Dev Type : EEPROM

MBM28C64	8	28	*	*	*	*		MBM28C64	
MBM28C65	3	28	*	*	*	*		MBM28C65	

Dev Type : EPROM

MBM2716	2	24			*	*		MBM2716	
MBM2732	4	24			*	*		MBM2732	
MBM2732A	4	24	*	*	*	*		MB112732A	
MBM27C32A	4	24	*	*	*	*		MBM27C32A	
M8M2764	8	24	*	*	*	*		MBM2764	
MBM2764	8	32LCC	*	*	*	*		MBM2764	A86A
MBM27C64	8	28	*	*	*	*		M13M2764	
MB1427C64	8	28	*	*	*	*		MBH2764	
MB1127C64	8	32LCC	*	*	*	*		MBM2764	A86A
MB1127128	16	28	*	*	*	*		MBM27128	

Supported on ZIF-PACS:

KBytes	Pins	142	132	928	932	840 832	232	Display	Adapters
							532		
							832		
Manufact : FUJITSU									
MBM27128	16	32LCC	*	*	*	*	MBM127128	A86A	
MBM27128	16	32LCC	*	*	*	*	MBM27128	A86A	
M8M27128A	16	28	*	*	*	*	MBM27128A		
MBMM27C128	16	28	*	*	*	*	MBM27128		
MBM27256	32	28	*	*	*	*	MBM27256		
MBM27C256	32	28	*	*	*	*	MBM27C256		
MBM27C256A	32	28	*	*	*	*	M8M27C256A		
MBM27C512	64	28	*	*	*	*	MBM27C512		
MBM27C512	64	28	*	*	*	*	MBM27C512		
MBM27C512	64	32LCC	*	*	*	*	MBM27C512	A86A	
MBM27C1000	128	32	*	*		*	MBM2/C1000	A89	
MBM27C1001	128	32	*	*		*	MBM27C1001		
MBM27C1024	128	40	*			*	MBM27C1024		
Manufact : GENERAL INSTRUMENT									
Dev Type : EEPROM									
GI28C64	8	28	*	*	*	*	GI28C64		
Dev Type : EPROM									
GI27C64	8	28	*	*	*	*	GI27C64		
GI27HC64	8	28	*	*	*	*	GI27HC64		
GI27C128	16	28	*	*	*	*	GI27C128		
GI27256	32	28	*	*	*	*	GI27C256		
GI27C256	32	28	*	*	*	*	GI27C256		
GI27C512	64	28	*	*	*	*	GI27C512		
Manufact : HITACHI									
Dev Type : EPROM									
HN462716	2	24			*	*	H462716		
HN27C32A	4	24	*	*	*	*	HN4827C32A		
HN462532	4	24			*	*	THS2532		
HN462732	4	24			*	*	HN462732		
HN482732A	4	24	*	*	*	*	HN482732A		
HN27C64FP	8	28FP	*	*	*	*	HN27C64	A91	
HN27C64G	8	28	*	*	*	*	HN27C64		
HN482764G	8	28	*	*	*	*	HN482764		
HN482764P	8	28PDIP	*	*	*	*	HN482764		
HN27128AG	16	28	*	*	*	*	HN27128A		
HN27128AP	16	28PDIP	*	*	*	*	HN27128A		
HN27C128	16	28	*	*	*	*	HN27C128		
HN4827128G	16	28	*	*	*	*	HN2827128		
HN27256G	32	28	*	*	*	*	HN27256		
HN27256P	32	28PDIP	*	*	*	*	HN27256		
HN27C256FP	32	28FP	*	*	*	*	HN27C256	A91	
HN27C256G	32	28	*	*	*	*	HN27C256		

Supported on ZIF-PACS:

KBytes	Pins	142	132	928	932	840 940	Display	Adapters
							232	532
Manufact : HITACHI								
HN4827256	32	28	*	*	*	*	HN4827256	
HN27512G	64	28	*	*	*	*	HN27512	
HN27512P	64	28PDIP	*	*	*	*	HN27512	
HN27C101FP	128	32FP	*	*	*	*	HN27C101	A92
HN27C101G	128	32	*	*	*	*	HN27C101	
HN27C101P	128	32PDIP	*	*	*	*	HN27C101	
HN27C301FP	128	32FP	*	*	*	*	HN27C301	A92
HN27C301G	128	32PDIP	*	*	*	*	HN27C301	A89 @
HN27C301P	128	28FP	*	*	*	*	HN27C301	A89 @
HN27C1024HG	128	40	*	*	*	*	HN27C1024	
Manufact : HYUNDAI								
Dev Type : EPROM								
HY27C64	8	28	*	*	*	*	HY27C64	
Manufact : LCT								
Dev Type : CMOS PROM								
27CX321	4	24			*	*	IC27CX321_AD	A102
27CX322	4	24			*	*	IC27CX322_AD	A102
27CX641	8	24			*	*	IC27CX641_AD	A102
27CX642	8	24			*	*	IC27CX642_AD	A102
Dev Type : EPROM								
27CX010	128	32	*	*		*	ICT27CX010_AD	
Manufact : INTEL								
Dev Type : EEPROM								
D2817A	2	28	*	*	*	*	INT2817A	
D2864A	8	28	*	*	*	*	INT2864A	
Dev Type : EPROM								
D2716	2	24			*	*	INT2716	
D2732	4	24			*	*	INT2732	
D2732A	4	24	*	*	*	*	INT2732A	
P2732A	4	24PDIP	*	*	*	*	INT2732A	
D2764	8	28	*	*	*	*	INT2764	
P2764	8	28PDIP	*	*	*	*	INT2764	
P2764A	8	28PDIP	*	*	*	*	INTP2764A	
D2764A	8	28	*	*	*	*	INT2764A	
D27C64	8	28	*	*	*	*	INT27C64	
P27C64	8	28PDIP	*	*	*	*	INT27C64	
N27C64	8	32PLCC	*	*	*	*	I1T27C64	A86

Supported on ZIF-PACS:

	KBytes	Pins	142	132	928	932	832	840	Display	Adapters
Manufact : INTEL										
D27128	16	28	*	*	*	*			INT27128	
D27128A	16	28	*	*	*	*			INT27128A	
P27128A	16	28PDIP	*	*	*	*			INTP27128A	
27128B	16	28	*	*	*	*			INT27128A	
D27C128	16	23	*	*	*	*			INT27C128	
N27C128A	16	32PLCC	*	*	*	*			INTP27128A	A86
O27256	32	28	*	*	*	*			INT27256	
P27256	32	28PDIP	*	*	*	*			INTP27256	
D27C256	32	28	*	*	*	*			INT27C256	
P27C256	32	28PDIP	*	*	*	*			INT27C256	
N27C256	32	32PLCC	*	*	*	*			INT27C256	A86
D27C256A	32	28	*	*	*	*			INT27C256A	
P27C256A	32	28PDIP	*	*	*	*			INT27C256A	
N27C256A	32	32PLCC	*	*	*	*			INT27C256A	A86
D68C257	32	28			*	*			INT68C257	
N68C257	32	32PLCC			*	*			INT68C257	A86
D87C257	32	28	*	*	*	*			INT27C256	
N87C257	32	32PLCC	*	*	*	*			INT27C256	A86
O27512	64	28	*	*	*	*			INT27512	
P27512	64	28PDIP	*	*	*	*			INTP27512	
N27512	64	32PLCC	*	*	*	*			INTP27512	A86
D27513	64	28	*	*	*	*			INT27513	
P27513	64	28PDIP	*	*	*	*			INTP27513	
N27513	64	32PLCC	*	*	*	*			INTP27513	A86
D27C512	64	28	*	*	*	*			INT27C512	
P27C512	64	28PDIP	*	*	*	*			INT27C512	
N27C512	64	32PLCC	*	*	*	*			INT27C512	A86
D27C513	64	28	*	*	*	*			INT27C513	
D27010	128	32	*	*			*		INT27010	
P27010	128	32PDIP	*	*			*		INT27010	
N27010	128	32PLCC	*	*			*		INT27010	A104
D27011	128	28	*	*	*	*			INT27011	
P27011	128	28PDIP	*	*	*	*			INT27011	
N27011	128	32PLCC	*	*	*	*			INT27011	A86
D27C010	128	32	*	*			*		INT27C010	
N27C010	128	32PLCC	*	*			*		INT27C010	A104
D27C010A	128	32	*	*			*		INT27C010A	
D27C011	128	28	*	*	*	*			INT27C011	
N27C011	128	32PLCC	*	*	*	*			INT27C011	A86
D27C100	128	32	*	*			*		INT27C100	A89@
D27C020	256	32	*	*			*		INT27C020	
N27C020	256	32PLCC	*	*			*		INT27C020	A104 @
D27C040	512	32	*	*			*		INT27C040	
D27210	128	40	*				*		INT27210	
P27210	128	40PDIP	*				*		INT27210	
N27210	128	44PLCC	*				*		INT27210	A94
D27C210	128	40	*				*		INT27210	
N27C210	128	40PLCC	*				*		INT27210	A94
CJ27C210	128	44CLCC	*				*		INT27C210	A94
D27C220	256	40	*				*		INT27C220	
N27C220	256	44PLCC	*				*		INT27C220	A94
D27C240	512	40	*				*		INT27C240	

Supported on ZIF-PACS:

KBytes	Pins	Supported on ZIF-PACS:						Display	Adapters
		142	132	928	932	832	840		
						232	532		

Manufact : **INTEL**

D27C400	512	40	*			*		NT27C240
P27C400	512	40PDIP	*			*		INT27C240

Dev Type : FLASH EPROM

D27F64	8	28	*	*	*	*		INT27F64
D27F256	32	28	*	*	*	*		INT27F256
N28F256	32	32PLCC	*	*		*		INT28F256P1
D28F256	32	32	*	*		*		INT28F256P2
D28F256	32	32	*	*		*		INT28F256P1
D28F256A	32	32	*	*		*		INT28F256A
P28F256A	32	32PDIP	*	*		*		INT28F256A
N28F256A	32	32PLCC	*	*		*		INT28F256A
D28F512	64	32	*	*		*		INT28F512
N28F512	64	32PLCC	*	*		*		INT28F512
D28F010	128	32	*	*		*		INT28F010
N28F010	128	32PLCC	*	*		*		INT28F010
028 F020	256	32	*	*		*		INT28F020
N28F020	256	32PLCC	*	*		*		INT28F020

A104

A104

A104

Manufact : **MICROCHIP**

Dev Type : EEPROM

28C16A	2	24		*	*	*		MIC28C16A
28C256	32	28	*	*	*	*		MI28C256
28C256	32	32PLCC	*	*	*	*		MI28C256

A86

Dev Type : EPROM

27C64	8	28	*	*	*	*	*	MI27C64
27C64	8	32PLCC	*	*	*	*	*	MI27C64
27HC64	8	28	*	*	*	*	*	MI27HC64
27C128	16	28PLCC	*	*	*	*		MI27C128
27C128	16	28	*	*	*	*		MI27C128
27C256	32	28	*	*	*	*		MI27C256
27C256	32	32PLCC	*	*	*	*		MI27C256
27C512	64	28	*	*	*	*		MI27C512
27C512	64	32PLCC	*	*	*	*		MI27C512

A86

A86

A86

Manufact : **MITSUBISHI**

Dev Type : EPROM

M5L2716	2	24			*	*		M5L2716
M5L2732	4	24			*	*		M5L2732
M5L2732A	4	24	*		*	*		M5L2732A
M5L2764	8	28	*		*	*		M5L2764
M5M2764P	8	28PDIP	*		*	*		M5L2766

Supported on ZIF-PACS:

	KBytes	Pins	142	132	928	932	940	Display	Adapters
			232						
			532						
			832	840					

Manufact : **MITSUBISHI**

M5L27128	16	28	*	*	*	*		M5L27128	
M5M271281P	16	28PDIP	*	*	*	*		M5L21128	
M5L27C128	16	28	*	*	*	*		M5L27128	
M5L27256	32	28	*	*	*	*		M5L27256	
M5M27256FP	32	28FP	*	*	*	*		M5L27256	A91
M5M27256P	32	28PDIP	*	-*	*	*		M5L27256	
M5L27C256	32	28	*	*	*	*		M5L27C256	
M5M27C256FP	32	28FP	*	*	*	*		M5L27C256	A91
M5M27C256P	32	28PDIP	*	*	*	*		M51L27C256	
M5L27512	64	28	*	*	*	*		M5L27512	
M5M27512FP	64	28-FP	*	*	*	*		M5L27512	A91
M5M27512P	64	28PDIP	*	*	*	*		M5L27512	
M5M27C101FP	128	32FP	*	*		*		M5M27C101K	A91
M5M27C101J	128	32PLCC	*	*		*		M5M27C101K	A104
M5M27C101K	128	32	*	*		*		M5M27C101K	
M5M27C101P	128	32PDIP	*	*		*		M5M27C101K	
M5M27C102J	128	44PLCC	*			*		M5M27C102K	A94
M5M27C1021:	128	40	*			*		M5M27C102K	
M5M27C102P	128	40PDIP	*			*		M5M27C102K	
M5M27C202JK	256	44CLCC	*			*		M5M27C202	A94
M5M27C202K	256	40	*			*		M5M27C202K	

Manufact : **MOSTECK**

Dev Type : EPROM

2716	2	24	*
------	---	----	---

Manufact : **NATIONAL**

Dev Type : EPROM

MMC27C16	2	24		*	*		MMC27C16	
NMC27CP16B	2	24	*	*	*	*	MMC27C16B	
NMC2732	4	24		*	*		MMC2732	
NMC27C32	4	24		*	*		MMC27C32	
NMC27C3213	4	24	*	*	*	*	MMC27C32B	
NMC27C64	8	28	*	*	*	*	MMC27C64	
NMC27C64	8	28	*	*	*	*	MMC27C64	
NMC27C64B	8	28	*	*	*	*	MMC27C64B	
NMC27C64N	8	28PDIP	*	*	*	*	MMC27C64	
NMC27C128B	16	28	*	*	*	*	MMC27C128B	
NMC27C128BN	16	28PDIP	*	*	*	*	MMC27C128B	
NMC27C128BV	16	32PLCC	*	*	*	*	MMC27C128B	A86
NMC27C256	32	28	*	*	*	*	MMC27C256	
MMC27C256B	32	28	*	*	*	*	MMC27C256B	
NMC27C256BN	32	28PDIP	*	*	*	*	MMC27C256B	
MMC27C256BV	32	32PLCC	*	*	*	*	MMC27C2568	A86
NMC27C512	64	28	*	*	*	*	MMC27C512	
NMC27C512A	64	28	*	*	*	*	MMC27C512A	

Supported on ZIF-PACS:

KBytes	Pins	Supported on ZIF-PACS:						Display	Adapters
		142	132	928	932	940	232	532	832

Manufact : **NATIONAL**

NMC27C512AN	64	28PDIP	*	*	*	*			NMC27C512A	
MMC27C512AV	64	32PLCC	*	*	*	*			NMC27C512A	A86
NMC27C010	128	32	*	*		*			NMC27C010	
MMC27C010V	128	32PLCC	*	*		*			NMC27C010	A104
NMC27C1024Q	128	40	*			*			NMC27C1024	
NMC27C1024V	128	44PLCC	*			*			NMC27C1024	A94

Manufact : **NEC**

Dev Type : EPROM

uPD2732A	2	24	*	*	*	*			UPD2732A	
uPD2732	4	24			*	*			UPD2732	
uPD2764C	8	28PDIP	*	*	*	*			UPD2764C	
uPD2764D	8	28	*	*	*	*			UPD2764D	
uPD27C64C	8	28PDIP	*	*	*	*			UPD27C64C	
uPD27C64D	8	28	*	*	*	*			UPD27C64D	
uPD27128B	16	28	*	*	*	*			UPD27128B	
uPD27128C	16	28PDIP	*	*	*	*			UPD27128C	
uPD27128D	16	28	*	*	*	*			UPD27128D	
uPD27256AD	32	28	*	*	*	*			UPD27256AD	
uPD27256D	32	28	*	*	*	*			UPD27256D	
uPD27C256	32	28	*	*	*	*			UPD27C256	
uPD27C256	32	28	*	*	*	*			UPD27C256	
uPD27C256AC	32	28PDIP	*	*	*	*			UPD27C256AC	
uPD27C256AG	32	28FP	*	*	*	*			UPD27C256AG	
uPD27C256AK	32	32LLC	*	*	*	*			UPD27C256AK	
uPD27C256C	32	28PDIP	*	*	*	*			UPD27C256C	
uPD27C512C	64	28PDIP	*	*	*	*			UPD27C512C	
uI5D27C512D	64	28	*	*	*	*			UI5D27C512D	
uPD27C512K	64	32LLC	*	*	*	*			UPD27C512K	
uPD27C1000D	128	32	*	*		*			UPD27C1000D	
uPD27C1001A	125	32	*	*		*			UPD27C1001A	
uPD27C1001D	128	32	*	*		*			UPD27C1001D	
uPD27C2001	256	32	*	*		*			UPD27C2001	
uPD27C4001	512	32	*	*		*			UPD27C4001	
uPD27C1024	128	40	*			*			UPD27C1024	

Manufact : **OKI**

Dev Type : EPROM

2764	8	28	*	*	*	*			INT2764	
27128	16	28	*	*	*	*			INT27128	

Supported on ZIF-PACS:

KBytes	Pins						Display	Adapters
		142	132	928	932	840		

Manufact : **ROCKWELL**

Dev Type : EPROM

R87C32	4	24	*	*	*	*	R87C32
R87C64	8	28	*	*	*	*	R87C64

Manufact : **SAMSUNG**

Dev Type : EEPROM

KM2816A	2	24			*	*	KM2816A
KM2817A	2	28	*	*	*	*	KM2817A
KM2864A	8	28	*	*	*	*	KM2864A
KM2865A	8	28	*	*	*	*	KM2865A
KM28C64	8	28	*	*	*	*	KM28C64
KM28C65	8	28	*	*	*	*	KM28C65

Manufact : **SEEQ**

Dev Type : EEPROM

D2816A	2	24			*	*	S2816A
D2817A	2	28	*	*	*	*	S2817A
D5516A	2	24			*	*	S2816A
D5517A	2	98	*	*	*	*	S2817A
D2864	8	28	*	*	*	*	S2864
N2864	8	32PLCC	*	*	*	*	S2864
D28C64	8	28	*	*	*	*	S28C64
N28C64	8	32PLCC	*	*	*	*	S28C64
D52B33	8	28	*	*	*	*	S52333
D52B33H	8	28	*	*	*	*	S52B33H
D28C256	32	28	*	*	*	*	S28C256
N28C256	32	32PLCC	*	*	*	*	S28C256

A86

A86

A86

Dev Type : EPROM

D2764	8	28	*	*	*	*	S2764
D5133	8	28	*	*	*	*	S2764
D27128	16	28	*	*	*	*	S27128
D5143	16	28	*	*	*	*	S27128
D27256	32	28	*	*	*	*	S27256
D27C256	32	28	*	*	*	*	S27C256
D27512	64	28	*	*	*	*	S27512

Dev Type : FLASH EEPROM

D48F512	64	32	*	*	*	*	S48F512
N48F512	64	32PLCC	*	*	*	*	S48F512
D48F010	128	32	*	*	*	*	S48F010
N48F010	128	32PLCC	*	*	*	*	S48F010

A104

A104

Supported on ZIF-PACS:

	KBytes	Pins	142	132	928	932	832	840	Display	Adapters
Dev Type : FLASH EPROM										
N47FQ10	64	32PLCC	*	*		*			S47F010	A104
D47F512	64	32	*	*		*			S47F512	
N47F512	64	32PLCC	*	*		*			S47F512	A104

Manufact : SGS-THOMSON

Dev Type : EPROM

M2716	2	24			*	*			M2716	
M2716P	2	24PDIP			*	*			M2716	
M2532	4	24			*	*			TMS2532	
M2732A	4	24	*	*	*	*			M2732A	
M2732AP	4	24PDIP	*	*	*	*			M2732A	
M2764	8	28	*	*	*	*			M2764	
M2764A	8	28	*	*	*	*			M2764A	
M2764AP	8	28PDIP	*	*	*	*			M2764A	
M2764P	8	28PDIP	*	*	*	*			M2764	
M27C64A	8	28	*	*	*	*			M27C64A	
M27C64AFN	8	32PLCC	*	*	*	*			M27C64A	A86
M27C64AP	8	28PDIP	*	*	*	*			M27C64A	
M27128A	16	28	*	*	*	*			M27128A	
M27128AP	16	28PDIP	*	*	*	*			M27128A	
M27256	32	28	*	*	*	*			M27256	
M27256P	32	28PDIP	*	*	*	*			M27256	
M27C256	32	28	*	*	*	*			M27C256	
M27C256B	32	28	*	*	*	*			M27C256B	
M27C256FN	32	32PLCC	*	*	*	*			M27C256	A89
M27C256P	32	28PDIP	*	*	*	*			M27C256	
M27512	64	28	*	*	*	*			M27512	
M27C512	64	28	*	*	*	*			M27C512	
M27C1000	128	32	*	*		*			M27C1000	A94
M27C1001	128	32	*	*		*			M27C1001	
M27C1024	128	40	*			*			M27C1024	
M27C1024	128	44PLCC	*			*			M27C1024	A86

Manufact : SHARP

Dev Type : EPROM

LH5762J	8	28	*	*	*	*			LH5762	
LH5763J	8	28	*	*		*			LH5763	
LH5764	8	28PDIP	*	*	*	*			LH5764	
LH5764J	8	28	*	*	*	*			LH5764	
LH57126J	16	28	*	*	*	*			LH57126	
LH57127J	16	28	*	*	*	*			LH57127	
LH57128	16	28	*	*	*	*			LH57128	
LH57256J	32	28	*	*	*	*			LH57256	

Supported on ZIF-PACS:

KBytes	Pins	142	132	928	932	940	Display	Adapters
232								
532								
832								
840								

Manufact : **SIGNETICS**

Dev Type : PROM

27C64A	8	28	*	*	*	*	S027C64A	
27C64A	8	32PLCC	*	*	*	*	SC27C64A	A86
27C256	32	28	*	*	*	*	SC27C256	
27C512	64	28	*	*	*	*	SG27C512	

Manufact : **SYNERTEK**

Dev Type : EPROM

SY2716	2	24		*	*	INT2716	
--------	---	----	--	---	---	---------	--

Manufact : **TEXAS**

Dev Type : EPROM

TMS2516	2	24		*	*	TMS2516		
THS2532	4	24		*	*	TMS2532		
TMS2532A	4	24		*	*	TMS2532A		
TMS25L32	4	24		*	*	TMS2532		
TMS2732A	4	24	*	*	*	*	TI2732A	
TMS27C32	4	24	*	*	*	*	TI27C32	
TMS27P32A	4	24PDIP	*	*	*	*	TI2732A	
TMS27PC32	4	24PDIP	*	*	*	*	TI27C32	
TMS2764	8	28	*	*	*	*	TI2764	
TMS27C64	8	28	*	*	*	*	TI27C64	
TMS27P64	8	28PDIP	*	*	*	*	TI2764	
TMS27PC64	8	28PDIP	*	*	*	*	TI27C64	
TMS27128	16	28	*	*	*	*	TI27128	
TMS27128A	16	28	*	*	*	*	TI27128A	
TMS27C128	16	28	*	*	*	*	TI27C128	
TMS27PC128	16	28PDIP	*	*	*	*	TI27C128	
TMS27PC128	16	32PLCC	*	*	*	*	TI27C128	A86
TMS27256	32	28	*	*	*	*	TI27256	
TMS27C256	32	28	*	*	*	*	TI27C256	
TMS27PC256	32	28PDIP	*	*	*	*	TI27C256	
TMS27PC256	32	32PLCC	*	*	*	*	TI27C256	A86
TMS27512	64	28	*	*	*	*	TI27512	
TMS27C512	64	28	*	*	*	*	TI27C512	
TMS27PC512	64	28PDIP	*	*	*	*	TI27C512	
TMS27PC512	64	32PLCC	*	*	*	*	TI27C512	A86
TMS27C010	128	32	*	*		*	TI27C010	
TMS27C210	128	40	*			*	TI27C210	

Supported on ZIF-PACS:

KBytes	Pins	142	132	928	932	832	840	Display	Adapters
		232	532						

Manufact : **TOSHIBA**

Dev Type : PROM

TMM2732	4	24		*	*			INT2732	
TMM2732A	4	24	*	*	*	*		TMM2732A	
TMM27321D	4	24	*	*	*	*		INT2732	
TMM2464AF	8	28FP	*	*	*	*		INT2764A	A91
TMM2464AP	8	28PDIP	*	*	*	*		INT2764A	
TMM2764	8	28	*	*	*	*		TMM2764	
TMM2764AD	8	28	*	*	*	*		INT2764A	
THM24128AF	16	28FP	*	*	*	*		TMM27128A	A91
TMM24128AP	16	28PDTP	*	*	*	*		TMM27128A	
TMM27128AD	16	28	*	*	*	*		TMM27128A	
THM27128D	16	28	*	*	*	*		TMM27128	
TMM24256AF	32	28FP	*	*	*	*		TMM27256AD	A91
TMM24256AP	32	28PDIP	*	*	*	*		TMM27256AD	
TMM424256BF	32	28FP	*	*	*	*		INT27C256	A91
TMM242561BP	32	28PDIP	*	*	*	*		INT27C256	
TMM27256	32	28	*	*	*	*		TMM27256	
TMM27256A	32	28	*	*	*	*		TMM27256AD	
TMM27256BD	32	28	*	*	*	*		INT27C256	
TC54256AF	32	28FP	*	*	*	*		TC57256A	A91
TC54256AP	32	28PDIP	*	*	*	*		TC57256A	
TC57256AD	32	28	*	*	*	*		TC57256A	
TC57256D	32	28	*	*	*	*		TC57256	
TMM24512AF	64	28FP	*	*	*	*		INT27C512	A91
TMM24512AP	64	28PDIP	*	*	*	*		INT27C512	
TMM27512D	64	28	*	*	*	*		TMM27512D	
TC54512AF	64	28FP	*	*	*	*		INT27C512	A91
TC54512AP	64	28PDIP	*	*	*	*		INT27C512	
TC541000F	128	32FP	*	*		*		TC571000	A92
TC541000P	128	32PDIP	*	*		*		TC571000	
TC541001F	128	32FP				*		TC571001_AD	A91
TC541001P	128	32PDIP	*	*		*		TC571001_AD	A89
TC571000D	128	32	*	*		*		TC571000D	
TC571001	128	32	*	*		*		TC571001	A89
TC574001D	512	32	*	*		*		TC574000D	
TC571024D	128	40	*			*		TC57H1024	
TC57H1024	128	40	*			*		TC57H1024	

Manufact : **VITELEC**

Dev Type : EPROM

V27C256	32	28	*	*	*		INT27C256
---------	----	----	---	---	---	--	-----------

Manufact : **VLSI TECHNOLOGY (VTI)**

Dev Type : EPROM

VT27C64	8	28	*	*	*	*	VT27C64
---------	---	----	---	---	---	---	---------

Supported on ZIF-PACS:

KBytes	Pins	142	132	928	932	940	Display	Adapters
		232	532	832	840			

Manufact : **VLSI TECHNOLOGY (VTI)**

VT27128	16	28	*	*	*	*	VT27128
VT27C256	32	28	*	*	*	*	VT27C256

Manufact : **W.S.I**

Dev Type : CMOS PROM

WS57C49BD	8	24		*	*	WS57C49BD_AD	A102
WS57C49BT	8	24		*	*	WS57C49_AD	A102
WS57C49D	8	24		*	*	WS57C49D_AD	A102
WS57C49T	8	24		*	*	WS57C49T_AD	A102

Dev Type : EPROM

WS27C64	8	28	*	*	*	*	WS27C64
WS57C64	8	28	*	*	*	*	WS57C64
WS27C128	16	28	*	*	*	*	WS27C128
WS57C128	16	28	*	*	*	*	WS57C128
WS57C256	32	28	*	*	*	*	WS57C256
WS57C256	32	32CLCC	*	*	*	*	WS57C256
WS57C256	32	32LCC	*	*	*	*	WS57C256
WS27C010	128	32	*	*		*	WS27C010
WS57C010	128	32	*	*		*	WS57C010
WS57C257	32	340	*			*	WS57C257

Manufact : **XICOR**

Dev Type : EPROM

X2816A	2	24		*	*	X2816A
X2816B	2	24		*	*	X2816B
X2864A	8	28	*	*	*	X2864A
X2864B	8	28	*	*	*	X2864B
X28256	32	28	*	*	*	X28256
X28C256	32	28	*	*	*	X28C256

The details on this list are constantly being updated, if the device that you require support for is not on this list, then please contact ELAN DIGITAL SYSTEMS for more information.

APPENDIX C

REMOTE CONTROL COMMANDS

The Elan 5000 Series Programmers can be remotely controlled from a computer by sending and receiving ASCII characters through the RS232 serial port.

A command consists of a single ASCII character followed by "CR". Some commands will be preceded by data bytes.

The programmer will reply with "CR" "LF" to indicate successful receiving of a command (Except the "I" command).

The programmer will then reply with one of three responses all followed with a "CR" "LF":

1. ">" - successful completion of command (prompt)
2. "F" - failure to execute command
3. "?" - the programmer does not understand the command.

Some commands requesting information will get data bytes in reply preceding the prompt character.

If the "F" fail reply is received, the error can be qualified by sending the "X" error enquiry command. The programmer will respond with an error code followed by the normal prompt.

Normally to establish communications the "H" command is used which simply instructs the programmer to return a prompt.

To put the programmer in remote mode, press "SHIFT" and "ENTER" keys simultaneously. The programmer should display "REMOTE EA-SYCOM" or "REMOTE". If "REMOTE EXFILE" is displayed, use the SETUP I/O key to select the correct option.

Note: When entering remote mode, the EPER will send a prompt character.

DEVICE COMMANDS

ASCII

B.....42	Blank check	Check if EPROM is erased.
T54	Illegal bit	Check data can be programmed into device.
L4C	Load master.....	Reads copy socket 1 into RAM
V56	Verify.....	Verify RAM with copy socket.
P50	Program.....	Program copy socket from RAM

RAM COMMANDS

I49	Input	Input data from computer to RAM Note: No CRCF response
O4F	Output	Output data from RAM to computer (up to the word limit of selected EPROM).
S.....53	Checksum	Programmer calculates the two byte checksum of RAM data up to the word limit of the selected EPROM.

nn Y.....59

Fill RAM..... Fill RAM within RAM
start and end addresses with data "nn".

c63

Complement

Convert all RAM to its one's complement.

NOTE: After an "I" command a 10 millisecond delay must occur before sending the data records, for Jedec reception a 2 second delay is required.

CONFIGURATION COMMANDS

nn M	Record length	Select output record length nn Hex.
m	Device Insertion Enquiry	Returns "mm" code, indicating devices inserted in ZIFPAC, (see page C-5) Note: No CRCF response
e	Alternative Socket mode enquiry....	Returns "1" if in normal mode Returns "2" if in alternate socket mode
1e	Sets normal mode	(see page 1-4 for description of alternate socket mode)
2e	Sets Alternative Socket mode	For uc returns 0 or 1

CONFIGURATION COMMANDS

nn A • Select format.....Select I/O record format.
nn f • Select format.....Select I/O record format.
hhhh w \$ Virtual address displacement..... Where hhhh is the Hex
value of address fines 16 to 31.
hhhhHHHH W \$ Virtual address displacement Where HHHH is the Hex
value of address fines 01to 15
nnnn : # Device start address,
nnnn ! # Device end address,
nnn < RAM start address,
nnn ; RAM end address.....Specifies highest RAM address nnnn-1
Defaults to device size. 0000 will set end
address FFFF.
aab n Select block and Word size Where aa - number of blocks.) in
b number of bytes in word.).Hex
k Number of bytes in word Inquiry,
nn + Select set number required,
r RAM size inquiry.....

NOTE: The following commands are used to provide a reference list of manufacturers, families and devices for each slack. This method ensures currency when new firmware cartridges are fitted, and avoids the need to update a separate printed remote device list.

-) Request ZIFPAC configuration;
The Programmer responds with: 01 (2hex characters)
ZIFPAC number (2 hex characters) representing nn
description length (2 hex characters)
description (max 16 characters) (model and firmware release)
- nn) Select ZIFPAC - request device families where nn is ZIFPAC number
(from (command. see above)
The system selects the ZIFPAC and responds with:
The number of device manufacturer's families available (2hex characters)
then, for each family: length of name (2 hex characters)
name (max 16 characters)
- nn l Select device manufacturer's family where nn is the number of the family required,
numbered from 0, in the order presented in response to nn) command.
The system responds with the number of devices in the family (2 hex char) then, for each
device: the description length (2 hex characters) description (max 12 characters)

CONFIGURATION COMMANDS (Continued)

- ffdd t Select device type where ff is the number of the family required. (See nnl command above) dd is the number of the device required, numbered from 0 in the order presented in response to nml command (see above).
- d Device type enquiry responds with ff dd as in t command (see above)
- Device start /end address/ number of sets selected.
- The system responds with the currently selected
device start address (5 hex characters)
device end address (5 hex characters)
number of sets selected (2 hex characters)
- nnnn @ Select device type will select a device compatible with the Data I/O (TM) family/pin-out code. The LED, for the device socket with the appropriate number of pins, will be illuminated.
- [Device type inquiry returns the current @ family pin-out code.
- NOTE: The spaces shown in the multiple commands such as "nn A" are for clarity and must be omitted in practice.
- + - These addresses are reset to device defaults on selection of a device.
- \$ - These commands are for use with formats which have greater than 64K address capability.
e.g.) i. For Intel extended record format which has 20 address lines, the command 000Fw would select address range F0000H to FFFFFH in the programmer.
e.g.) ii. For Motorola S Record format which can accommodate up to 32 address lines the command F000w would select address range F0000000H to FOO1FFFF in the programmer.

PROGRAMMER RESPONSES

RETURN line feed

RETURN line feed

F RETURN line feed

? RETURN line feed

DESCRIPTION

To indicate command received.

On successful completion of command.

On unsuccessful completion of command.

Command not understood.

REMOTE FORMAT CODES

Values of nn for use with the Configuration Commands.

Example of use; To select Intel Std. & 8086 format, use 02f or 83A.

<u>FORMAT</u>	<u>f CODE</u>	<u>A CODE</u>
Intel Std. & 8086	02	83
Motorola S record	06	82
Binary	08	10

REMOTE ERROR CODES

<u>CODE</u>	<u>DESCRIPTION</u>
01	Configuration out of range
mm20	Blank check fall
mm21	Illegal bit fall
mm22	Program fall
mm23	Verify fall
27	Address out of range
29	Read fall
31	Data line fall
34	Device selection incomplete
37	None EE device
38	Device fall
81	Serial stream error
82	Serial I/O error

Where 'mm' is a mask indicating the socket numbers which fall the test.
This will only be sent in response to an 'X' inquiry. Not a 'X' enquiry.

<u>mm</u>	<u>Socket Number</u>
80	1
40	2
C0	1 & 2 etc.

REMOTE CONTROL CONFIGURATION COMMANDS

EXAMPLE:

An example of the use of configuration commands to produce current lists of Families, Manufacturers and devices, and to select Intel 27256 & 27512 devices from the List.

{ - REQUEST ZIFPAC CONFIGURATION:

010208 58322.01

(5-832 software revision 2.01)

02) - REQUEST DEV10E FAMILIES-FOR ZIFPAC:

1503AMD05ATMEL04EXEL07FUJITSU0BGEN.INSTR.07HITACHI07HYUNDA105INTEL0AMITS
UBISHI08NATIONAL03NEC08ROCKWELL07SAMSUNG04SEEQ0BSGS-THOMSON05SHARP
05TEXAS07TOSHIBA03VT103WS105XICOR

(INTEL IS FAMILY NUMBER 07)

07- REQUEST DEVICE LIST FOR FAMILY NUMBER 07

1807INT276408INT2764A08INT27C6409INTP2764A08INT2712809INT27128A0AINTP27128A09
INT27C12808INT2725609INT27C25609INTP2725608INT2751209INTP2751209INT27C51208INT2
751309INTP2751309INT27C51308INT2701009INT27C01008INT2701109INT27C01108INT27F6
409INT27F2560BINT28F256P10BINT28F256P2081NT2817A08INT2864A

INT27256 DEVICE NUMBER 08 INT27512 = DEVICE NUMBER 0B

0708t - (SELECT DEVICE 08 FROM FAMILY 07) = INTEL 27256

d - DEV10E TYPE ENQUIRY 0708 = INTEL 27256

070Bt - SELECT DEVICE 0B FROM FAMILY 07 = INTEL 27512

d - DEV10E TYPE ENQUIRY

070B = INTEL 2751