


meliconi

GumBody® Universal

La Télécommande Universelle
en Matière Antichoc

4
en
1



TV

VIDEO


SAT

DVD-AUX

• **Regroupe & Remplace**
vos télécommandes.

- Compatible avec les plus grandes marques (*voir au dos*).
- Mise en service facile et rapide.

Matière Antichoc



Intégrée

• Son corps en gomme antidérapant offre une haute protection et assure une meilleure longévité.

• Sa forme ergonomique et sa matière agréable garantissent un grand confort d'utilisation.

Garantie
2 ans

Assistance
Téléphonique

GumBody[®]

UNIVERSAL 4

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée en choisissant une télécommande MELICONI.

Cette télécommande a été conçue pour regrouper les fonctions de quatre télécommandes d'appareils différents (**TELEVISEUR, MAGNETOSCOPE, RECEPTEUR SATELLITE et LECTEUR DVD**). Grâce à la capacité de sa mémoire et à ses fonctionnalités, elle est donc idéale pour remplacer les télécommandes perdues, hors d'usages ou cassées.

Sa forme ergonomique associée à la matière agréable du boîtier favorisent la prise en main, de plus, elle est équipée de touches souples, surdimensionnées et bien dégagées qui procurent un plus grand confort d'utilisation.

Son boîtier en matière antichoc amorti les chutes et la protège.

Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions de cette notice et de la conserver avec le livret des codes. Ils peuvent vous être utiles ultérieurement.

Touches, symboles des fonctions :





Figure 1

Figure 2



Mise en place des piles :

Soulevez la trappe située à l'arrière de la télécommande.

Insérez 2 piles 1,5 V neuves de type R03/AAA. Attention, respectez la polarité qui figure en relief au fond du boîtier, le détrompeur correspond au pôle +.

Refermez la trappe.

Détrompeur




Figure 3

Piles non fournies alcalines recommandées.

- Vous appuyez sur une touche mais vous n'obtenez pas la bonne fonction ? Le code que vous avez mémorisé n'est pas le bon essayez les autres codes pour cela, suivez les conseils de programmations des chapitres **A**, **B** ou **C**.

- Après avoir mis les piles en place, vous appuyez sur une touche et le voyant ne clignote pas ? Vérifiez que les piles sont neuves et bien positionnées, le détrompeur évite l'inversion de polarité, figures 2 et 3.

Indicateur d'usure des piles / Remplacement des piles

- Quand vous appuyez sur une touche, le voyant clignote rapidement ? Cela indique que les piles sont usées, veuillez les remplacer au plus tôt.

- Quand vous appuyez sur une touche, le voyant ne clignote pas ?

En effet, lorsque la tension des piles descend au dessous d'un certain seuil, le micro processeur de la télécommande bloque son fonctionnement afin de sauvegarder les codes mémorisés. Cet état de fait prévient l'utilisateur de la nécessité de remplacer les piles.

- La sauvegarde des codes mémorisés est assurée durant 5 minutes sans piles.

- Remplacez les piles une fois par an environ, sachant que leur durée de vie est variable selon l'utilisation de la télécommande.

- Ne pas mélangier des piles usagées avec des piles neuves ou différents type de piles (salines, alcalines ou rechargeables Nickel Cadmium).

- Ne pas laisser de piles usagées dans la télécommande ; Retirez les piles si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période. Toute fuite ou corrosion pourrait l'endommager.

- En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de 2 ans, la télécommande doit nous être retournée accompagnée de la facture d'achat ou du ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client, le retour est pris en charge par MELICONI France. La garantie légale s'applique dans tous les cas et sans conditions.



CARACTÉRISTIQUES

Compatible avec 4 appareils TV, VCR, SAT et DVD.

Alimentation : 3V
2 piles 1,5V de type R03/AAA Alcalines recommandées.
Autonomie 1 an environ.

Sauvegarde des codes mémorisés, sans piles : 5 min.

Transmission par diode infrarouge
Grand angle et forte puissance.

Portée 10 m sans obstacle,
selon la sensibilité du récepteur.

41 touches de fonctions souples dont 4 touches de sélection rétro-éclairées.

Façade en ABS.

Boîtier polyuréthane antichoc d'une épaisseur de 6 mm.

Technologie CMS (Composants de surface).

Micro processeur de 32Ko (OTP).

Dimensions en mm : 215 x 65 x 30

Poids net (sans les piles) : 150 gr

Conforme à la norme CE.

Les informations et caractéristiques qui figurent dans cette notice sont données à titre indicatif. Soucieux de la qualité de ces produits la **Société MELICONI S.p.A** se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

F

TOUCHES PROGRAMMABLES

Cette procédure est identique pour toutes les touches de sélection.

Il est possible de personnaliser la télécommande et de disposer de **4 fonctions** complémentaires sur les touches F1 - F2 - F3 - F4.

Selon le code mémorisé ces touches peuvent déjà comporter des fonctions. Cependant elles peuvent être affectées à d'autres fonctions complémentaires.

Recherchez dans les tableaux du livret des codes le code mémorisé et **repérez** la fonction complémentaire à affecter ainsi que le numéro qui se trouve au dessous car seule les fonctions complémentaires ayant un numéro peuvent être affectées sur une touche programmable.

Exemple de fonction : **Exp Bot**, affectée à une touche programmable.

ETAPE 1 :


Selection de l'appareil



Appuyez sur la touche de sélection correspondant à l'appareil.

ETAPE 2 :

Saisie de la fonction complémentaire



Appuyez sur la touche **SHIFT** et **maintenez-la appuyée durant cette procédure**.

Choix de la touche



Saisissez le numéro qui se trouve au dessous de la fonction recherchée.

Appuyez sur une touche programmable à affecter et observez le voyant :

3 clignotements confirment que la touche est affectée.

Relâchez les touches **SHIFT** et celle affectée.

Si le **voyant ne clignote pas** recommencez la procédure.

Vérification de la touche

La fonction est **permanente**, elle est **transmise** à l'appareil en **appuyant** sur la touche que vous venez d'affecter

G

QUESTIONS - CONSEILS

• Utilisation de la télécommande ?

Consultez préalablement la notice de chaque appareil pour connaître l'existence et la fonction de chaque touche. Chaque appui sur une touche est signalé par un clignotement du voyant, pour celles qui ne comportent pas de fonctions, le voyant ne clignote pas. Les principaux symboles des fonctions sont indiqués sur la figure 1.

• Vous souhaitez commander un autre appareil ?

Faites une programmation des chapitres **A**, **B** ou **C**, le nouveau code ainsi mémorisé remplace le précédent.

• Si après avoir suivi les conseils de programmations vous n'obtenez pas de résultats, contactez le SERVICE ASSISTANCE CONSOMMATEURS **MELICONI France**.

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

Téléphone : **► N°Indigo 0 825 099 085**

0.98 F ou 0.15 € TC / MN

Internet : **www.meliconi.fr**

E-mail : **telecommande@meliconi.fr**

• Afin que nous puissions vous renseigner au mieux vous devez connaître les éléments suivants : Marque et Modèle de chaque appareil ainsi que la référence de sa télécommande d'origine.

Exemple :

MARQUE	TYPE	MODELE	REF. TLC D'ORIGINE	CODE
PHILIPS	TV	28ML8976	RC 6411	?



Exemple : Touche de sélection **TV** code **306**
Observez le voyant intégré à cette touche, il indique le code mémorisé par une série de clignotements.

Notez le code identifié sur l'étiquette qui se trouve à l'arrière de la trappe à piles.

E

FONCTIONS COMPLEMENTAIRES

Il s'agit de fonctions peu utilisées dont les symboles ne figurent pas sur la face avant de la télécommande. Vous ne pouvez les obtenir que dans le cas où ces fonctions sont présentes sur la télécommande d'origine.

Recherchez dans les différents tableaux du livret des codes, le code que vous avez mémorisé. **Repérez** la fonction souhaitée et **relevez** le symbole ou le numéro qui se trouve au dessous.

Exemple : **tableau du code 100**


Il existe 4 possibilités d'accès aux fonctions complémentaires

1 - Exemple de fonction : Lumière plus (- +)




Vous trouvez un **symbole** sous la fonction.
Repérez ce symbole sur les touches de la télécommande.
Appuyez directement sur la **touche repérée** pour transmettre la fonction à l'appareil.

2 - Exemple de fonction : **FULL TOT**




Vous trouvez un **symbole grisé** sous la fonction.
Repérez ce symbole sur les touches de la télécommande.
Appuyez simultanément sur les touches **SHIFT** et la touche repérée.
La fonction est transmise à l'appareil et s'arrête dès que vous relâchez les deux touches.

3 - Exemple de fonction : EXP BOT



Vous trouvez un **numéro** sous la fonction.
Notez ce numéro.
Appuyez sur la touche **SHIFT** et **maintenez-la appuyée**.
Saisissez le numéro et **maintenez appuyé** la touche du **dernier chiffre saisi**.
La fonction est alors transmise à l'appareil et s'arrête dès que vous relâchez les deux touches.

4 - Exemple de fonction : Contraste plus (▷ +



Vous trouvez la combinaison d'un **symbole** et d'un **numéro** sous la fonction. **Repérez** ce **symbole** sur les touches de la télécommande.

Appuyez directement sur la **touche repérée** pour transmettre la fonction à l'appareil.

ETAPE 3 :

Ouverture de la mémoire



ETAPE 4 :

Saisie du code global



ETAPE 5 :

Lancement de la recherche
du code de l'appareil



Validation du code



Vérification des fonctions



Appuyez simultanément sur les touches SHIFT puis (1) et maintenez-les appuyées.

Quand le **voyant clignote, relâchez-les** touches.

Saisissez dans les 15 secondes le code **0 0 0**.

Observez le voyant, s'il clignote rapidement, passez à l'ETAPE 5.

Si le voyant ne clignote pas cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie.

Recommencez la procédure à partir de l'ETAPE 3.

Dirigez la télécommande vers l'appareil.

Appuyez et relâchez la touche **(1)** de manière **lente et répétitive**, jusqu'à ce que l'appareil **s'éteigne**. Chaque appui sur la touche **(1)** vous permet de tester les codes un par un.

Dès que l'appareil **s'éteint, appuyez et relâchez** la touche **SHIFT** afin de **valider le code**.

3 clignotements du voyant indiquent que le code est mémorisé.

Vérifiez les autres fonctions, si elles correspondent **la télécommande est opérationnelle**.

Si elles **ne correspondent pas ou ne commandent pas** l'appareil, **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 3, pour tester les autres codes.

Lorsque le **voyant ne clignote plus**, cela indique que le cycle de recherche est **terminé**. **Recommencez** une deuxième fois la procédure à partir de l'ETAPE 3 pour être certain d'avoir testé tous les codes présents dans la mémoire.

Si vous n'obtenez pas de résultats, suivez les conseils du chapitre G.

Pour **connaître le code mémorisé** par la recherche, suivez les instructions du chapitre D.

Facultatif : Pour utiliser les fonctions complémentaires, suivez les instructions du chapitre E.

D

IDENTIFICATION D'UN CODE

Cette procédure permet de connaître le code mémorisé sur chaque touche de sélection. Chaque code comporte **3 chiffres**.

Le nombre de clignotements du voyant correspond à **1 chiffre**.

Entre une série de clignotements et la suivante, le voyant reste éteint un court instant.

ETAPE 1 :


Sélection de l'appareil



Appuyez sur la touche de sélection correspondant à l'appareil.

ETAPE 2 :

Ouverture de la mémoire



Appuyez simultanément sur les touches SHIFT puis (1) et maintenez-les appuyées.

Quand le **voyant clignote, relâchez-les** touches.

Appuyez dans les 15 secondes sur la touche **1-/-** et **relâchez-la**.

ETAPE 3 :

Lancement de l'identification et de l'affichage du code



B

SAISIE DIRECTE D'UN CODE

ETAPE 1

ETAPE 2 :

Recherche du code de l'appareil



Exemple APPAREIL :

Premier code de la liste : 126 304 307 309...

PHILIPS

001


ETAPE 3 :

Sélection de l'appareil




ETAPE 4 :

Ouverture de la mémoire




ETAPE 5 :

Saisie du code de l'appareil



Vérification des fonctions



Allumez l'appareil.

Recherchez dans le livret des codes la **marque de l'appareil**, elle figure dans un cadre noir. Dans certains cas une flèche renvoie à une **autre marque**, **notez le premier code de la liste qui se trouve sous la marque**.

Si la marque ne figure pas dans le livret des codes, passez directement à la programmation du chapitre C.

Appuyez sur la touche de sélection correspondant à l'appareil à commander.

Appuyez simultanément sur les touches **SHIFT** puis **1** et **maintenez-les appuyées**.

Quand le **voyant clignote**, **relâchez-les** touches.

Saisissez dans les **15 secondes** le code à **3 chiffres**.

Observez le voyant, **3 clignotements** indiquent que le code est mémorisé.

Si le voyant ne clignote pas cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie.

Vérifiez le code et **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 4.

Dirigez la télécommande vers l'appareil. **Vérifiez** les fonctions, si elles correspondent, **la télécommande est opérationnelle**.

Si les fonctions ne correspondent pas ou ne commandent pas l'appareil, après **vérification** du code **essayez** un à un les autres codes de la liste afin de trouver le bon code, **reprenez** pour chaque code la procédure à partir de l'ETAPE 3.

Si vous n'obtenez pas de résultats, passez à la programmation du chapitre C.

Notez le code mémorisé sur l'étiquette qui se trouve à l'arrière de la trappe à piles.

Facultatif : Pour utiliser les fonctions complémentaires, suivez les instructions du chapitre E.

C

RECHERCHE GLOBALE

Si l'appareil ne réagit pas aux programmations précédentes, essayez cette procédure qui va rechercher un code correspondant à celui-ci, même si la marque ne figure pas dans le livret des codes.

ETAPE 1

Allumez l'appareil.

ETAPE 2 :

Sélection de l'appareil

Appuyez sur la touche de sélection correspondant à l'appareil à commander.



Programmation de la télécommande voir chapitre A, B ou C.



La programmation du code se fait en appuyant préalablement sur la touche de sélection de chaque appareil : **TV** (téléviseur), **VCR** (magnétoscope), **SAT** (récepteur satellite), **DVD** (lecteur DVD).

Ces touches sont rétro-éclairées, elles assurent donc le rôle de voyant. A chaque appui sur une touche de fonction, le voyant clignote et informe l'utilisateur de l'appareil sélectionné.

A

RECHERCHE PAR CODE MARQUE

ETAPE 1

ETAPE 2 :

Recherche du code marque



Exemple **APPAREIL** :

THOMSON

011

ETAPE 3 :

Selection de l'appareil




ETAPE 4 :

Ouverture de la mémoire



ETAPE 5 :

Saisie du code marque



ETAPE 6 :

Lancement de la recherche du code de l'appareil



Validation du code



Vérification des fonctions



Allumez l'appareil.

Recherchez dans le livret des codes la **marque de l'appareil**, elle figure dans un cadre noir. Dans certains cas une flèche renvoie à une **autre marque**, notez le **code** qui se trouve sur la même ligne.

Si la marque ne figure pas dans le livret des codes, passez directement à la programmation du chapitre C.

Appuyez sur la touche de sélection correspondant à l'appareil à commander.

Appuyez simultanément sur les touches **SHIFT** puis **POWER** et maintenez-les appuyées.

Quand le **voyant clignote**, relâchez-les touches.

Saisissez dans les **15 secondes** le code à **3 chiffres**.

Observez le **voyant**, s'il **clignote rapidement**, passez à l'ETAPE 6.

Si le **voyant ne clignote pas** cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie.

Vérifiez le code et **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 4.

Dirigez la télécommande vers l'appareil.

Appuyez et relâchez la touche **POWER** de manière **lente et répétitive**, jusqu'à ce que l'appareil **s'éteigne**. Chaque appui sur la touche **POWER** vous permet de tester les codes un par un.

Dès que l'appareil **s'éteint**, appuyez et relâchez la touche **SHIFT** afin de **valider le code**.

3 clignotements du voyant indiquent que le code est mémorisé.

Vérifiez les autres fonctions, si elles correspondent la **télécommande est opérationnelle**.

Si elles **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** l'appareil, **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 4, pour tester les autres codes présents dans la mémoire.

Lorsque le **voyant ne clignote plus**, cela indique que le cycle de recherche est **terminé**.

Si vous n'obtenez pas de résultats, passez à la programmation du chapitre C.

Pour **connaître le code mémorisé** par la recherche, suivez les instructions du chapitre D.

Facultatif : Pour utiliser les fonctions complémentaires, suivez les instructions du chapitre E.

Meliconi

GumBody[®]

La Télécommande Universelle en Matière Antichoc

Matière Antichoc



Intégrée



**Touches de sélection
Rétro-éclairées**

Regroupe & Remplace
jusqu'à 4 télécommandes
TV, VIDEO, SAT, DVD

- Corps antidérapant en gomme de 6mm d'épaisseur pour amortir et protéger.
- Design innovant et forme ergonomique pour une meilleure prise en main.
- Mise en service facile et rapide.
- Touches surdimensionnées pour une meilleure utilisation.
- Touches de sélection rétro-éclairées indiquant l'appareil utilisé.
- Accès à toutes les fonctions des télécommandes d'origine : AV, Télétex, Fastext, Menu, ...
- Indicateur d'usure des piles.
- Alimentation : 2 piles 1,5V R03/AAA (non fournies).
- Garantie 2 ans.

Assistance
Téléphonique

Commande les marques suivantes :

A&S	BLAUPUNKT	DYNASTAT	COLDMEAL	KATHREIN	MIMETEC	PANASAT	SATCOM	STVI
ABSAT	BLAUSONIC	ECHOSTAR	COLDFSTAR	KENDO	MARIEVA	PANASONIC	SATEC	SUN MOONSTAR
ACCENT	BLUE STAR	EDAN LINE	GOODMANS	KENNEDY	MINOLA	PANAVISION	SATECO	TRAX
ADMIRAL	BLUESKY	EBE	GENEVE	KENWOOD	MITSUBISHI	PANORAMA	SATMASTER	SUNKAI
AGASHI	BONDTEC	ELCT	GRAETZ	KERION	MIVAR	PATHE CINEMA	SATPARISIER	SUNSTAR
AIKO	BOSCH	ELECTRO TECH	GRANADA	KLARMAX	MORGANS	PATHE MARCONI	SCHAUB LORENZ	SUPERTECH
AIOSTAY	BRANDT ELECTRONIQUE	ELEKTA	GRANDIN	KNESSEI	MUITSIGAR	PAULSA	SEPHIRIN	SYPER
ALDO	BRIGHTON	EN	GRETCH WALL	KODAK	MUNITECH	PEPSIN	SCHNEIDER FRANCE	UNEF
ALLEGRA	BROVINGA	ERMAN	GRODING	KOMA	MURRAY	PHARMONIC	SCHEIDER	UNICAT
AKARI	BRUN	ETA	G-SAT	KONTACT	PHILIPS	PHICOT	SCOTT	UNITED
AKIBA	BUSH	ETI SAT	HAMPTON	KORTING	MYSAT	PHILIPS	SECTOR	TANDY
ALBA	CAMBRIDGE	EMERSON	HANNOVER	KOSMOS SAT	NAGoya	PHOENIX	SEG	TASHIKI
ALBIRAL	CANALSAT	EVANE ESSI	HANSEATIC	KREISELMAYER	NAKAMURA	PHONOTA	SEKO	TAUTING
ALCATEL	CANON	ENGEL	HANTAREX	KREISLER	NATIONAL	PIONEER	SEECO	TEAC
ALDO	CARSONIC	ERGIS	HARD	KRIONNE	NEC	PIONEER	SENDAY	VANGUARD
ALLEGRA	CARINA	ESSETTE	KRISTOFF	KRUEGER	NEERMANN	PILOT	SET	VELO
ALSTAR	CASIO	ELMING	KRUEMMANN	KUNYIA	NECOLA	PORTLAND	SETTE	TECH
ALPHA	CEINT	EUROCOM	HEMMERHANN	KYOTO	NET	PRANDINI PRINCE	SETRON	TELE
AMPLIVISION	CENTURY	EUROMAN	HEROX	LA SAT	NTWORK	PRAXIS	SHARP	TELEFUNKEN
AMSTRAD	CGE	EUROPA	HOGASH	LAVIS	NEUSAT	PRINCE	SHINKO	TELEFUNK
ANGLO	CGM	EUROPHON	HISCHMANN	LEGEND	NEW WAVE	PROFEX	SHINTOM	TELELAND
ANTREK	CHARPAREL	EXCE	LEMON	NEWTON	NEWWAVE	PROGEO	SHINTOSH	TELESTAT
ANTROS	CHIQUER	FACCI	HINASHI	NIKON	NEUTEC	PROGEO	SHIRAH	TELEX
ANTECHO	CITIZEN	FAR MATE	HOSHII	LENG	NEXT WAVE	PROSCO	SHORAI	TEKNIKA
APOLISOUND	CITYCOM	FAIR VIDEO	HOUSTON	LENOR	NIKKAI	PROTECH	SHORE	TELEAVIA
AR SYSTEM	CLARIVOX	FARMOST	HUMAX	LEYCO	NIKKEI	PIY	SACATEL	TELEFA
ARC EN CIEL	CLARTRONIC	FENNER	HUTH	LG GOLDSTAR	NIKKIO	QUARTZ	SEIMENS	TELEFON
ARCON	COLORADO	FERGUSON	HYPER	LEEDSKALLEN	NOBEL	QUASAR	SEIRE	TELEFUNK
ARTHONA	COLUBRUS	FERBIS	HYPERON	LEPERNO	NOBOKO	QUASAR	SEIRE	VISION
ARTHUR MARTIN	COMET	FIDELITY	HUNDAY	OPTELIC	NOZAMATIC	RAVASHA	SEIGAZ	VISIONEX
ART TECH	COMSAT	FMNET	IBERA	OPTELIC	NOKIA	RADIOLA	SILMA	VIDEOP
ASA	CONCORDE	FINNLANDIA	IREVISAID	LOGIK	NORDING	RADIOMARELLI	SILVER	VIDEOSTAR
ASBERG	CONDOR	FINLUX	ICE	LOGIST	NORDWENDE	RADIONETTE	SIMTEL	VIDEOTRON
ASTHON	CONTEC	FIRST LINE	IEG	LUMA	NORDWAT	RADIOTONE	SINGER	VIDEOTRON
ASTON	CONTINENTAL EDISON	FISHER	IMPRESI	LUMATRON	NORTEK	RADOR	SINTRACK	VIDEOTRON
ASTRA	COSSA	FLAME	INDUST	LYCRA	NOVAK	SANDIA	SINTRACK	VIDEOTRON
ASTRO	COSSACOS	FORUM ITI	KOBORITI PHOENIX	LYONNAISE CABLE	NOVARTIC	REALISTIC	SKARDIN	VIDEOTRON
ASTROSOUND	CROSLEY	FORTESS	INTERRYU	MAGACON	OCEANIC	RECORD	SKY BIRD	VIDEOTRON
AJUKA	CROWN	FRABA	ITATEI	MAGNADINE	OCTAL	RED STAR	SKY BOX	VIDEOTRON
ATLANTIC	CRYSTAL	FRACARO	ITC	MAGNAFON	OKANO	REFIDUFUSION	SKYMASTER	VIDEOTRON
AUDIOSONIC	CTC CLARTRONIC	FRANCE TELECOM	INTERVIDEO	MAGNASONIC	OLYMPIC	REDO	SLAVA	VIDEOTRON
AUDIOSAT	CYMATIC	FREECOM	INTERSION	MAGNAVON	OLEXUS	REPOINT	SAMACAO	VIDEOTRON
AUDITION	DAEWOO	FREESAT	IRIDIUM	MARADON	OLEXUS	REFLEX	SOLAR	VIDEOTRON
ALISND	DANSAI	FRONTECH	ISKA	MARHATAN	OMARIA	RENOV	SONTRON	VIDEOTRON
AUTHENTIC	DANSAI	FTE	ISKAI	MARANTZ	OMARIA	REX	SONOKO	VIDEOTRON
AUTOVOX	DE GRAAF	IRUA	ITALTEI	MARSHALL	OMRISAT	ROADSTAR	THOMSON	VIDEOTRON
AKSAT	DECCA	PUJI	ITC	MASCOT	ORBIT	ROBOTRON	SONTIC	VIDEOTRON
BARD	DEMOCROR	PUTITECH	ITNIKIA	MASPRO	ORBITCH	ROVER SAT	SONY	VIDEOTRON
BARTH & OLUFSEN	DENVER	PUTJSU	IV	MATCH ITALIA	OROC	ROWSONIC	SONY AVIRON	VIDEOTRON
BASCHE	DESNET	RIMCO	JANSON	MARSH	ORON	ROUNDER	SONY AVIRON	VIDEOTRON
BASQUE	DIAMOND	RUMA	JASON	MARXEL	OSAKO	SABA	SOUND COLOR	VIDEOTRON
BAUER	DIGINIC	GALAXI	JEHOMI	MAYWEIL	OSAKO	SAGEM	SOUNDMASTER	VIDEOTRON
BAYIN	DINASTY	GALAXIS	JET PONT	MELETRONIC	OTTO VERSAND	SASHO	STAR SAT	VIDEOTRON
BAZIN	DOMEOS	GALAXY	JOHANSSON	MEMOREX	PACE	SAKURA	STAR SAT	VIDEOTRON
BEAUREU	DOMAND	GALERIA	JVC	METRONIC	PACIFIC	SALORA	STARLINE	VIDEOTRON
BEST	DOMOF	GBC	K-MART	METRONIC	PACIFIC	SAMBERS	STARLINE	VIDEOTRON
BESTAR	DRAKE	GELOS	KASSEL	MICRON	PALADON	SAMSUNG	STARLINE	VIDEOTRON
BIGSTON	DIAL	GENERAL TECH	KASSEL	MICRO TECHNOLOGY	PALLADIUM	SANDRA COLOR	STEVENSON	VIDEOTRON
BLACK PANTHER	DIAL-TEC	GLICAR RECORD	KASSEL	MICRONIC	PASAT	SANKYO	THOMAS	VIDEOTRON
BLACK PANTHER	DIMONT	GOFLINK	KASCHI	MICRONIC	PASNICK	SANSUI	TPS	ZENITH
BLACKWAY	DUNAI	GOLDHAND	KARCHER	MICROS ELECTRONIC	PANAMA	SANYO	STREAM	ZORPAC

Cette liste n'est pas exhaustive. Pour plus amples informations, contactez votre vendeur ou notre Service Consommateurs.
Nous apportons un très grand soin à la qualité de nos produits. Si toutefois, vous constatez une anomalie,
veuillez nous joindre en nous précisant le code de l'article ainsi que la date d'achat.

Informations Consommateurs

www.meliconi.fr

E-mail : telecommande@meliconi.fr

800181 UNIVERSAL 4 V2



Fabriquée en Italie




CODICI

CODES

CODIGOS

— U N I V E R S A L 4 —

— D I G I T A L 4 —



@ *FunBody*

 **meliconi**®

MARCA - BRAND - MARQUE - MARKEN

A.R.S.	005	ALDES	003	ART-TECH	004
TV 272 307		SAT 647 670 672 682		TV 138 146 253	
ABSAT	014	ALHORI	004	ARTHUR MARTIN	
SAT 499 585		TV 111 126		→ SALORA	
ACCENT	004	ALLORGAN	004	ASA	013
TV 146 272 303 307		TV 111 191 204		TV 119 136 139 181	
VCR 254 403 433		ALLSAT	005	190 202 237 248 249	
ACTION	010	SAT 545 602		307	
TV 146		ALLSONIC	009	VCR 412 433	
ADMIRAL	010	SAT 682		SAT 568 630 639	
TV 140 141 146 181		ALLSTAR	003	ASBERG	005
199 237 283 285		VCR 434		TV 133 307	
VCR 396		ALPHA	008	VCR 433	
ADYSON	013	AUX 537		ASHIN	003
VCR 403		AMPLIVISION	004	SAT 574	
AEGIR	014	TV 112 126		AST	013
SAT 647		AMSTRAD	006	SAT 530	
AFREEY	002	TV 102 138 146 199		ASTHON	005
DVD 712		239 252 254 255 272		TV 307	
AGASHI	005	273 288		ASTI	002
TV 272 307		VCR 254 421		SAT 663	
VCR 403 433		SAT 466 470 499 574		ASTON	007
AIKO	004	580 582 591 595 605		SAT 602 603 625 732	
TV 111 146 252		623 757		ASTRA	004
AIM	013	AMWAY	003	TV 146 251 288 307	
TV 112 147 251 261		VCR 434		VCR 254 433	
307 309		ANEX	005	SAT 482 495 530 641	
VCR 430 433		TV 307		ASTRO	012
AIOSTAY	004	ANGLO	005	SAT 478 523 567 674	
TV 126 139 146 198		TV 272 273		ASTROSOUND	006
VCR 254 419		VCR 254		TV 112 197 198 216	
AIWA	007	ANITECH	014	307	
TV 167 254 275 296		TV 133 146 194 216		ASUKA	004
VCR 254 296 374 375		272 273 307		TV 198	
376 386 412 421		VCR 403 418 421 430		VCR 412	
DVD 708		SAT 688		ATLANTIC	
AKAI	004	ANKARO	002	→ WHITE WESTINGHOUSE	
TV 111 113 126 128		SAT 512 513 522 645		ATORO	005
138 143 146 148		682		TV 146	
149 150 171 175		ANSONIC	014	AUDIOSONIC	014
188 190 191 198		TV 108 121 146 272		TV 103 107 108 110	
213 219 228 242		273 307		111 116 121 126 133	
252 265 271 272		VCR 419		138 146 147 152 153	
276 288 290 295		ANTECNO	004	180 191 198 216 218	
307 311		TV 252		235 252 253 254 272	
VCR 330 331 341 342		ANTTRON	002	307 308 317 403	
348 356 358 384		SAT 671		VCR 254 350 403 412	
395 399 400 401		APELSOUND	005	DVD 731	
433		TV 254 255		AUDIOSTAR	004
SAT 518 568 589		VCR 254 419		TV 252 253	
AKARI	001	AR SYSTEM	006	AUDIOTON	006
TV 293		TV 112 217		TV 108 111 146 194	
AKI	006	ARC EN CIEL		AURIGA	001
TV 111 127		→ THOMSON		SAT 553	
AKIRA	004	ARCAM	005	AURORA	004
TV 307		TV 111		TV 111 147	
VCR 433		DVD 752		AUSIND	003
AKURA	006	ARCELIK	014	TV 136	
TV 146 200 252 273		TV 235		AUTHENTIC	008
307		ARCON	011	VCR 331	
VCR 433		SAT 574 578 590 600		AUTOVOX	003
ALBA	004	ARDEM	002	TV 107 111 136 138	
TV 108 198 252 257		TV 116		140 191 204 307	
288 307		ARISTONA		VCR 412 430 433	
SAT 467 476 501 589		→ PHILIPS			
674		ARS		→ A.R.S.	
ALBIRAL	014				
TV 108 110 112 138					
198 216 272 307					
VCR 433					

MARCA - BRAND - MARQUE - MARKEN

AWA	004	BONDSTEC	014	CHEROKEE	010
TV 103 111 146 147		TV 107		SAT 573	
213 290 307		VCR 418		CIE	005
VCR 433		BOSCH	015	TV 138 146 147 252	
AXIS	001	TV 215		284	
SAT	522	VCR 348		VCR 407	
AXOSAT	010	BRAIN WAVE	014	CIHAN	008
SAT	501 619	SAT 606		TV 307 313	
AXXENT	005	BRANDT ELECTRONIQUE		VCR 433	
TV	138		→ THOMSON	CIMLINE	001
BAIRD	005	BRIGMTON	005	VCR 403	
TV 213 227 261		TV 111 112 138		CITIZEN	008
VCR 330 331 395	396	BRIONVEGA	012	VCR 412	
400 425		TV 109 131 191 199		CITYCOM	001
BANG OLUFSEN	012	209 231 237 285	287	SAT 504 571 636 659	
TV 237 307 326		307 309		685	
VCR 355 430	433 448	VCR 330 331 363 365		CLARIVOX	002
AUX 748		395 396 423 433		TV 110 112 125 139	
BARCO	001	BRITANNIA	008	198 212 214 218	237
TV 237 323		TV 111 195 307		307	
BARCOM	011	BRUNS		VCR 345 433	
TV 250			→ RFT	CLATRONIC	
BASIC LINE	006	BSR	011	→ CTC CLATRONIC	
TV 191 201 252	253	TV 193 198 250 257		CLAYTON	001
BAUER	015	284		TV 307	
VCR 348		VCR 407 409 419		VCR 433	
BAUMATIC	002	BUSH		CMR	013
TV 272			→ RBM	SAT 501 510 742	
BAUR	012	CALIFORNIA		COBRA	014
TV 102 113 185	191	CAMBRIDGE	004	SAT 570 637 647 683	
263 303 307 325		SAT 567 588 589 644		COFADEL	009
VCR 335 336	341 342	CAMPER	014	TV 228	
352 406 430	433	TV 116 180		COLOR MAT	001
SAT 478		CANAIS	005	TV 237	
BAZIN	011	TV 247		COLORADO	001
TV 111 182		CANAL+	016	SAT 501	
BEAULIEU	008	SAT 461		COLUMBUS	010
VCR 435		AUX 462		SAT 573	
BEKO	014	CANALSAT		COMET	005
TV 116 121 221	235		→ CANAL+	TV 138	
307		CANON	015	COMPUTRON	011
BEON	013	VCR 348		TV 146 186 307	
TV 210		CANTON	004	VCR 433	
BEST	001	TV 252		COMSAT	001
SAT 522		CAPSONIC	005	SAT 541	
BESTAR	012	TV 272 307		COMWELL	001
TV 309		CASEMA	016	SAT 717	
BIFONIC	004	AUX 464		CONCORDE	001
TV 111 126		CASIO	006	TV 146	
BIGSTON	005	TV 212 254 255 307		CONDOR	
TV 146 147		VCR 254		→ WHITE WESTINGHOUSE	
BLACK PANTHER	008	CELINT	009	CONIC	001
VCR 350		TV 313		TV 251	
BLAUPUNKT	007	CENTURY	014	CONNEXIONS	011
TV 103 113 115	129	TV 108 237		SAT 569	
162 179 215	299 305	CGE	006	CONTEC	011
307		TV 108 121 133 138		TV 103 126 146 272	
VCR 341 342	345 348	146 187 188 197	198	284	
352 367 369	434 444	210 246 254 255	283	CONTI	001
SAT 478		307		TV 307	
BLAUSONIC	004	VCR 254 331 395 421		VCR 433	
TV 111 126		CGM	014	CONTINENTAL	001
BLUE STAR	009	TV 116 121 138 146		TV 148 307	
TV 181 187 198		234 253 272 288	307	CONTINENTAL EDISON	
BLUESKY	006	VCR 396 412		→ THOMSON	
TV 235 236	307 309	CHAPARRAL	007		
VCR 433		SAT 471 610			
SAT 740					

MARCA - BRAND - MARQUE - MARKEN

CORVUS	004	DEMACOLOR	014	DUX	005
VCR 254		TV 133		TV 307	
COSAT	003	VCR 395		VCR 435	
SAT 603		DENKO	002	DYNAMIC	013
COSMEL	014	TV 272		TV 146	
TV 138 146 218 307		DENON	015	DYNASAT	012
COSMOS	005	DVD 468 700		SAT 641 658 659 667	
TV 146		DENTAL		ECHOSTAR	014
CROSLEY		→ FORMENTI-PHOENIX		TV 111 146 307	
→ PHILCO		DENVER	005	VCR 433	
CROWN	014	TV 138 146		SAT 457 460 461 474	
TV 116 121 122 133		DESAY	013	485 498 499 501 508	
146 235 252 307		DVD 749		517 528 529 569 573	
VCR 254 350 403 433		DESMET	014	599 631 634 642	
CRYSTAL	014	TV 110 146 194 198		ECO LINE	001
TV 116 307		307		TV 307	
VCR 433		DEUTSCH	008	EDAN LINE	001
CS ELECTRONICS	014	VCR 350		TV 307	
TV 107 126 252		DIADEM	015	VCR 395 396 403	
CTC CLATRONIC	004	TV 199		EDISON	001
TV 108 111 121 133		DIAMOND		VCR 403	
146 194 198 210		→ DAEWOO		ELBE	015
252 272 273 288		DIGILINE	005	TV 103 110 111 112	
307		TV 307		120 126 198 199 209	
VCR 433		DIGIQUEST	003	283 285 297	
CYBER HOME	002	SAT 559 622 756		VCR 350 395 398 412	
DVD 712		DIGITECH	001	ELCIT	
CYFRA PLUS	016	VCR 403		→ MAGNADYNE	
SAT 461		DINASTY	005	ELECTRO TECH	005
CYMATIC	014	TV 146 147 307		TV 146	
TV 110 111 126 187		DISTRISAT	001	ELEKTA	014
198		SAT 545		TV 146 147 253 272	
CYV	005	DIVIDO	013	273 307	
TV 307		DVD 755		VCR 350 433	
D-VISION	005	DNT	005	ELEKTRONSKA	015
TV 304 307		SAT 110 545 569 747		TV 198	
DAEWOOD	008	DOMEOS	005	ELIN	008
TV 107 111 138 146		TV 307		TV 111 117 119 138	
147 153 154 244		VCR 433		141 146 185 186 191	
276 290 307 308		DOMLAND		249 307	
309		→ DUAL-TEC		VCR 380 395 406	
VCR 350 351 381 410		DOMOH	005	SAT 568 630	
412 430 433		TV 307		ELITE	010
DVD 755		VCR 412		TV 179 194	
SAT 501 615 671		DORIC	009	ELLEVISION	010
DAICHI	002	TV 196 206		TV 159	
TV 146		DRAKE	011	VCR 358	
DAIMOND	013	SAT 578 601 666		ELMAN	006
TV 307		DUAL		TV 198 216	
VCR 433		→ DUAL-TEC		ELSAT	006
DAINICHI	004	DUAL-TEC	002	SAT 605	
TV 126		TV 108 111 117 126		ELSAY	002
DANSAI	011	146 170 188 191		VCR 254	
TV 250 272		198 199 302 307		ELTA	005
DANSAT	005	325		TV 146 272 273	
SAT 483		VCR 254 331 396 397		VCR 254 403	
DAWA	005	403 430 433 434		SAT 522	
TV 307		444		ELTA SAT	005
VCR 433		DUMONT	013	SAT 522 545 602	
DE GRAAF	001	TV 119 133 139 210		EMANON	002
TV 185 307		216 237 248 249		SAT 671	
VCR 395 433 434		313		EMERSON	004
DECCA		VCR 395 403 433		TV 108 121 133 138	
→ TATUNG		SAT 630 639		139 187 194 197 198	
DELFA	003	DUNAI	004	216 237 272 288 307	
SAT 622		TV 198		VCR 395 403 411 412	

MARCA - BRAND - MARQUE - MARKEN

EMME ESSE	009	FENNER	002	FRABA	0
SAT	461 572 659	TV	122 217	TV	307
461 573 667	522 590 682	VCR	138 307	FRACARRO	0
561 658 758	561 658 758	SAT	146 501	SAT	460
759		522	512	570	499
		714	671	647	542
		FERGUSON		655	562
		→ THORN-FERGUSON		659	617
ENGEL	002	FIDELIS	004	674	669
TV	212	TV	111	FRANCE TELECOM	0
EQUATOR	001	VCR	126	AUX	464
SAT	482	307	146	FREECOM	0
EROICA	011	VCR	251	SAT	465
TV	250	FIDELITY	006	670	679
ERRES		TV	111	FREESAT	0
		VCR	126	SAT	671
		307	146	FRONTECH	0
		VCR	251	TV	107
		SAT	191	180	108
		582	288	250	111
		VCR	421	VCR	254
		FILMNET	016		
ESP	001	TV	309		
TV	129 215	VCR	430		
179 229	191 246	SAT	481	FUBA	0
		AUX	545	SAT	501
		FILSAI	008	519	585
ESSELTE	001	TV	111	621	590
VCR	254	FINLANDIA	009	729	600
403		TV	188	FUJI	0
		VCR	202	TV	253
		SAT	307	FUJITECH	0
		VCR	313	TV	307
ETRON	005	FINLUX	013	VCR	433
TV	146	TV	110	FUJITSU	0
181	307	VCR	119	TV	126
VCR	433	SAT	128	216	193
		VCR	133	VCR	250
		136	171		252
		186	172		75
		209	190		
		290	191		
		VCR	248		
		254	249		
		388	313		
EUMIG	001	SAT	395		
VCR	395	FINLUX-DUMONT	013		
		→ DUMONT			
EURIEULT	011	FIRST LINE	002		
SAT	600	TV	108		
601		VCR	111		
		SAT	112		
EUROCOM	002	TV	138		
TV	197	VCR	147		
198	198	SAT	188		
		VCR	191		
		194	201		
		225	202		
		VCR	290		
		254	307		
		403	309		
		433	396		
EUROLINE	004	FISHER	014		
TV	304	TV	103		
307		VCR	104		
		SAT	105		
EUROMAN	004	VCR	119		
TV	111	FLINT	015		
122		TV	217		
126		VCR	297		
VCR	433	SAT	307		
		FLORIDA	008		
EUROPA	002	TV	111		
SAT	673	FM	009		
675		SAT	602		
		FM	603		
EUROPHON	014	SAT	540		
TV	108	FORCE	009		
110		SAT	540		
111		FORMENTI-PHOENIX	014		
126		TV	110		
198		VCR	121		
216		SAT	126		
225		136	133		
		138	146		
		187	147		
		191	179		
		194	196		
		196	197		
		207	237		
		237	272		
		307	273		
		VCR	324		
		350	325		
		393	396		
		395	413		
EUROPLUS	007	GALACTEX	000		
SAT	657	TV	108		
		SAT	139		
		GALAXI	01		
EUROSAT	009	TV	108		
SAT	602	SAT	501		
		GALAXIS	00		
EUROSTAR	002	TV	121		
SAT	687	SAT	583		
		FM	602		
EXCEL	001	SAT	603		
VCR	395	FM	620		
		SAT	620		
EXPERT	008	FORCE	009		
TV	118	SAT	540		
191		FORMENTI-PHOENIX	014		
VCR	422	TV	110		
		VCR	121		
		SAT	126		
FAGOR	002	136	133		
TV	197	138	146		
198		187	147		
		191	179		
		194	196		
		196	197		
		207	237		
		237	272		
		307	273		
		VCR	324		
		350	325		
		386	396		
		395	412		
		SAT	501		
FAIR MATE	007	GALAXY	0		
SAT	501	→ FORMENTI-PHOENIX	000		
		GALERIA	0		
FAIR VIDEO	008	TV	146		
VCR	412	GBC	0		
		TV	103		
FAIRCHILD	001	VCR	107		
VCR	388	SAT	108		
		146	108		
FAIRMOST	005	VCR	147		
TV	146	SAT	181		
		252	198		
FAIT	015	VCR	288		
SAT	569	SAT	290		
		350	311		
FORTRESS	013	GE	0		
TV	237	VCR	303		
		331			
GEBER	000	GERBER	0		
TV	191	TV	191		

MARCA - BRAND - MARQUE - MARKEN

GEC	002
TV 103 110 111 182	
183 188 191 196 213	
260 290 307 313	
VCR 422 430 433	
GELOSO	002
TV 108 110 146 147	
181 198 252 313	
VCR 403	
GEMSSOUND	008
TV 146 252	
GENERAL TECHNIC	005
TV 146 147	
VCR 254 403	
GEOTRACK	007
SAT 593 654	
GIANT	005
TV 111 159 307	
VCR 358 433	
GITEM	008
TV 113 201 228 307	
VCR 352 433	
SAT 478	
GM	→ GMG
GMG	005
TV 138 146 210 272	
273	
GOLDBOX	016
SAT 461	
GOLDFUNK	006
TV 234	
GOLDHAND	001
VCR 403	
GOLDLINE	015
TV 297	
GOLDMEDAL	001
VCR 254 403	
GOLDSTAR	→ LG-GOLDSTAR
GOLDTECH	013
TV 307	
GOODING	004
TV 148	
GOODMANS	002
TV 138 146 147 198	
221 236 269 307 308	
317	
VCR 351 403 433	
GORENJE	014
TV 121 122 243	
GPM	004
TV 146 252	
GRAETZ	→ ITT-NOKIA
GRANADA	005
TV 103 110 111 125	
143 159 181 182 185	
187 188 195 196 206	
247 262 265 307	
VCR 346 348 358 383	
406 412 417 430 433	
SAT 530 552	
GRANDEN	→ FORMENTI-PHOENIX

GRANDIN	012
TV 191 194 197 198	
214 233 297 307 309	
VCR 403 412 422 430	
SAT 601	
GREAT WALL	014
TV 218	
SAT 566	
GRENADIER	011
TV 146 198 292 307	
VCR 433	
GRONIC	006
TV 111 198 212 216	
307	
VCR 433	
GRUNDIG	007
TV 113 123 125 130	
145 148 269 305 307	
309	
VCR 341 342 343 344	
345 346 348 352 353	
367 377 378 430 434	
435 444	
DVD 520 702	
SAT 469 478 479 501	
552 556 567 745	
GTT	014
TV 138 146 210 253	
HAMMERSTEIN	006
TV 111 272	
HAMPTON	004
TV 111 126 313	
HANIMEX	002
TV 252	
HANNOVER	→ FORMENTI-PHOENIX
HANSEATIC	014
TV 103 110 113 116	
126 138 146 153 185	
191 194 197 198 236	
284 302 307 308 313	
VCR 341 352 387 398	
403 407 412 433 434	
435 444	
SAT 478	
HANTAREX	005
TV 110 146 307	
VCR 412 433	
HANTOR	002
SAT 671	
HARMAN KARDON	001
DVD 718	
HCM	004
TV 111 138 146 198	
253	
VCR 403	
HELECTRONIC	→ FORMENTI-PHOENIX
HELIOCOM	011
SAT 590	
HEMMERMANN	005
TV 111 191 216 225	
HIFIVOX	→ THOMSON
HIGASHI	004
TV 111 126	
HILINE	011
TV 146	
VCR 412	

HINARI	007
TV 101 103 105 138	
146 181 212 250 252	
269 272 273 307	
VCR 403 405 411 419	
SAT 482	
HIRSCHMANN	012
SAT 478 522 531 613	
618 629 659 667 682	
HISAWA	015
TV 297	
HISENSE	013
TV 261	
HISONIX	005
TV 146 150	
HITACHI	009
TV 103 111 153 171	
172 181 182 183 185	
186 187 190 196 202	
211 224 228 232 244	
250 251 256 259 260	
266 277 278 279 280	
281 282 295 307 308	
309 313 315	
VCR 331 355 383 388	
389 395 406 414 415	
DVD 430 434	
696 697 698	
SAT 518 551 552 568	
HITEKER	001
DVD 710 713	
HITSU	015
TV 297	
HMV	008
VCR 331	
HOSHAI	004
TV 252 253	
HOUSTON	006
SAT 499 652	
HUMAX	003
SAT 559 622	
HUTH	002
SAT 512 513 516 541	
584 624 643 681 682	
HYPER	014
TV 107 111 116 126	
138 146 155 198 203	
252 253 272 288 307	
VCR 403	
HYPSON	005
TV 110 146 272 307	
VCR 433	
SAT 600 601	
HYUNDAI	007
SAT 557 653	
IBERIA	010
TV 285	
IBERVISAO	004
TV 191 197 198	
ICE	004
TV 108 126 146 252	
272 273 288 307	
VCR 433	
IEG	004
TV 111 126	
IMC	011
TV 303	

MARCA - BRAND - MARQUE - MARKEN

IMPERIAL		006	
TV	107	108	121
146	187	188	197
210	246	254	255
SAT	307		283
VCR	254	380	395
SAT	467	476	421
INDESIT		005	
TV	229		
INFOMASTER		004	
SAT	525		
INGELEN			
		→ ITT-NOKIA	
INGERSOELL		002	
TV	146		
INNO HIT		006	
TV	108	110	111
146	169	213	251
253	272	273	288
SAT	307	308	313
VCR	350	380	390
SAT	433		403
INT		005	
TV	272		
INTERBURG		005	
TV	146		
INTERBUY		014	
TV	107		
VCR	403		
SAT	688		
INTERDISCOUNT		005	
TV	102	228	307
VCR	335	336	433
INTERFUNK		003	
TV	125	129	191
210	211	237	247
SAT	307	313	302
VCR	422	433	435
INTERNATIONAL		006	
SAT	501	645	687
INTERVIDEO		008	
VCR	254	412	
INTERVISION		014	
TV	107	108	111
121	146	198	207
217	307		216
VCR	254	352	398
SAT	433		403
SAT	602	688	
IRRADIO		010	
TV	107	136	138
152	169	198	234
243	250	251	252
288	300	304	305
VCR	300	350	395
403	412	433	434
444			435
DVD	565		
SAT	499		
ISKRA		014	
TV	110	116	126
SAT	216		198
ITALTEL		010	
SAT	460		
ITC		006	
TV	111	127	198
SAT	501		
ITL		011	
TV	146		
ITS		004	
TV	252		
		→ ITT-NOKIA	
ITT-NOKIA		008	
TV	118	119	125
148	149	171	172
175	176	181	182
184	186	187	188
191	192	195	196
202	204	210	248
263	269	295	307
324	689		313
VCR	173	330	331
356	380	388	395
399	403	406	412
423	430	435	
DVD		721	
SAT	456	461	501
518	519	521	530
543	551	552	568
SAT	629	638	639
ITV		005	
TV	307		
VCR	433		
JANCO		008	
AUX		537	
JASON		008	
VCR	412		
JEEMON		009	
SAT	602		
JET POINT		005	
TV	307		
VCR	433		
JINN SONIC		008	
VCR	350		
JOHANSSON		009	
SAT	606		
JOHNSON		011	
TV	111		
VCR	412		
JOK		013	
SAT	499	742	
JSR		009	
SAT	602	603	
JVC		010	
TV	103	137	161
288	320	550	
VCR	330	331	359
362	363	364	365
DVD	524		366
SAT	589	605	
K.MART		008	
VCR	412		
KAISER		005	
TV	307		
VCR	433		
KAISUI		014	
TV	126	146	217
253	297	307	
VCR	403		
KAMAR		004	
TV	150		
KAMBROOK		011	
TV	111	126	198
228	272	307	
VCR	254	433	
KAMOSONIC		005	
TV	111		
KANSAI		001	
VCR	403		
KAPSCH			
		→ ITT-NOKIA	
KARCHER		002	
TV	111	112	122
138	146	180	225
307			253
VCR	380	433	
KATHREIN		012	
TV	304	309	
SAT	478	523	545
571	616	618	621
646	659	667	676
KAYA		009	
TV	146		
KENDO		001	
TV	108	111	146
199	202	209	216
307			257
VCR	409		
KENNEDY		011	
TV	108	117	118
199	204	209	283
VCR	363	365	399
KENNEX		004	
TV	234	236	307
VCR	350		
SAT	655		
KENWOOD		000	
VCR	331	398	
DVD	700	728	
SAT	461		
KERION		000	
TV	307		
VCR	433		
KIC		000	
TV	111	112	150
KIMAY		000	
TV	272	273	
KIOTA		000	
TV	146	217	272
KITT			273
KITTEEN		000	
TV	138		
KLARMAX		000	
TV	110	112	126
198	247		181
KNEISSEL		000	
TV	120	209	212
297	308	314	
KOBIC		010	
TV	146		
KOENIG		010	
TV	194	313	
KOLSTER		010	
TV	107	108	112
138	198	216	252
273			274
KONICHI		010	
TV	146		
KONKA		010	
TV	288	304	309
VCR	430		
SAT	545		
KONTAKT		010	
TV	148		
KORTING		010	
TV	121	194	237
307			240
VCR	430	433	

MARCA - BRAND - MARQUE - MARKEN

KOSMOS	010
SAT	621
KOSMOS SAT	012
SAT	618
KOTRON	005
TV	272
KR	002
SAT	633 663
KREISELMEYER	012
SAT	478
KRIESLER	
	→ PHILIPS
KRÖNNE	004
TV	111 126 198
VCR	398
KTV	008
VCR	412
KUBA	008
TV	325
VCR	254 395 412 413
KUNYA	008
VCR	331
KVT	011
VCR	412
KYOSTAR	007
SAT	674
KYOTO	004
TV	110 111 126 197
198	
LA SAT	004
SAT	522 598 644 645
684 741	
LAEM	009
SAT	602 603
LANDPORT	008
VCR	412
LAVIS	013
TV	110 112 119 191
212	
LCE	004
TV	288
LEADER	011
TV	146
LEGEND	
	→ ECHOSTAR
LEMON	013
SAT	526
LENCO	003
TV	116 119 146 152
191 216	307
VCR	350 403
DVD	721
SAT	495 515 651 671
LENG	009
SAT	607
LENNOX	004
SAT	522
LENOIR	014
TV	111 138 146 147
191 234	253 272 273
307	
VCR	350 395 412
LEYCO	005
TV	213 272 284 307
VCR	403 407 433

LG-GOLDSTAR	011
TV	107 111 113 117
126	138 146 169 180
182	185 193 198 207
224	235 250 251 262
272	273 286 292 298
307	314
VCR	352 387 395 406
412	433
DVD	716
SAT	651
LIESENKOTTER	005
TV	215 307
VCR	433
LIFE	011
TV	146
LIFESAT	003
SAT	515
LIFETEC	005
TV	138 234 236 308
LLOYD'S	015
TV	111 313
VCR	422
LOEWE OPTA	001
TV	110 119 237 238
302	303 307 321
VCR	345 367 388 389
412	430 433 434 435
520	
DVD	520 702
LOGIK	005
TV	101 144 307
VCR	334 419 433
LOGISTIC	006
TV	217
LOVE	
	→ ELBE
LUMA	010
TV	111 117 141 146
147	181 191 193 199
202	204 209 236 307
309	
VCR	408 411 430 433
LUMATRON	006
TV	199 236 307
LUXMAN	001
TV	305
DVD	698
LUXON	001
VCR	254 403
LUXOR	013
TV	111 125 128 169
172	182 183 185 186
187	190 191 193 201
202	224 248 261 307
313	
VCR	395 396 400 406
422	430
SAT	530 539 543 568
639	
LYONNAISE CABLE	016
AUX	464
M.D.C.	005
TV	138
MACAB	015
SAT	459 536 575 612
615	656 680
AUX	464
MAGAVOX	
	→ PHILIPS

MAGNADYNE	014
TV	108 110 121 146
191	192 198 210 216
237	307 313
VCR	395 412 423 433
MAGNAFON	002
TV	110 126 136 139
198	216 225 307
MAGNASONIC	005
TV	138
VCR	395
MAGNAVOX	012
TV	304 307 309
VCR	433
MAGNEX	005
TV	272 307
MANESTH	012
TV	191 194 257 307
313	
VCR	254 403 422
MANHATTAN	009
TV	307
VCR	433
SAT	538 553 555 602
607	614 626 647 648
649	670 672 682
MARANTZ	003
TV	307 308 310
VCR	345 430 433 434
437	
DVD	514 702
MARECH	012
TV	194
MARQUANT	014
VCR	403 418
MARSHALL	005
TV	146
MARTA	008
VCR	412
MASCOT	014
TV	108
MASPRO	007
SAT	501 507 552 611
646	
MASTER SAT	008
SAT	729
MATAV	001
SAT	621
MATCH ITALIA	005
TV	138 146 272 307
VCR	350
MATSUI	011
TV	101 107 111 113
146	148 182 185 191
196	197 257 261 264
272	307
VCR	334 352 406 419
433	
SAT	469 478
MATSUKA	008
TV	111
MAXAM	013
TV	146
VCR	403
MAXELL	006
TV	110 146 250 253
VCR	403
MAXIMAL	005
TV	181
VCR	395

MARCA - BRAND - MARQUE - MARKEN

MAXON	005
TV 146	
MAXWELL	005
TV 110 216 307	
MCE	010
TV 159 272	
VCR 358	
MDC	
	→ M.D.C.
MECOA	005
TV 307	
MEDIABOX	016
SAT 461	
MEDIASAT	016
SAT 461	
MEDION	003
TV 138 308 309	
MEGA	001
SAT 545	
MELECTRONIC	013
TV 107 108 113 119	
138 139 146 147 171	
172 190 191 202 209	
248 249 295 303 304	
307 308 325	
VCR 352 387 388 395	
412 434	
SAT 478 518 568 628	
629 630 639	
MEMOREX	001
VCR 254 395 412	
MEMPHIS	014
TV 218	
SAT 566 610	
MERCURY	004
TV 111 112 146 150	
217 272 307	
VCR 412 433	
METRONIC	014
SAT 601 647 669 671	
674 746	
METZ	010
TV 113 114 163 174	
234 236 237 240 307	
VCR 341 342 343 345	
352 353 367 377 378	
SAT 478	
MGA	004
TV 147 252 307	
VCR 433	
MGAON	002
TV 272	
MICRO TECHNOLOGY	006
SAT 687	
MICRON	004
TV 111 126	
MICRONIK	015
AUX 694	
MIGROS ELECTRONIC	001
TV 209	
VCR 398 403 412	
MIMTEC	008
SAT 484	
MINERVA	
	→ GRUNDIG
MINOLTA	008
VCR 331	
MITRONIC	006
TV 251	

MITSUBISHI	010
TV 100 101 103 104	
113 146 147 154	
160 237 302 308	
VCR 333 334 341 342	
354 358 410 433	
SAT 478	
MITSURI GENERAL	005
TV 188	
MIVAR	015
TV 106 110 111 120	
126 132 135 208	
MNET	010
SAT 462	
MONEXE	004
VCR 254	
MORGANS	006
SAT 574 591 592 643	
645	
MOSER	013
SAT 478	
MTC	004
TV 121 198	
MULTICHOICE	008
SAT 551	
MULTISTAR	012
SAT 567 621 646	
MULTITECH	
	→ AUDIOSONIC
MURATO	003
SAT 686	
MURPHY	
	→ RBM
MWC	013
SAT 478	
MYSAT	013
SAT 501	
NAD	001
DVD 725	
NAGOYA	009
TV 182 313	
NAKAMICHI	001
DVD 724	
NAKAMURA	005
TV 254	
VCR 254	
NAONIS	
	→ SELECO
NARITA	011
TV 111 147 292	
NATIONAL	
	→ PANASONIC
NEAHHAUSAT	015
SAT 501	
NEC	001
TV 101 103 112 146	
147 270	
VCR 331 334 398	
SAT 579 640	
NECKERMANN	012
TV 102 111 113 121	
129 146 182 185	
191 194 199 202	
215 237 241 284	
304 307 308 309	
VCR 254 331 335 336	
345 352 380 388	
398 406 407 411	
430 431 433 434	
SAT 478	

NECOLA	00
VCR 412	
NEI	01
TV 182 187 198 218	
307	
VCR 406	
NESCO	01
TV 107 269	
VCR 254 408 411	
NETWORK	01
SAT 482	
NEU	00
TV 307 308	
NEUSAT	01
SAT 501	
NEVELING	01
SAT 495	
NEW WAVE	00
SAT 661	
NEWMAR	00
TV 111 126 187 198	
NEWTECH	00
TV 126 146 307	
VCR 433	
NEXT WAVE	00
SAT 661	
NIKE	00
TV 307	
NIKKAI	01
TV 111 224 250 272	
VCR 412	
NIKKEI	00
TV 234 236 272 307	
NIKKO	01
SAT 566	
NOBLEX	01
TV 103 104 105 146	
147	
NOBLIKO	00
TV 108 125 126 133	
136 139 216	
VCR 345	
NOGAMATIC	
	→ THOMSON
NOKIA	
	→ ITT-NOKIA
NORDING	00
TV 133 216	
NORDMENDE	01
TV 161 164 165 168	
189 211 221 226	
228 232 313 323	
VCR 330 331 332 355	
360 363 364 365	
372 397 426 436	
441	
SAT 476 509 535 574	
671	
NORDWAY	00
TV 188	
NORFOLK	01
TV 313	
NORM N	00
TV 307	
NORTEK	00
TV 234 307	
NORTON	01
TV 141 253	

MARCA - BRAND - MARQUE - MARKEN

NORWAY	004	ORION	007	PANASONIC	015
TV 121 188		TV 101 146 191 217		TV 102 113 142 143	
NOVATRONIC	014	225 241 250 251 252		162 177 198 239 307	
TV 146 147 250 272		257 258 267 268 272		308 312 313 319 754	
307 308		275 284 291 296 307		VCR 335 336 337 345	
NTC	009	309 314 267 275 284		347 348 349 352 367	
SAT 682		296 334 386 407 408		369 404 412 422	
NUMERI CABLE	016	409 411 419 420 430		DVD 700 701 711 750	
SAT 461		DVD 703		SAT 466 508 581	
O GENERAL	002	ORITRON	009	PANAVISION	005
TV 103 146		DVD	565	TV 272 307	
OCEANIC	008	ORMOND	001	PANAVOX	009
TV 171 182 184 185		TV 307		TV 146 313	
186 190 191 201 202		VCR 433		PANORAMA	008
214 230 261 295 313		OSRW'E	015	TV 111 146	
VCR 388 395 406 422		TV 110		VCR 350 412	
435		OSAKI	005	SAT 688	
SAT 518 568 615 628		TV 138 273 284		PANORAMIC	011
629		VCR 254 403 407 412		TV 228	
OCTAGON	002	OSAT	006	PATHE' CINEMA	002
SAT 671		SAT 605		TV 110 111 112 121	
OCTAL	004	OSIO	011	126 194 198 214	
TV 111 126		TV 169		VCR 345	
OFFEL	009	VCR 412		PATHE' MARCONI	
SAT 648		OTF	004	L → THOMSON	
OKANO	014	TV 198 307		PAUSA	005
TV 121 146		VCR 433		TV 146	
VCR 403		OTTO VERSAND	003	PCM	005
SAT 621		TV 102 103 111 113		TV 307	
OLYMPIC	002	116 143 157 180 185		VCR 412	
TV 146		191 207 221 257 284		PENTAX	013
SAT 513 522 682		302 303 307 309 313		VCR 388	
OLYMPUS	015	325		PERDIO	007
VCR 348		VCR 335 336 341 342		VCR 254 386	
SAT 501		348 352 406 407 430		PERSHIN	005
OMEGA	004	SAT 433		TV 125 214	
VCR 254		OXFORD	002	VCR 346	
ONCEAS	014	SAT 499		PHANTOM	013
TV 107 111 146		PACE	012	SAT 499	
ONIDA	004	TV 102 239		PHILARMONIC	014
TV 307		SAT 461 466 482 483		TV 107 111	
VCR 433		532 534 551 552 553		PHILCO	006
ONKYO	001	580 581 607		TV 103 108 121 122	
DVD 704		PACIFIC	004	133 146 187 188 197	
ONWA	004	SAT 615 660		198 210 212 237 246	
TV 128 288		PAEL	003	254 255 283 307 313	
OPTEX	009	TV 125 126 136		VCR 254 395 398	
SAT 501 600 602 606		PALLADIUM		PHILIPS	001
ORAVA	005	→ NECKERMANN		TV 103 111 112 113	
TV 146 307		PALCOM	010	124 126 147 178 228	
VCR 433		SAT 472 573 594		236 237 247 301 302	
SAT 545		PALSAT	012	304 305 306 307 308	
ORBISAT	008	SAT 495 531 567 677		309 310 311 316 318	
SAT 537		PALSONIK	005	321	
ORBIT	015	TV 111 146 251 252		VCR 345 348 350 352	
SAT 488 597		272 307		356 392 430 431 432	
ORBITECH	012	VCR 254 412 433		433 434 435 437 444	
SAT 533 567 671		PALTEC	010	DVD 514 520 702	
ORBITER	002	SAT 473		SAT 461 478 482 545	
TV 121		PANAMA	005	546 551 552 553 558	
ORIENT	011	TV 272 307		579 610	
TV 146		VCR 433		AUX 462 690	
		PANASAT	007	PHOENIX	
		SAT 508 556		→ FORMENTI-PHOENIX	
		PANASHIBA	011	PHONOLA	
		TV 146		→ PHILIPS	
				PHONOTREND	005
				SAT 602	

MARCA - BRAND - MARQUE - MARKEN

PIONEER	013
TV 191	211 228 236
274	307 314
VCR 330	382 388 430
433	434 435 437
DVD 696	735
SAT 461	562
PLANET	015
SAT	467
PLANTRON	005
TV	146
PLAYSONIC	003
TV 111	112 237
VCR 395	
POPPY	011
TV	146
PORTLAND	005
TV 138	307 308
VCR 350	351 412
PRANDONI-PRINCE	002
TV 108	110 136 181
196	216 307 313
VCR 433	
PRAXIS	002
SAT	624
PREISNER	006
SAT	591
PREMIER	009
SAT	521 682
PRIMA	011
TV 111	250 251 272
273	
PRINCE	
	→ PRANDONI-PRINCE
PRINCESS	006
TV 146	251
PRINZ	007
TV 284	
VCR 254	407
PRODX	002
SAT	624
PROFESSOR	003
TV 307	
VCR 433	
PROFEX	006
TV 133	146 180 188
197	
VCR 403	434
PROFITRONIC	014
TV 216	307
PROLINE	007
TV 268	307
VCR 254	403 433
PROSAT	009
SAT 467	476 513 565
PROSCO	008
VCR 254	412
PROSONIC	005
TV 138	307
VCR 433	
PROTECH	004
TV 116	138 146 198
205	210 234 236 304
307	
VCR 433	
SAT 615	
PROVISION	003
SAT	647

PTT TELCOM	006
SAT	757
PYE	
	→ PHILIPS
PYXIS	001
SAT	620
QUADRO	004
SAT	660
QUALCRAFT	006
TV 251	252
VCR 254	
QUARTZ	001
VCR	395
QUASAR	
	→ SAMBERS
QUELLE	003
TV 101	102 103 105
107	111 113 119 122
124	125 129 136 138
139	146 169 171 172
179	186 191 198 209
210	215 236 246 248
249	250 262 272 284
295	302 307 311
VCR 331	334 335 336
341	342 345 346 348
352	355 356 380 388
395	400 403 407 411
412	423 430 433 434
435	
SAT 478	518 568 629
630	639
RADIALVA	008
TV 147	
VCR 412	
RADIOLA	
	→ PHILIPS
RADIOMARELLI	
	→ MAGNADYNE
RADIONETTE	003
TV 119	191 249 313
VCR 422	
SAT 630	
RADIOTONE	014
TV 116	146 205 272
273	309
VCR 430	
RADIX	010
SAT 569	637 747
RAITE	001
DVD	726
RANK	
	→ RBM
RBM	002
TV 180	182 188 196
198	206
VCR 403	406
SAT 467	476 552
REALISTIC	001
VCR 395	412
REC	009
SAT	652
RECOR	005
TV 307	
VCR 433	
RECORD	005
TV 112	
RED STAR	004
SAT	522

REDDER	00
TV 112	
REDIFFUSION	00
TV 191	196 206 313
VCR 422	
REDO	00
VCR	350
REDPOINT	01
TV	148
REFLEX	00
TV 234	236 304 307
VCR 430	
SAT 545	
REGENTE	01
TV	146
REVOX	00
TV 303	307
DVD	520
REVOY	00
DVD	721
REX	
	→ SELECO
RFT	00
TV 116	157 191 212
216	237 252 309
VCR 403	434
SAT 479	501 511 512
RITAR	00
TV	186
SAT	501 530 543
RIZ	00
TV	197 198
RM2000	00
TV 234	236 307
VCR 421	
ROADSTAR	00
TV 138	146 152 154
198	234 235 236 252
272	275 286 307 309
317	
VCR 275	350 380 400
410	412
DVD	719
SAT 461	501 687
ROBERTS	00
TV	269
ROBOTRON	
	→ RF
ROCH	01
SAT 600	601
ROSNER	00
TV	111
ROTEL	00
TV 161	
DVD	524
ROVER SAT	00
SAT	198
ROWA	00
TV 111	146 272 273
307	
ROWSONIC	00
TV 111	126
ROYAL	00
TV 111	146 252 273
307	
VCR 403	433
RUNCO	00
TV	294

MARCA - BRAND - MARQUE - MARKEN

SABA	011	SATPARTNER	009	SERINO	015
TV 110 154 164 165 166 189 211 221 222 226 227 228 232 237 313 323		SAT 651 671 SAVE → FORMENTI-PHOENIX		TV 297	
VCR 330 331 332 351 359 360 363 364 365 366 370 372 397 410 422 436 438 440		SAVEMA 008 VCR 412 SBR	→ PHILIPS	SETEC 015 SAT 491 SETRON 005	
SAT 476 492 503 541 552 576 635 684		SCHAUB LORENZ 004		TV 146 VCR 403	
SAGEM	016	TV 121 138 146 147 183 184 186 188 191 194 210 234 236 253 272 295 303 307 313		SHARP 001	
TV 297 SAT 459 575 737 738 739 AUX 464		VCR 254 356 367 395 406 412 417 422 423 433		TV 103 156 157 158 706	
SAISHO	003	DVD 520 SAT 501 518 539 568		VCR 254 356 357 361 412	
TV 100 101 111 112 147 191 252 257 284 307		SCHNEIDER 006		DVD 751 AUX 706	
VCR 254 334 407 419 433		TV 107 111 117 127 146 170 181 188 191 196 198 199 210 216 217 234 236 247 250 252 254 255 288 304 305 307 308 309 313 314 325	→ PHILIPS	SHINKO 006	
SAKURA	007	VCR 254 380 388 403 412 421 430 433 434 444		VCR 254 403	
TV 146		SAT 501 643 659 714 744 745		SHINTOM 001	
SALORA	008	SCHNEIDER FRANCE		VCR 254 403	
TV 128 149 171 172 181 182 183 184 185 186 188 190 191 195 202 224 248 261 263 295 307 313		TV 194 307 VCR 395 412		SHINTOSHI 005	
VCR 356 358 388 395 400 406 417 422 435 442		SECTOR 007		TV 138	
SAT 518 530 539 543 568 628 629 639		SAT 512		SHIVAKI 005	
AUX 537		SCOTT 012		TV 138 307	
SAMBERS	002	TV 194 307 VCR 395 412		VCR 433	
TV 110 112 133 136 139 169 216 225 250		SEDEA 002		SHORAI 003	
VCR 380 412		SAT 671		TV 284	
SAMSUNG	012	SEEMANN 015		VCR 407	
TV 111 121 124 134 138 146 150 151 169 213 217 224 251 272 289 290 304 305 307 308 309 318 322		SAT 569		SHOW 005	
VCR 380 381 390 430 433 437		SEG 002		TV 146 272 273	
DVD 698 SAT 574 621 622		TV 108 111 133 184 198 212 216 236 307 VCR 254 351 380 403 433	→ PHILIPS	SIAREM 006	
SANDRA COLOR	004	DVD 712 SAT 522 568 671 687		TV 110 216 237 313	
TV 110 111 126		SEIKO 004		SICATEL 004	
SANKYO	005	TV 147		TV 112 198	
TV 259 307 VCR 388		SELECO 010		SIDEC 002	
SANSUI	008	TV 103 117 118 136 137 138 140 141 161 181 189 191 193 198 199 204 209 220 221 248 283 285 302 305 307 309	→ PHILIPS	TV 197 198	
VCR 331 403 433		VCR 330 331 343 350 359 360 363 364 365 381 395 399 412 433 434 435		SIEMENS 003	
SANYO	005	SAT 460 501 639 671 AUX 462		TV 105 113 129 179 215 250 307	
TV 101 103 104 105 111 119 121 146 161 212 213 237 261 262 263 290 294 313 324 334 362 394 395 396		SILVER 014		VCR 341 342 343 345 352 395 396 434 444	
SATCOM	009	TV 265 VCR 391		SAT 478	
SAT 516 671 757		SENDAY 005		SIERA	
SATEC	005	TV 307		→ RFT	
SAT 482 552		SIMTEL 004			
SATECO	010	SINGER 014			
SAT 602 671		TV 252 307 VCR 433		TV 103 146 217 252 269 272 273 284	
SATELLITE	012	SENTRA 005		VCR 407	
SAT 531		TV 265 VCR 391 403 412		SIMTEL 004	
SATMASTER	009			TV 108 110 111 138 146 147 214 216 237 283 307 313	
SAT 516 652				VCR 395 433	
SINTRACK	009			SINGER 014	
SAT 516				TV 108 110 111 138 146 147 214 216 237 283 307 313	
				VCR 395 433	
				SINTRACK 009	
				SAT 516	

MARCA - BRAND - MARQUE - MARKEN

SINUDYNE	007	SPORT GENEXXA				TANAKI	005	
TV	146	161	191	192	L → FORMENTI-PHOENIX			
199	209	216	225	237	STAB	003	TANDBERG	013
241	252	257	258	268	SAT	527	TV	112
275	284	291	296	304	STANDARD	014	209	114
305	307	309	310	313	TV	107	114	136
314					VCR	147	194	232
VCR	275	296	362	386	VCR	433	238	240
407	409	419	420	430			VCR	284
433	434	435	437	444			SAT	353
445	446						SAT	407
DVD	703	721						408
SIREL	015							411
TV	110							
SKARDIN	006							
SAT	217							
SKR	015							
SAT	501							
SKY BIRD	009							
SAT	602	603						
SKY BOX	016							
TV	102	239						
SAT	466							
SKY NET	005							
SAT	560							
SKYMASTER	011							
SAT	501	513	515	541				
SLAVA	004							
TV	111	126						
SMARAGD	011							
TV	148							
SOLAVOX	006							
TV	181	191	195	224				
VCR	422							
SONAMEC	004							
VCR	254							
SONITRON	008							
TV	111	237	261	263				
VCR	393	412						
SONOKO	014							
TV	126	127	138	146				
253	272	273	307					
VCR	350	395	396	403				
SAT	688							
SONOLOR	014	L → OCEANIC						
SONTEC	014							
TV	107	121	138	146				
307								
VCR	350							
SONY	015							
TV	101	102	103	104				
177	279	307						
VCR	334	335	336	337				
338	339	340	379	404				
433	447							
DVD	701	727						
SAT	461	463						
SOUND & VISION	014							
TV	216							
SOUND COLOR	004							
TV	138	219	272	273				
288	307							
SOUND WAVE	004	L → FORMENTI-PHOENIX						
SOUNDMASTER	005							
TV	146							
SOUTHERN CROSS	006							
TV	107							
SPECIAL	008							
VCR	412							
SUPRA	004							
TV	146	147	292					
VCR	254	403	412					
SUPREME	002							
TV	139							
SYC LINE	005							
TV	146							
TADISTAR	003							
TV	210							

MARCA - BRAND - MARQUE - MARKEN

TEKNANT	005
TV 146	307
VCR 433	
TEKNIKA	008
VCR 412	
TELE+	016
SAT 461	
AUX 462	
TELEAVIA	
→ THOMSON	
TELECIEL	011
SAT 590	
TELECO	005
SAT 545	
TELECOM	009
SAT 602	603
TELEFAC	
→ FORMENTI-PHOENIX	
TELEFUNKEN	009
TV 108	122
161	144
164	165
221	166
222	227
229	228
VCR 330	245
360	331
363	332
364	359
365	370
371	373
425	397
436	410
SAT 476	438
SAT 476	499
SAT 476	552
TELEGAZI	
→ FORMENTI-PHOENIX	
TELEKA	010
SAT 618	621
637	674
TELEKTRON	014
TV 216	
TELEMANN	015
SAT 680	
TELEMASTER	003
SAT 647	
TELEMAX	006
SAT 598	
TELEOPTA	005
TV 146	
TELERENT	008
VCR 254	331
348	412
TELESERVICE	015
SAT 461	560
AUX 693	695
TELESTAR	005
TV 146	272
VCR 403	307
TELESYSTEM	012
SAT 501	659
TELETECH	014
TV 108	307
VCR 403	
TELEVES	003
SAT 660	670
TELEVIDEO	
→ FORMENTI-PHOENIX	
TELEWIRE	009
SAT 475	477
602	603
604	617
TELEXA	014
TV 216	
TELKOM	004
TV 197	198
VCR 433	307

TEMPEST	008
TV 111	146
138	252
TENOSAL	001
VCR 403	
TENSAI	014
TV 107	111
138	119
207	126
254	194
309	198
VCR 254	251
418	252
430	288
433	307
TESLA	006
TV 112	113
288	138
VCR 352	237
SAT 478	305
430	433
TETRAN	002
TV 194	198
THOMSON	011
TV 125	136
161	148
164	165
198	154
228	166
232	189
323	226
VCR 330	227
363	232
364	245
372	247
426	253
DVD 699	307
SAT 458	332
483	346
551	366
552	370
553	423
560	441
THORENS	004
SAT 596	615
THORN-FERGUSON	005
TV 101	102
105	103
110	111
119	112
125	113
146	138
159	143
181	144
195	161
221	165
229	177
245	188
254	190
262	191
272	199
307	211
221	227
245	228
255	247
262	248
272	249
308	259
VCR 254	260
334	261
343	266
352	267
363	268
383	272
402	273
419	277
426	288
SAT 478	294
545	295
547	299
560	300
568	304
639	309
AUX 214	332
THUNDER MAX	008
TV 176	
SAT 461	519
729	545
TOBISHI	004
TV 111	126
146	252
TOBO	005
TV 103	
TOGOSHI	005
TV 103	
TOKAI	005
TV 146	
VCR 403	307
412	433

TOKYO	014
TV 253	
TOMITA	004
TV 111	126
TONNA	009
SAT 499	516
TOPVISION	002
TV 116	197
198	
TOSHIBA	005
TV 103	111
307	264
VCR 331	265
DVD 505	433
SAT 553	
TOTEVISION	008
VCR 412	
TOWADA	001
VCR 403	
TOYOSI	005
TV 112	
TPS	016
SAT 459	
TRANS CONTINENS	
→ PRANDONI-PRINCE	
TRANSONIC	005
TV 272	307
VCR 433	
TREVI	014
TV 146	253
DVD 565	
TRIAD	002
TV 112	307
VCR 433	
TRIAX	012
SAT 478	480
567	531
628	545
TRILUX	008
TV 307	
TRISTAR	011
SAT 677	
TRIUMPH	013
TV 139	
TTR	008
VCR 331	
TV STAR	014
TV 180	
UHER	008
TV 118	194
216	196
303	325
VCR 331	419
ULTRAVISION	004
TV 112	263
ULTRAVOX	004
TV 108	110
147	126
187	138
237	191
307	202
VCR 383	313
SAT 602	388
603	423
UNIC	014
TV 110	111
198	121
UNIDEN	001
SAT 506	577
562	620
591	632
UNISAT	006
SAT 591	

MARCA - BRAND - MARQUE - MARKEN

UNITED	005	VISIONREX	005	WITTENBERG	00
TV 235	275	307	317	SAT 582	
VCR 275	350			WMM NETSTATION	00
UNIVERSUM				DVD 720	722 723
→ QUELLE				WORLDSAT	00
UNIVOX	006	VISTAR	013	SAT 499	
TV 108	112	198	201	WORLDTECH	00
237	307			TV 307	
VCR 433				WORLDVIEW	00
UNK	004	VOXSON	007	TV 146	217 307
TV 198	213	307		VCR 433	
DVD 709				XCELLENT	00
SAT 499	591	644		TV 138	
URANYA				XCOM	00
→ FORMENTI-PHOENIX				SAT 499	542 585
UTAX	005	WALKIE	011	XENA	00
TV 111	146			TV 214	
VANGUARD	011	WALTHAM	004	XENON	00
TV 111	146	182	185	VCR 408	411
VCR 406				XONYCS	00
VASILINEC	002	WATSON	010	TV 138	307
TV 146				VCR 350	403
VECO	005	WATT RADIO	002	XRYPTON	00
TV 138	146			TV 138	210 307
VENTANA	001	WEGA COLOR	012	XSAT	00
SAT 545				SAT 499	542 585
VESTEL	006	WEGAVOX	006	YAMAHA	01
TV 188	234	236	304	DVD 700	702 711
307				YAMISHI	00
VCR 433				TV 146	
VEXA	014	WELA	002	YOKO	00
TV 111	146	253	307	TV 111	122 146 180
VCR 350				228	307
VIA DIGITAL	016	SAT	584	VCR 380	403 412
SAT 457	458	WELTBlick	004	YORK	00
VICEROY	006			TV 252	
TV 111	251	TV	104	YOSHITA	00
VICTOR	008	WEGLAVOX	006	TV 307	
VCR 331				VCR 403	433
VIDAR	001	TV	108	YUMATU	00
VCR 395		WESTINGHOUSE		TV 146	210
VIDEO ELECTRONIC CLUB	001	→ FORMENTI-PHOENIX		ZAMPA	00
VCR 395		WESTON	004	TV 313	
VIDEO TECHNIK	001			ZANELA	00
VCR 254	403	WHITE WESTINGHOUSE	006	VCR 254	403
VIDEOCON	008			ZANUSSI	
TV 307		TV	111	→ SELECO	
VCR 433		WINERSAT	009	ZEHNDER	00
VIDEOLOGIC	004			SAT 487	496 522 627
TV 111	252	SAT	606	636	685
VIDEOMAC	008	WINSTON	014	ZENITH	01
TV 111				AUX 695	
VIDEOSYSTEM	005	TV	138	ZINWELL	01
TV 307		WINTERNITZ	005	SAT 705	
VIDEOTON				ZODIAC	00
→ WALTHAM		TV	146	SAT 512	674
VIDIKRON	012	SAT	530	ZOPPAS	
TV 194	307	WISI	015	→ SELECO	
VIDION	005				
TV 146		SAT	478		
VCR 395	396	486	487		
VIDITAL	008	489	491		
VCR 350	423	493	494		
VISION	005	500	502		
TV 146	307	548	569		
		660	612		

TV

	REV/RIV	T UPD	CANCEL	ORAI	◀	▶	●	TP OFF	TP ON	FULL	EXP	EXP	ALTO
	*	MENU	MENU	◀	■	■	■	015	014	014	015	AV	027
100		MIX	10	11									028
	[030]	058	059										027
101	HOLD	REVEAL	TIME CL	◀	■	■	■	TP OFF	TP ON	L◀	R▶	VIDEO	■
	P +	P -	■	◀	■	■	■	014	015	014	015	AV	AV
	A/B	VIEW DATA	MIX	CANCEL M	MEM T	10	11	12				*	MENU
	*	MENU	029	[030]	014	015	058	059	057				
	ENTER	TP OFF	TP ON	CANC M	MEM T	142	142	143	045	044	057	P +	P -
139	1-/-	2-	1-/-	2-	1-/-	2-	1-/-	142	142	143	045	044	057
	V	▲	<	>	■	■	■	A/B MTS	AUDIO MONITOR	PICTURE	■	■	TV-VTR
115	114	117	116	P -	OK	151	151	151	151	151	151	151	151
	U	■	■	■	■	■	■	TEST CL TIME	CANTO TESTO TEMPO	■	■	CURSOR ▶	MENU
168	168	169	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171
	◀	→	PARENTAL LOCK	▼ CURSOR ▲	④	SLEEP	◀ CURSOR ▶	▼ CURSOR ▲	④	▼ CURSOR ▲	④	▼ CURSOR ▲	④
	◀	→	+/-	176	195	194	182	182	226	225	191	P -	P +
102	[DATA SCREEN]	DISPLAY	DATA	IN 1	ON-TIMER	④	④	④	④	④	④	SAT	■
	[186]	[186]	[186]	[186]	AV	188	187	193	193	194	202	206	209
	■	P IN P	■	■	■	POGI	■	■	SWAP	SUB CH	MENU	■	■
219	219	220	220	222	222	223	223	223	217	216	225	225	226
	OK EXECUTE	④	▶	OUTPUT	TV/SAT	④	④	④	④	④	④	④	④
	OK	230	230	230	231	232	234	236	239	238	P -	P +	P -
	▼	▲	◊	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	P -	P +	● 248	MENU	MENU	MENU	*	457	457	457	459	459	459
	▼	▲	◊	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	▶	◀	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
103	TV-VIDEO	Q	SLEEP TEMP	▼ PICH ▲	④	④	④	17-32	WIDE	④	④	MINUTERIE	BILINGUAL
	P +	◀	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RECAL RICH	AV/TV CALL	■	APPEL	10 10-26	11 11-27	12 12-28	13 13-29	14 14-30	15 15-31	16 16-32		
	AV	AV	AV	AV	0	1-/-	2-	■	■	■	■	■	■
104	SEARCH 17-32	④	▶ A	④	④	④	④	R	④	④	④	④	④
	P +	P -	◀	■	■	■	■	010	AV	0	1-/-	2-	■
	EXPAND	TIME	○	④	④	④	④	A/B *	TP ON/OFF	TV/VCR	◀ FINE >	1-2	PIC CANCEL
105	P +	P -	◀	■	■	■	■	010	MENU	MENU	MENU	1-/-	2-
	REVEAL	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	031												
106	PIC	VIM	L1-L2	VIDEO	COLORE	ORA	RIV	ALL	TV/TEL	STOP			
	MENU	■	*	◀	■	■	■	● 115	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
107	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	AV	AV	AV	068	068	*	● 006	● 006	010	009	010	009	P +
	◀	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	MENU
	◀	▶	◀	▶	◀	▶	◀	▶	◀	▶	◀	▶	126
	BACK PAGE	NEXT PAGE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
119	119	053	119	053	054	054	054	054	058	058	058	125	125
	S1 S2	S1 S2 1/2	AV 1/2	M	▲ m	◀ m	▶ m	■	■	■	■	CIP PIC	○
	AV	068	068	● 006	● 006	071	010	009	010	009	077	015	MENU
	◀	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
108	◀	▶	◀	▶	◀	▶	◀	▶	◀	▶	◀	▶	051
	◀	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	119	053	119	053	054	054	054	054	119			057	058
	MIX	NORMAL	TX MODE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
123	060	*	*	126	126	■	■	■	■	■	■	■	■
	AUX MONITOR	DR	MONO STEREO	STD E/TM	TONO	ANT 1-2	ANT 1-2	SINT	CONT	TONO ALTO	LM		
	AV	077	*	090	090	027	092	030	095	034	099	036	101
109	COL	ANT	MEMO	RITORNO DRAGO	PD	PAG INT	SUP INF INT	P1 QUIZ	SUP INF	P2	STOP	P3 MIX	P1-B1 V15
	■	▶	106	043	● 045	046	MENU	MENU	1-/-	1-/-	2-	■	051
	NORM	QUIZ	PAG	CANALE	PAG LEMP	SUPERCAL	AUX TIMER	NORMALE					051
	P	P	P	P	P	P	P	P	119	▶ 057	OK		

TV

TV

					L < > R				DISPLAY	3 -	(EACH)
	◀ ▶	■ II	▶	013 012 005 004 003 002 007 008	MENU 015 028						
028	029	029	▶ 030	▶ 030	033 035 034 *	MEMO STORE	EL	INDEX FILE	TV-TT NAV		
121	SLEEP	STD	▶	◀ ▶	◀ ▶	◀ ▶	◀ M	MEMO STORE	EL	INDEX FILE	
038	038	044 041 040 041 040	P	P	● 045 ● 045	046	046				
UPDATE	S	E8 E9	RANK	REVEAL	DOUBTFUL	CONFIRM	CLOCK	REC	SWAP PAGE		
	048	049 049 049	050 050	051 051	052 052	052 052	053	053			
053	053	STOP AV	PGM PGM	P2AV P3AV P4AV P5AV							
122	002	● 009 012 2-	*	046 047	BANK 050 051	052 053	056	PGM			
P1 P2 P3 P4											
123	○ □ II	▶	PRO	▼ ▲ ▶	i	○	CL	E8	PER	II	
124	● 198 2-	◀ ▶ ■ II	▶ 238	206 212 229	207 205	222 236	OK				
	→	+ E8 E9	E8 E9	◀ E8 E9	◀ E8 E9	◀ E8 E9					
*	▶ 252	MENU 207 221	222 235	236 244	245 250						
125	AV 004	004 ● 006	YT-TV BTNT	○	◀ ■ II ▶				MIX		
STOP	↑ ↓	100 10 11 12 13 14 15 16							030	029	
033	▶ 034 035	MENU 1/- 2-	P	029 030	P + 0						
○ □	▼ FREQ ▲	◀ ▶	10 11 12 13 14 15 16						M.CH	M	
126	◀ ▶ ■ II ▶	▶ 0	1/- 2-						AV	MENU *	
AFC BAND AUTO FREQ											
OK ● 126	▶ 063										
127	V A	H-N	- 10 11 12 13 14 15 16						SAND	AUTO	
◀ ▶ ■ II ▶	▶ 0	1/- 2-									
128	CLEAR	MODE SUB PAGE	MIX REV EXP INDEX	TEXT STORE	LANCER						
OK *	2- ▶ 052	008 012 020 028	032 ● 040	041	041						
○ □	▶	◀ ▶	▶	◀ ▶	◀ ▶				C ME A		
129	◀ ▶ ■ II ▶	039 038 015 014 035 034 037 036	1/- *	005							
006	2- 030 031	001	040	045 046 047	048 043						
130	○ □	AUX SP C ATS	PIP i	?	AK1	○	TXT-TV				
◀ ▶ ■ II ▶	1/- 1/- *	MENU	▶ 005	◀ ■							
LUMIN	CONTR	CONTR	SINT	ANT	10-19	CANALE	RICERCA	MEMORIA	VIS CANALE		
131	◀ ▶ ■ II ▶	027 026 025 024 023 022	1/- 2-	▶ 012 ● 014	012						
114.2 COMM	ANT										
028 *											
132	VIDEO	CH1-CH2	PIP	SWITCH STOP RIV	ALL ORA						
◀ ▶ ■ II ▶	028 029	MENU	■	013 014 042							
○ □	▶	◀ ▶	◀ ▶	013 012 045 044 043 042 041 040	031 030	MENU					
133	AV ● 035	058 059 *	028	004 004 P	004	004	004	004	004	004	
031	2- 028	031 1/- 2-	028	031	031	031	031	031	031	031	
134	217 220	237 241 *									
135	P P	MENU MENU *	◀ ▶	P U *** C S	◀ ▶						
136	○ □	ST	10 11 12 13 14 15 16 5	P P 003 007 P P	043 042						
045 044	047 046	1/- 2-	MENU 029	● 030 031 0 029	029	029	029	029	029	029	029

TV

TV

segue

TV

	TEXT	RESET INDEX	TIME PAGE	HOLD	1/2	REVEAL	X	CANCEL	SIZE	STORE	ZOOM	Q.D.	FAIS.
161	262	258	258	260	260	277	277	304	304	● 306	◀	■	II
	257	259	259	259	262	262	265	016	283	1/-	2-		
	069	068	065	064	067	066	077	076	038	039	037	036	035
	051	*	058	075	074	078	079	081	172	213	093	086	094
162	CANCEL	SV	TEXT	TV	▼	▼	EX	F.P.	■	■	E	E	E
	212	214	2-	257	260	● 261	264	266	267	268	284	285	286
	TV ASPECT												
163	MENU	P -	P +	◀ -	▶ +	● 187	219	◀	▶	■	■	II	AV
	◀ E	1-2	④	OK	▼	i	006	E	■	■	■	■	■
	*	2-	▶ 123	E	OK	■	■	243	083	OK			
164	MENU	1/-	2-	*	OK	◀	■				▶ 041	● 025	
	PR CH	ZOOM	◀	FORMAT ▶	▼ 16 4 ▲	ON TV	PROG	TOP	◀	▶	■	■	BRIGHT
165	MENU	1/-	2-	1/-	2-	1/-	2-	1	◀	▶	*	OK	0
	■ TV	VT MIX	100	■	STOP	▼	▼	▼	INDEX	INDEX	MARK	EXIT	STATUS
	■	*	■	■	055	■	■	041	● 025	1/-	2-	*	
166	▼ ZOOM ▲	◀ ZOOM ▶	INFO	AUDIO	C PROG STATUS	▼	▼	▼	ZOOM	▼	▼	▼	INFO GUIDE
	P -	P +	◀ -	▶ +	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	MEM RGB	L-BT NORM	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
167	COLOR SYSTEM	CHILD LOCK	○	SUR ROUND	P -	ENTER STR	AV MODE	*!	DISPLAY	SELECT	PRESET	X-IN TIN-R	REF-F
	◀	■	■	■	▶	1/-	OK	2-	*	*	● 097	066	067
	16-9	Q.VIEW	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	▶ 126	... 123	... 123	▶ 126	214	215	216						
168	▼	▲	◀	▶	EXIT	■	■	■	■	■	■	■	■
	P -	P +	◀ -	▶ +	AV	2-	1/-	■	■	■	■	■	■
	030	*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
169	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	◀	■	■	■	▶	010	009	033	032	033	032	■	■
170	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	◀	■	■	■	▶	1/-	*						
171	IDEAL	◀	▶	ZOOM	▼	SOUND	VISION	PIP MENU	SAT	AUDIO	VCR	REGAL REC	■
	034	OK	◀ -	▶ +	◀	■	■	■	1/-	2-	AV	● 035	042
	STOP	SIZE	i	UPD	UPD	OK							
	■	▶ 056	*	■	034	054	OK						
172	SOUND	VISION	IDEAL	▼	PROG	NAT	VCR	AUDIO	PIP	TEXT	TV	■	SIZE
	1/-	2-	041	044	● 059	114	AV	▶ 118	064	■	■	*	056
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	▶ 219	■	■	■	P -	P +	◀ -	▶ +	◀	▶	■	■	■
173	TEXT	TV	i	EXTRA	TIMER	VISION	MENU	▶	●				
	■	*	◀	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	068	● 035	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
174	A	H	S	ZOOM	◀	◀	◀	◀	▶	▶	▶	▶	◀
	*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	219	■	■	■	P -	P +	◀ -	▶ +	◀	▶	■	■	■
	PIP	■	TV	■	TV	INFO	?						
	◀	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2-												
175	OK	◀	▶	REC	NEXT VIEW	□	SAT	TEXT	TV	i	STOP	SIZE	ZOOM
	OK	◀ -	▶ +	● 035	036	044	115	■	■	*	■	■	■
	PIP	■	VCR	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	▶	037	117										
176	●	◀	▶	AUDIO AUTH	III AU	TV SAT	TEX1	STOP	i	UPD	SAT	KV	SAT
	042	*	032	OK	129	■	■	■	*	054	056	041	MENU 039
177	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	032	033	034	039	036	037	038	035					

TV

	... DEMO	WIDE MODE												
177	OK	◀ ▶	■ ■	II	▶	082								
	▼ ▲	◀ ▶	■ ■	II	▶	MOVIE MODE	SPORT	CHILD	NEWS	P P	◇ I ◇	SMART PICTURE	SMART SOUNDED	
	MENU P -	P +	◀ -	▶ +	◀	■	II	▶	1/-	● 162	■	■	■	
178	WHITE RING	OTHER	■ ■	II	▶	INSTANT	■ ■	II	?	■ ■	EDT	■ ■	ACTIVE CONTROL	
111	*	*	2-	240	■	231	254	087	038	■	102	■	DNR	
114	*	*	2-	240	■	231	254	087	038	■	102	■	159	
	● INSTANT ●	◀ ▶	■ ■	II	▶	12	■ ■	II						
255	159	198	202	▶ 186	■	2-								
	○ ○	● ●	■ ■	II	▶	015	014	032	▶ 033	MENU	003	* 002	● 006 AV P	
179	10	11	12	13	14	15	16	↓	↑	UT	TN	MIX	n STOP	
1/-	2-	■	■	■	030	031	0	P	P	■	■	030	1/- 2- ■	
C5	TCL *													
039	039													
	▼ ○ ▲	▼ ▶ ▲	▼ ▶ ▲	◀ TUNING ▶	P	◀ ▶	TV	TEXT	▼ ▶	■ ■	STOP			
180	◀ ▶	■ ■	II	▶	043	042	014	013	1/-	● 038	■	030	029 ■	
	■ ○	○ ○	■ ■	II	▶	UPD EXP	TIME	REV	■ ■					
027	037	011	029	027	037	011	026							
	○ ○	● ●	■ ■	II	▶	◀ TUNE ▶	◀ ▶	◀ ▶	◀ ▶	10-29	11-27	12-26	13-24	
	◀ ▶	■ ■	II	▶	043	042	013	014	049	005	004	0	026 027 029	
181	14 30	15 31	16 32	1 15	17 32	0 9	10 10	CHAN	TV	TEXT	STOP	REV	SMALL P EXP P ↑ HOUT	
029	030	031	2-	1/-	2-	1/-	MENU	■	■	015	011	026	027 ■	
UPD	MIX	TIME	FCAP	MEMORY										
029	030	036	037	● 038										
	○ ○	● ●	■ ■	II	▶	TUNING	◀ ▶	◀ ▶	◀ ▶	VCR				
182	◀ ▶	■ ■	II	▶	043	042	014	013	P -	P +	P -	P +	P + 009	
*	0	#	AV	CCS	P	STORE	■ M	◀ ▶	TV	TEXT	TEXT	■ ■	E STOP	
1/-	2-	1/-	*	● 038	● 038	● 038	■	■	■	■	■	048	011 026 027	
■	EX	■ ■	■ ■	■ ■	REV	NOR	EXP	HOLD	UPD	MIX	TIME	○ ○	mode P 1 P 1	
■	029	030	037	011	026	027	■	029	030	037	036	031	P - P -	
	▶ ▶	■ ■	II	▶	041	040	055	053	P	P	1/-	2-	* MENU AV	
183	SEARCH	STORE	DATA	AR	WIDE	MSG	UD	TEXT	IV	REV	LARGE	HOLD	UPD	MIX TIME
039	▶ 038	061	009	010	012	034	■	■	■	011	027	■	029 030 037	
SOURCE	HPI	SWITCH	STILL											
	◀ ▶	■ ■	II	▶										
013	037	2-	039	038	040	041	AV	043	042	045	044	MENU	P - P +	
184	◀ MENU ▶	IV	TEXT	▼ TEXT ▲	◀ TEXT ▶	■ ■	VIDEO	▼ VIDEO ▲	◀ VIDEO ▶	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	
	◀ ▶	■ ■	II	▶	057	056	062	061	*	029	027	◀ ▶	■ ■	
ZOOM	IDIAL													
049	OK													
	○ ○	● ●	■ ■	II	▶	◀ ▶	◀ ▶	◀ ▶	*	#	11	● ●	M.S. P DATA	
185	◀ ▶	■ ■	II	▶	043	042	P -	P +	1/-	2-	009	010	012 * 061	
	■ ○	○ ○	■ ■	II	▶	TEXT	■ ■	EXP	HOLD	UPD	MIX	TIME	REV	
MENU	● 038	▶ 039			■	058	027	■	029	030	037	011	027 ■	
030	037	011	055	053	◀ ▶	■ ■	II	▶						
	○ ○	● ●	■ ■	II	▶	AUDIO	■ ■	○ ○	■ ■	P	PROG	IV	TEXT	
186	◀ ▶	■ ■	II	▶	027	032	009	009	2-	049	049	OK		
	■ ○	○ ○	■ ■	II	▶	TEXT	■ ■	EXP	HOLD	UPD	MIX	TIME	REV	
HPI	HPD	MIN/MAX	TIME	SIZE	ED V	■	■	■	■	■	■	■	MENU	
■	▶	◀	AV	027	■	■	▶	◀	AV	027	■	032	032 032	
M	▶	◀	○ ○	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	
	◀ ▶	■ ■	II	▶	*	◀ ▶	■ ■	II	▶	AV	AV	AV		
	○ ○	● ●	■ ■	II	▶	◀ ▶	■ ■	II	▶	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	
187	◀ ▶	■ ■	II	▶	043	042	005	004	005	004	005	004	1/- 1/- AV	
	◀ TUNE ▶	■ ■	IV	STORE	M +	B1	▼ TEXT ▲	TEXT	■ ■	■ ■	JAN	U HOLD	EX VPT M	
014	013	MENU	▶ 039	● 038	● 038	035	012	■	■	026	027	■	029 030 segue	

TV

187	READ	PAGE	LINK INDEX	LINK1	LINK2	LINK3	LINK4	OK						
	036	037	*	◀◀	■■		▶▶	OK						
188	Text	PAGE	TV	EL	Exp	Upd	Min	TIME	TCP	ST	Wide	Mono	STEREO	STORE
	035	036	*	033	026	027	029	030	036	037	010	011	012	038
189	C	10	11	12	13	14	15	16	1-16	17-32	+ to	1-99	→	TEXT VI
	063	0	026	027	028	029	030	AV	2-	1-/-	1-/-	MENU	037	039
190	TV P	MIX	STOP	LARGE	CHECK	SMALL	◀	▶	TOP	TV	VIDEO	►	►	TEXT TV
	012	014	027	030	011	026	027	028	029	030	031	036		
191	IDEAL	PROG [S]	AUTO	AUDIO	VIDEO	PICTURE	ZOOM S	AUDIO	VIDEO	EXTR	TEXT	TV		CAN
	047	046	OK	2-	● 061	► 059	035	036	049	◀◀	■■		►►	
192	SIZE	STOP	UPD X	i	◀	▶	▲	▼	◀	▶	TOP	MONO	STEREO	RGB A/B IN
	027	029	*	◀◀	■■		►►					009	009	010
193	FINE TUNE	DISPLAY	10	11	12	13	14	15	16	PK				
	005	004	MENU	0	026	027	028	029	030	031	037	036	009	009
194	PROG	HYP	◀◀	▶▶	VCR SCART	RCH SCART	*	MFMO [T]	CHECK	C CHAN	L R			
	011	010	011	011	029	029	030	1-/-	● 038	039	*	062	061	AV 059
195	S-VHS	AV MEMORY2	TEXT VT	TV PICTURE	UPD MIX	■■	▼	▼	▼	TOP	▼	▼	▼	TIME ON
	060	057	010	010	010	011	011	011	012	012	012	012	026	026
196	PAGE OFF	STOP	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	NORMA
	026	027	027	027	028	028	028	028	028	029	029	031	031	031
197	TIME MULTI	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
	033	033	033	033	033	2-	1-/-	1-/-	2-	2-	2-	AV	◀◀	■■
198	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
	049	048	012	■■	MENU	027	040	041	005	004	*			
199	PK	MONO	A-B	HYP	1-12	S-VHS	MEMO	AV 12	▼	TV / TX	MIX	▼	▼	▼
	037	036	009	010	011	1-/-	2-	● 038	► 039	033	010	011	012	012
200	MONITOR	STOP	R 100	■■	▼	▼	▼	▼	▼	MONITOR AV1	MONITOR AV2	MONITOR AV3	MONITOR AV4	
	054	058												
201	1-16	17-32	♪	◀	STEREO	M	TTX	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
	2-	2-	2-	010	011	012	● 038	013	014	026	026	031	033	029
202	▼	▼	HYP	▼	▼	▼	▼	▼	▼	P/C				
	030	1-/-	◀◀	■■		►►	►►	►►	►►	►►	►►	►►	►►	
203	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
	015	014	043	042	041	040	039	038	037	036	MENU	● 038	039	
204	◀	▶	1-10	11-20	21-30	31-40	M	A(B)	A(B)	A(B)	A(B)	A(B)	A(B)	
	033	032	1-/-	2-	028	029	● 034	*	*	► 004	► 004	054		
205	046	047	048	049	053	052	050							
	012	013	014	015	● 038	039	◀◀	■■		►►	058			
206	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
	005	004	012	028	026	027	027	MENU	● 038	039				
207	III	11	12	13	14	15	16	PROGRAM PROTECT	C	TEXT	TV	HOLD	Time	Update
	0	026	027	028	029	030	031	*	*	*	*	010	011	011
208	▼	▼	OFF T.P. ON	Status	Reveal	Normal	Top	Bottom	Head	Mix				
	012	013	014	015	● 038	039	◀◀	■■		►►	058			

TV

TV

TV

	SINT	VOL	COL	P - 10	RICER	M	P < P > C	NORM	ZOOM	ORA	MON	ANT 1-2
231	022	020	II	>>	1/-	056	018	008	OK	OK	032	033 034
	RGB	STD S VHS M/S L14.2	VIDEO	STOP	INDICE	INV	CANC	SUB	QUAZ	MIX	PIP A/S	PIP STOP
	034	021	049	[■]	056	037	008	021	032	034	037	042 010
	○	-	●
	◀◀	■	II	>>	042	010	022	038	021	[■]	*	049 OK
232	S SIM	I II	C ○	VT.	TV	100	STOP	MIX	[T]	H	...	TEXT
	046	014	034	[■]	◀◀	■	277	>>	II	305 *
	PAGE	PAGE	GUIDE	ST	MAG	REVEL	ETAT	EXEC	SOM	NBP	...	VEILLE *
	■	II	>>	277	...	AV	290	298	305	...	306	310 266 *
	○	-	●	F	SYSTEM	[P]	CLEAR	PASS	SLEEP	TIMER MEMO
233	◀◀	■	II	>>	057	025	050	054	*	013	014	>017
	+	BAND	[■]	[EM]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]
	MENU	2-	003	● 009	033	...	034	035	AV	2-	P -	P +
	PP	...	PROG	[+]	ZAP	[○]	I II	MEMO	AUDIO	VIDEO	EXTRA	[E]
234	2-	1/-	*	MENU	>054	019	021	● 059	■	>>	053	049 045 041
	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]
	040	029	025									
235	PP	SLEEP	WHITE BLANC	TV/TX	P100	DOUB	REV	STOP	MIX	SUB		
	2-	MENU	*	[■]	...	● 056	028	[■]	...	020	>012	
	[■]	○	...	P ▶ P	II	[■]	SOUND	PICTURE	FEATURE	INSTALL
	MENU	217	1/-	2-	241	201	*
236	[EX]	[EM]	[■]	[■]	[■]	[■]	▼	▲	213 OK
	237	253	245	221	205
	AV	LIST	ZOOM	PIP								
	◀◀	■	II	>>								
	○	-	●
	◀◀	■	II	>>	047	046	060	014	0	1/-	2-	...
237	B AV	CG KA	[■]	1-16	STEP PROGRAM	I RA	...	US SL	[■]	[■]	[■]	UHR
	AV	034	034	*	P +	P +	>005	>005	007	● 033	003	003
	SOUND	BT	TX/T VT	TV	TV	KLEIN NORM	GROSS	HALT	BILD AUS	NORM	ZEIT WAN	DATA ANTRAG
	006	057	[■]	[■]	[■]	0	1/-	[■]
	TEXT mrx	TV recall	REVISUAL large	STOP STORE	TIME	UPDATE page	LARGE TEXT					
	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]
	003	[■]	014	058	059							
238	○	-	●
	◀◀	■	II	>>	*	>005	● 035	MENU				
	○	-	●
	◀◀	■	II	>>	238	206	AV	217	222	MENU	229	237 *
239	text	TV back up	[■]	[EM]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	PRE CH
	[■]	MENU	[■]	237	221	244	1/-
	○	-	●
	◀◀	■	II	>>	041	040	051	050	049	048	053	052 045 044 032
240	C/P	[○]
	004	061	005	013	014	015	MENU	015	P +	P -	028	029 029 031
	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]
	1/-	2-	P +	P +	015	MENU	005	029	029	2-		
	TEXT	TV	INDEX	...	SUB	[○]	MIX	STOP	[■]	...	LIST	PIP I PIP II PIP III
241	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	SWAP
	197	205	213	221	[■]	*	245	2-	462	494	478	510 489
	STILL	S SAT	OFF RECORD	A → B	SLEEP	[■]	SOFT	↑				
	473	505	201	*	● 239	245	249	233	217	223		
242	○	-	●	...	M	TOP10	TV	[■]	*HELP	AUDIO	[○]	RESULT N
	◀◀	■	II	>>	MENU	1/-	[■]	[■]
	○	-	●
	◀◀	■	II	>>	047	046	037	036	039	038	049	048 *
243	[PC]	[EM]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	STOP	TOFF	[■]	
	001	000	004	011	1/-	2-	[■]	[■]	029	030		
	SVC	NORMAL	FW	OPTION	SEARCH STOP	< SEARCH >	CH SET	SYSTEM	CONTR MIN	CONTR MAX	BRI MIN	BR MAX
244	OK	I	*	211	203	205	1/-	2-	228	207

segue

TV

	EFFECT	MODE	WOOFER	TREBLE MIN	TREBLE MAX	BASS MIN	BASS MAX	L BAL R	AFT	AFT L	AUTO TEST	TTX	V CENTER	
244	197	MENU	231	213	252	245	237	229	235	219	221	224	242	210
	V SIZE	-	V SLOPE	-	S COR	-	BRIGHT	-	R	-	G	-	B	AV
	202	234	222	215	209	246	230	214	200	232	248	196	220	192 AV
	LH CENTER	R	AGC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	238	206	240	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	○	-	III	-	○	-	§	-	○	-	■	-	MONO STEREO	SUPER SOUND
	◀	■	II	▶	038	006	034	002	050	018	028	060	001	SLEEP TIME
	PROG	A/B	PREV PROG	CH P PAGE	TUNE	STORE	TEXT	TV	INDEX	HOUD	REV	MIX	UPD	TIME
	1-/-	033	◀	*	297	281	305	■	■	■	■	021	037	045 053
	EXP	?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	005	062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	○	-	○	-	§	-	○	-	■	◀	▶	◀	▶	1/2
	◀	■	II	▶	015	014	033	032	037	036	015	014	038	003 P
	19	11	12	13	14	15	16	0:10	30	◀	▶	*	#	TV
	1-/-	2-	■	MENU	*	AV	0	0	■	MENU	*	AV	—	295 ■
	—	—	■	DATA	?	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	2-	1-/-	*	291	005	260	-	-	-	-	-	-	-	-
247	○	-	○	-	10 10:20 10:22	11	12	13	14	15	16	17	18	19 20 11 12 13 24
	◀	■	II	▶	0	■	■	■	P	P	P	■	018	P P + OK P
	0-	1-	2-	3-	○	○	○	○	0	10 *	20 #	C5	○	—
	019	1-/-	2-	017	027	019	021	023	■	018	0	■	031	021 017 P
	TP/P	■	LNDX	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	025	025	■	017	—	8	—	3	—	—	—	—	—	—
248	SOUND	PICTURE	EXTRA	OK	PRG MENU	PIP	TX1	TV	RETURN	○	TIME	HOLD	INV	SIZE
	AV	*	034	OK	MENU	064	■	■	■	048	044	■	055	056
	BRI	-	COL	-	CON	-	HUE	-	TRF	-	BASS	◀	BAL	▶
	◀	■	II	▶	029	028	031	030	017	016	019	018	021	020 2-
249	SPAT	SEL	SHIFT	①	X 1	X 2	SERV	RADIO	FTN	TV	HOLD	REV TTM	INV	INFO
	036	►	037	●	039	044	046	047	065	066	■	052	055	049 L 048
	ITM	INFO	TFP	SIZE	STEP	PRG	F STR	RES	MEMO	—	—	—	—	—
	050	MENU	054	057	056	MENU	058	II	▶	—	—	—	—	—
250	10	11	12	13	14	15	16	—	◀	1:16	▶	1/2	111	ENT FREQ
	0	1-/-	2-	—	—	—	—	—	P	P	—	83	AV	114 114 122 122
	SELECT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
251	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	—	—
	0	1-/-	2-	◀	■	II	▶	*	■	—	—	—	—	—
252	DEF IMM	<	>	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	MENU	◀	+	0	1-/-	2-	◀	■	II	▶	◀	▶	* MENU	* AV
253	PIC SELF	PIC MM	① TEMP SLEEP	—	—	065	064	069	068	067	066	030	026	027
	MENU	◀	+	*	*	MENU	MENU	◀	■	II	▶	—	—	—
254	TV VCR	ACC	RICH RECALL	SELECT	SLEEP	ACC	▼ CAN ▲	▼ VOX ▲	RECALL RICH	PREVIOUS	—	—	—	—
	AV	—	—	*	*	005	—	P —	P +	—	—	—	—	—
255	RICH RECALL	TV-VCR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
256	Λ	∨	∨	Λ	OH	—	■	AV	—	○○	—	—	—	—
	◀	■	II	▶	2-	MENU	MENU	◀	■	II	▶	—	—	—
	∨	Λ	Λ	∨	◊	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	◀	■	II	▶	●011	—	020	099	102	103	—	—	—	—
257	○	-	○	-	§	-	○	-	○	-	—	—	STATUS	AUDIO 10 MONO STEREO
	◀	■	II	▶	017	●016	065	064	069	068	067	066	030	026 027
	SLEEP	PAI	TEXT	TV	—	—	0000	TTXT	RESET	CANCE	EX	INITIAL	REVEAL	RANDOM
	023	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	STORF
	CH CALI	②	QUICK VIEW	SLEEP	PRESFT	SEARCH	PAL SECAM	MONO AUTO	TONE 1/2	▼ TUNING ▲	AFT	TIME SELECT	BAR SELECT	RAND SELECT
258	030	1-/-	●023	●016	—	2-	*	026	081	080	078	077	MENU	►079
	TIME SET	—	—	—	INITIAL	HOLD	EX	—	—	PERIOD	RELST	ROTATE	RANDOM	LIST STORE
	074	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TV

						FROG	NAME	READ	PCM FM	RECALL	TIMER	SET	RESET						
259						072	071	MENU	0-1	010	*	017	OK	AV					
	◀◀	■■	II	▶▶										◀◀					
	M1 / M2	LINK 1	LINK 2	SURROUND	LINK 4	STORE	TEXT	TV	UHD	MIX	UNE	TIME PAGE	LINK INDEX	REVEAL STORE					
	MENU	◀◀	■■	II	▶▶					022	020	2-	010	*					
260																			
	◀◀	■■	II	▶▶						023	022	9	0	1-/-					
	STAT	UHD	UNE	MIX	REV	MON													
	MENU	017	004	006	1-/-	■													
261																			
	◀◀	■■	II	▶▶															
	015	014	019	018	019	018	019	018	019	019	018	019	018	014					
	P	BAND	▲	▼	*	CIS	CISAT	PIC BANK	◀▶	STROBE	▼	▼	▼	▼					
	▶▶	II	015	1-/-	1-/-	2-	2-	016	016	016	*	*	*	025 029					
	P	P	▼	▼	▼	SQ IN	▼	VAR	WIDE	▲	▼	▼	▼	▼					
	029	029	029	064	064	064	064	067	068	068	068	068	068	068					
	16 9	BASS	±	H	±	VTON	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼					
	II	II	▶▶	■■	II	▶▶	■■	II	077	077	083	083	085	085 087 089					
	PICTURE	PICTURE	PICTURE	PICTURE	PICTURE	PICTURE	PICTURE	PICTURE	PICTURE	PICTURE	PICTURE	PICTURE	PICTURE	PICTURE					
	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016					
	LIST	LIST	LIST	LIST	LIST	LIST	LIST	LIST	CLOCK	SPACE	▼	▼	▼	▼					
	*	*	*	*	*	025	025	025	069	069	069	072	072	077					
	E	CANCEL	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	MEMORY	MEMORY	MEMORY	MEMORY	MEMORY	MEMORY					
	079	080	MENU	MENU	082	082	082	084	085	086	091	091	088	088 090					
	090	090	092	093	093	093	094	095											
262																			
	◀◀	■■	II	▶▶															
	026	025	028	027	027	067	066	065	064	069	068	068	068	068 2-					
	▼	10	30	10	30	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	029	030	031	031	031	077	077	077	014	081	080	079	085	086 084 082					
	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP					
	091	092	093	094	095	095	095	095											
	10.26	12.27	12.28	12	14	15	16	17	28	BRIGHT	CLOUR	▼	▼	▼					
263																			
	0	1-/-	2-	2-	2-	■	■	■	■	012	*	◀◀	■■	II	▶▶	P	P	MENU	
	025	029																	
	10.26	11	12	13	14	15	16	17	28	AV MODE	►►	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
	1-/-	2-	◀◀	■■	II	▶▶	0	II	022	019	019	019	019	019	019	019	019	019	
264																			
	1	10	11	12	13	14	15	16	17	28	AV MODE	►►	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
	P	P	P	P	P	P	P	P	P	021	P	P	P	P	P	P	P	P	
	E	TP OFF	TP ON	TOP	BOTTOM	▼	▼	▼	▼	ENTER	INPUT	SELECT	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	
	◀◀	▶▶	◀◀	▶▶	■■	II	II	II	021	2-	131								
	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
	069	068	084	083	083	P-	P+	P-	P+	028	028	014	014	AV	1-/-	015	015	019	
	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
	*	AV	P	P	P	P	P	P	P	082	082	085	071	1-/-	AV	◀◀	■■	II	
	d	TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	
	II	►►	■■	II	►►	■■	II	►►	■■	II	019	021	021	P	P	P	P	P	
265																			
	E	I	→	↑	↓	←	↑	↓	→	→	→	→	→	E	E	E	E	E	
	2-	2-	013	013	013	OK	OK	OK	OK	019	021	021	P	P	P	P	P	P	
	INITIAL	BROWSE	E	E	E	E	E	E	E	INDEX	E	E	E	E	E	E	E	E	
	E	E	084	084	◀◀	II	▶▶	■■	II	076	076	090	085	090	086	087	087	OK	
	E	E	E	E	E	E	E	E	E	ENTER	E	E	E	E	E	E	E	E	
	LAST	NORMAL	TV	TX MIX	TX MIX	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
	OK	OK	114	114	114	*	1-/-	OK	OK	090	P+	0113	0113	0113	0113	0113	0113	0113	OK
	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
	079	080	078	088	092	093	093	093	093	064	064	069	069	069	069	069	069	069	069
	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	

TV

	OSD DISP AV	AUX	2 *	***	TV VIDEO	COUNTER	RECALL	OFF	OSD	SP	P
	OK	OK	008	2-	012	*	017	MENU	1-/-	MENU	
266	PAL SEGAM	CS BAR SELECT	TV VCR	SLEEP	QUICK VIEW	REPEAT	CLOCK PROGRAM	MEMORY ENTER	PROG LIST	NORM RESET	LANGE OK
267	1-/- 2-	*	MENU	AV	065	069	079	*	OK	OK	TIMER REC 023
268	CS PAL SEGAM	SHARP PRESET	STORE	SEARCH	MONO AUTO	CONF 1/2	HOLD	OK	OK	0099	RESET
269	1-/- 2-	*	080	081	027	026	*	*	077	031	► II
270	RANDOM	1ST	INITIAL	B	ROTATE	STORE	*	*	*	*	ADJUST SCREEN
271	070	071	072	073	074	075	*	*	*	*	076
272	BRIGHT	COLOUR	CONTRAST	HUE	*	*	*	*	*	*	ADJUST SCREEN
273	076	077	078	079	080	081	*	*	*	*	082
274	LAST	DISPLAY	TV ENTRY	INITIAL	HOLD	RESET	ROTATE	REVEAL	TIME	EXPAND	*
275	014	026	080	080	*	*	*	*	077	066	075
276	078	079	080	081	082	083	*	*	*	*	084
277	085	086	087	088	089	090	*	*	091	092	085
278	087	088	089	090	091	092	*	*	093	094	087
279	TIME	DISPLAY	INITIAL	STORE	ROTATE	1ST	BRWSE	*	*	*	*
280	088	089	090	091	092	093	094	*	*	*	*
281	FAINTURE	*	*	*	SLEEP	SYNTH M	TEXT	MIX	HOLD	INDEX	REVEAL
282	P	P	P	P	2-	► 023	● 020	*	027	*	029
283	EXPAND	BROWSE	*	*	*	*	*	*	*	*	*
284	034	033	*	*	*	*	*	*	*	*	*
285	PICTURE SEL	PICTURE	ANA SEL	ANA	*	*	*	*	*	*	RECALL
286	035	036	037	038	039	040	*	*	*	*	041
287	039	040	041	042	043	044	*	*	*	*	045
288	045	046	047	048	049	050	*	*	*	*	051
289	051	052	053	054	055	056	*	*	*	*	057
290	057	058	059	060	061	062	*	*	*	*	063
291	063	064	065	066	067	068	*	*	*	*	069
292	069	070	071	072	073	074	*	*	*	*	075
293	075	076	077	078	079	080	*	*	*	*	081
294	081	082	083	084	085	086	*	*	*	*	087
295	087	088	089	090	091	092	*	*	*	*	093
296	093	094	095	096	097	098	*	*	*	*	099
297	099	100	101	102	103	104	*	*	*	*	105
298	105	106	107	108	109	110	*	*	*	*	111
299	111	112	113	114	115	116	*	*	*	*	117
300	117	118	119	120	121	122	*	*	*	*	123
301	123	124	125	126	127	128	*	*	*	*	129
302	129	130	131	132	133	134	*	*	*	*	135
303	135	136	137	138	139	140	*	*	*	*	141
304	141	142	143	144	145	146	*	*	*	*	147
305	147	148	149	150	151	152	*	*	*	*	153
306	153	154	155	156	157	158	*	*	*	*	159
307	159	160	161	162	163	164	*	*	*	*	165
308	165	166	167	168	169	170	*	*	*	*	171
309	171	172	173	174	175	176	*	*	*	*	177
310	177	178	179	180	181	182	*	*	*	*	183
311	183	184	185	186	187	188	*	*	*	*	189
312	189	190	191	192	193	194	*	*	*	*	195
313	195	196	197	198	199	200	*	*	*	*	201
314	201	202	203	204	205	206	*	*	*	*	207
315	207	208	209	210	211	212	*	*	*	*	213
316	213	214	215	216	217	218	*	*	*	*	219
317	219	220	221	222	223	224	*	*	*	*	225
318	225	226	227	228	229	230	*	*	*	*	231
319	231	232	233	234	235	236	*	*	*	*	237
320	237	238	239	240	241	242	*	*	*	*	243
321	243	244	245	246	247	248	*	*	*	*	249
322	249	250	251	252	253	254	*	*	*	*	255
323	255	256	257	258	259	260	*	*	*	*	261
324	261	262	263	264	265	266	*	*	*	*	267
325	267	268	269	270	271	272	*	*	*	*	273
326	273	274	275	276	277	278	*	*	*	*	279
327	279	280	281	282	283	284	*	*	*	*	285
328	285	286	287	288	289	290	*	*	*	*	291
329	291	292	293	294	295	296	*	*	*	*	297
330	297	298	299	300	301	302	*	*	*	*	303
331	303	304	305	306	307	308	*	*	*	*	309
332	309	310	311	312	313	314	*	*	*	*	315
333	315	316	317	318	319	320	*	*	*	*	321
334	321	322	323	324	325	326	*	*	*	*	327
335	327	328	329	330	331	332	*	*	*	*	333
336	333	334	335	336	337	338	*	*	*	*	339
337	339	340	341	342	343	344	*	*	*	*	345
338	345	346	347	348	349	350	*	*	*	*	351
339	351	352	353	354	355	356	*	*	*	*	357
340	357	358	359	360	361	362	*	*	*	*	363
341	363	364	365	366	367	368	*	*	*	*	369
342	369	370	371	372	373	374	*	*	*	*	375
343	375	376	377	378	379	380	*	*	*	*	381
344	381	382	383	384	385	386	*	*	*	*	387
345	387	388	389	390	391	392	*	*	*	*	393
346	393	394	395	396	397	398	*	*	*	*	399
347	399	400	401	402	403	404	*	*	*	*	405
348	405	406	407	408	409	410	*	*	*	*	411
349	411	412	413	414	415	416	*	*	*	*	417
350	417	418	419	420	421	422	*	*	*	*	423
351	423	424	425	426	427	428	*	*	*	*	429
352	429	430	431	432	433	434	*	*	*	*	435
353	435	436	437	438	439	440	*	*	*	*	441
354	441	442	443	444	445	446	*	*	*	*	447
355	447	448	449	450	451	452	*	*	*	*	453
356	453	454	455	456	457	458	*	*	*	*	459
357	459	460	461	462	463	464	*	*	*	*	465
358	465	466	467	468	469	470	*	*	*	*	471
359	471	472	473	474	475	476	*	*	*	*	477
360	477	478	479	480	481	482	*	*	*	*	483
361	483	484	485	486	487	488	*	*	*	*	489
362	489	490	491	492	493	494	*	*	*	*	495
363	495	496	497	498	499	500	*	*	*	*	501
364	501	502	503	504	505	506	*	*	*	*	507
365	507	508	509	510	511	512	*	*	*	*	513
366	513	514	515	516	517	518	*	*	*	*	519
367	519	520	521	522	523	524	*	*	*	*	525
368	525	526	527	528	529	530	*	*	*	*	531
369	531	532	533	534	535	536	*	*	*	*	537
370	537	538	539	540	541	542	*	*	*	*	543
371	543	544	545	546	547	548	*	*	*	*	549
372	549	550	551	552	553	554	*	*	*	*	555
373	555	556	557	558	559	560	*	*	*	*	561
374	561	562	563	564	565	566	*	*	*	*	567
375	567	568	569	570	571	572	*	*	*	*	573
376	573	574	575	576	577	578	*	*	*	*	579
377	579	580	581	582	583	584	*	*	*	*	585
378	585	586	587	588	589	590	*	*	*	*	591
379	591	592	593	594	595	596	*	*	*	*	597
380	597	598	599	600	601	602	*	*	*	*	603
381	603	604	605	606	607	608	*	*	*	*	609
382	609	610	611	612	613	614	*	*	*	*	615
383	615	616	617	618	619	620	*	*	*	*	621
384	621	622	623	624	625	626	*	*	*	*	627
385	627	628	629	630	631	632	*	*	*	*	633
386	633	634	635	636	637	638	*	*	*	*	639
387	639	640	641	642	643	644	*	*	*	*	645
388	645	646	647	648	649	650	*	*	*	*	651
389	651	652	653	654	655	656	*	*	*	*	657
390	657	658	659	660	661	662	*	*	*	*	663
391	663	664	665	666	667	668	*	*	*	*	669
392	669	670	671	672	673	674	*	*	*	*	675
393	675	676	677	678	679	680	*	*	*	*	681
394	681	682	683	684	685	686	*	*	*	*	687
395	687	688	689	690	691	692	*	*	*	*	693
396	693	694	695	696	697	698	*	*	*	*	699
397	699	700	701	702	703	704	*	*	*	*	705
398	705	706	707	708	709	710	*	*	*	*	711
399	711	712	713	714	715	716	*	*	*	*	717
400	717	718	719	720	721	722	*	*	*	*	723
401	723	724	725	726	727	728	*	*	*	*	729
402	729	730	731	732	733	734	*	*	*	*	735
403	735	736	737	738	739	740	*	*	*	*	741
404	741	742	743	744	745	746	*	*	*	*	747
405	747	748	749	750	751	752	*	*	*	*	753
406	753	754	755	756	757	758	*				

TV

	PICT- CONT	PICT CONT	FT	MODE	PRESET	■	TIMER	65	RESET	TV TEXT	■	U-N-L	EX
279	MENU	II ►► II	►►	MENU	◀◀	*	017	091	EX	EX	EX	2-	*
	CANCEL	TP INDEX	PREV PAGE	STOP	REVEAL	HOLD	EX						
	*	017 P -	P +	P -	P +	1/-	EX	091					
280	■	○ MODE P	SET	◀▶ ▲▼	▲	○	TP	EX	TP	P	RESET T	PICTURE	EX
	*	MENU MENU	5 4 6 8 2	◀◀ ■ ■ ▶▶	■ ■	■ ■	II	►►	◀◀ ■ ■ ▶▶	II			
281	TUNING	65	TEXT-TV MIX-UPD	STOP	EX	EX	EX	EX	RECALL	INDEX	REVEAL	EXPAND	
	►► 1/-	■ ■	■ ■	*	■	P -	P +	1/-	*	■	P -	P -	
	■	◊ F16 9	*** SWAP	TIMER	TV	TEXT	EX	EX	EX	EX	EX	EX	
	*	■ ■	◀◀ ■ ■ ▶▶	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	
282	■	c ***	CH ◊	■ ■	▼	▲	◀◀	►►	AI	2-1	PCM FM	P NR	
	*	010 096 2-	OK	081	MENU	P -	P +	◀◀ +	037	059	079	082	
	GG 1 OK L	I II SURROUND	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	
	080 008	027	■ ■	105	022	EX	103	106	104	104	077		
283	■	-- ST CAF An	①	↔↔	◆								
	1/-	■ ■	MENU	009	II	►►							
284	PAL SECAM	SLEEP RIPOSO	REPEAT POWER	STILL	►►								
	MENU	OK ● 010	* II										
285	■	-- ST CAF	■ ■	①	↔↔	◆	TV	EX	EX	EX	EX	EX	
	1/-	■ ■	MENU	P -	P +	009	II	►►	■ ■	1077	089	069	
	■ ■	EX	EX										
	■ ■	085 093											
286	SPLP DISPLAY	PICTURE Q.VIEW RPS	SLEEP PSR	SYSTEM	MNT ON-OFF	TRK AUTO	TRK	-	RESET	TV/AV	CLOCK COUNT	VISS	CLOCK
	072 OK	■ ■	119 092	● 220	090	095	069	068	2-	AV	076	065	063
	TIMER PROG	EJECT CLEAR	RESET	TLV	■ ■	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX	
	058 000	1/-	■ ■	*	139	140	EX	143	146	198			
287	LUM	COL	CON	SINT	BIL	ACU	BAS	P - 10					
	◀◀ ■ ■ II	►► 005	003	022 020	004 048	052	060	012 044	1/-				
	ANT	ANT 1-2	P C	STD	MON	RICER	M	M/S	L1L2	TELE VIDEO	INDICE	STOP	INV
	038 036	034	008	021	033	056	018	049	MENU	■ ■	056	EX	037
	RGB MIX	SUB	CANC ORA QUIZ	PIP A/5	PIP STOP	PIP POS	NORM ZOOM						
	034 021	008	032	037	042	010	OK						
288	PICTURE	SLEEP NORMAL	■ ■	TV TXT HOLD	INDEX	EXP	MIX	SUB PAGE	RFV	FLOF	LIST		
	MENU	021 OK	■ ■	EX	■ ■	019	026	025	027	■ ■	■ ■		
289	S PRE CH	◀◀	►►	PICT SLEEP	■ ■	■ ■	V MENU	MEMORY	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	
	*	* ► 085	► 085	2- ■ ■	MENU	MENU	◀◀	● 028	P +	1025	024	026	
	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX	
	027 ● 028	029	II	044	089	095	111	■ ■	035				
290	○	●	●	L R	○	○	○	○	○	○	○	○	C CS
	◀◀ ■ ■ II	►► 052	012	013 045	052	012	000	032	024	040	► 009		
	1/- 1/-	***	O.S.D. P/C PR-CH RGB	II ▽	MS	SPATIAL	III	TXT	TV	HOLD	EX	EX	UPDATE
	1/- 1/-	■ ■	MENU	2- 061	035	● 058	029	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	002 002
	TIME LIST	INDEX	○ ○	EX	EX	TP REVEAL	[100] NORMAL	TP LIST	EX	EX	EX	EX	EX
	002 2-	*	* 010	021	OK	OK	034	037	042	050	050	MENU	● 058
	BROWSE	EX	MIX	EX	EX	PIP	TREBLE	BASS	*	P O			
	● 058 060	060	◀◀ ■ ■ II	►►	043	042	010	037	021	010	021		
291	ANA PRESEL MENU	▼ SINT ▲	SET	NORMAL	INVIO	PRFC	VTR	RIPTO	CAF SALT	SELE	RICERCA	AUTO MEM	
	MENU	MENU	068 067	P - P +	OK	OK	017	018	019	030	029	020	027
	CANALI INFO	○	⊕+ A CAS	AUDIO 1/2	ARR	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX	
	*	023 024	073	021	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX	
292	RECALL	CH MEM	SLEEP	P-MODE PICTURE	TV-CATV	Q.VIEW	REVIEW	FCR	P STER	APC	NORM		
	1/-	2-	MENU	014	*	026	026	030	071	077	079		
293	CALL	Q.VIEW	SLEEP	PICT									
	2-	026	014	■ ■									
294	▼ BRIGHT ▲	▼ COLOR ▲	▼ CONTRAST ▲	▼ TINT ▲	▼ SHARPNESS ▲	MENU	MENU	▼	MENU	▲	MENU	◀	MENU
	◀◀ ■ ■ II	►► 071	070	077	076	079	078	MENU	P - P +	◀◀	+		

segue

TV

segue

TV

	TV C	P	R	D	S	E	+2	<	QSB	H	FOTO	ZOOM TXT	LAKE	PIP LCD	II	◇
309	253	2-	2-	217	231	238	201	241	◀	■	OK	X	MIX	231	182	205
	SMART CON	SMART CON	TIMER	GAME	TEXT	TV	▶	●	○	OK	X	MIX	231	241	245	237
	◀	■	II	▶	≡	—	212	213	221	■	237	233	241	245	237	
	↑	▼	MENU	▲	▼	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	MENU	MENU	▲	▼	▲	▼	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	150	150	166	190	OK											
	+	◀	SET UP	M	↔				TUNING STORE	X.CLEAR	●			OK	OK	EX
310	MENU	238	MENU	247	243	241	151	227	213	205				238	245	MENU
	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
	134	137	142	150	158	166	169	182								
	▼	○	▲	▼	▲	▼	▶	▶	▼	◀	▼	▼	▼	▼	▼	▼
311	◀	■	II	▶	246	214	230	198	250	218	2-	2-	2-	201	223	238
	TV	TEXT	X	EX	FO	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	493	469	501	494	477	461	2-	1-								
	FUNCTION	FUNCTION	FUNCTION	FUNCTION	PICTURE	RECORD	PAUSE	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	▼	▲	▼	▲	▼	▲	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
312	2-	006	006	006	006	006	006	016	015	*	058	055	MENU	►	080	081
	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	049	051	127	161	213	172	264	260	267	268	257	261	284			
	026	027	028	029	030	AV	1/-	2-								
	266	285	286	264	265	260	267	268	257	261	284	266	285	286		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	026	027	028	029	030	AV	1/-	2-								
	0	026	027	028	029	030	AV	1/-	2-							
313	P	P	P	◀	■	II	▶	▶	◀	■	◀	■	◀	■	►	039
	009	010	035	034	034	035	034	035	1/-	2-	015	015	058	048	011	
	↑	↓	↔	STOP	—	MIN	↑	↑	↓	STOP	—	MIN	↑	↑	MIN	
	008	009	010	029	026	014	030	029	027	AV	—	AV	—	AV	—	
314	P	P	INST	E	E	●	×	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
	*	205	●	151	189	205	213	237	*	*	*	*	*	*	*	*
	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	◀	■	II	▶	072	071	►	093	●	092	◀	■	II	▶	■	094
315	CH.LH	C	+	EXT.HD	CH.C	PCM.M	1112	●	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8
	OK	010	*	019	076	079	078	017	◀	■	II	▶	026	026	026	026
	E1	+	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15
	*	019	076	079	026	2-	010	MENU	017	020	022	P	P	P	P	P
316	MENU	▼	▲	◀	▶	AV1	AV2	AV3	AV4	VGA	INPUT	SMART C.	SMART C.			
	MENU	P-	P+	◀	▶	◀	■	II	▶	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
317	SMART	SMART	PP	IN	IN	SWAP	MAGENTA	MAX	PP	HOLD	MIX	UPDAN	SUB	PICTURE	REF	
	OK	OK	OK	MENU	2-	*	—	—	216	—	—	—	—	—	—	—
318	II	▼	▲	◀	▶	AV	AV	AV	AV	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
	MENU	230	198	214	246	AV	AV	AV	AV	OK	●	AV	AV	AV	AV	AV
	253	►	509	—	145	—	1/-	—	245	P	P	209				
319	◀	○	—	PICTURE	RECORD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	MENU	2-	OK	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ASPECT	+	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
320	P MODE	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
321	MENU	▼	▲	◀	▶	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	MENU	P-	P+	◀	▶	P-	P+	P-	P+	151	252	AV	AV	●	468	500
	SEI	ON/OFF	REPET	AV.ARM	●	—	RADIO	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	389	413	421	445	1/-	—	AV	—	—	—	—	—	—	—	—	—
322	◀	○	—	PICTURE	RECORD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	031	OK	MENU	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	031	OK	MENU	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TV

322	TV		INDEX	HOLD	FIT/B	SUBPAGE	REVEAL	LIST FLOP	CANCEL	STORE					
														056	057
														MENU	024

VCR

	C VPS	VHS ANT	SLOW ▶	SLOW ▶	◀ VISUAL SEARCH ▶	F ADV ▶	TV VIDEO	AUDIO MONITOR	▼ CHANNEL ▲	PLAY + DUB	SP/LP	TIMER
330	OK	019	008	021	020	015	014	022	019	023	026	P +
	CANCEL	PROGRAM	DISPLAY	RESET 6000	GO TO							
	070	MENU	072	073	075							
	OFF	ON	SLOW ▶	FR ADV	FAST x2	POWER	◀◀	▶▶	PLAY	◀ VISUAL SEARCH ▶	↓◀◀↑	TV VCR
	010	005	008	008	009	011	MENU	OK	MENU	MENU	OK	021
	FR ADV ▶	SLOW 1 → 12	AUDIO DUB ◀	10 10-26	11 11-27	12 12-28	33 13-29	14 14-30	15 15-31	16 16-32	17 17-32	CLOCK COUNTER PROG SET
	022	022	P +	044	0	1/-	2-	■■■	■■■	■■■	AV	... 065 066 067
	SELECT	SET	CANCEL	PROG NO	REPEAT	CLOCK SET	REC					
	068	069	070	071	072	073	028					
331	TV	LP	REC TIME	VPS	INDEX	DISPLAY GO TO	CHANNEL VPS	TIME	PROG CURSOR	FINE TUNE	TV NORM	MENU FUNCT
	005	008	011	012	017	□	2-	025	P -	P +	P +	030 038 040
	REC ST BY	CANCEL	TIMER ON-OFF	TIMER PROG	PROG ON-OFF	AUTO	DIR EVENT	MENU FUNCT	TUNER	GO TO	0000	MARK
	045	049	050	MENU	MENU	MENU	MENU	056	060	061	062	
332	10	11	12	13	14	15	16	SLOW ▶				
	0	1/-	2-	■■■	■■■	■■■	*					
333	◀	▶	SLOW ◀	X 2	10	11-	12-	REVERSE ◀ X 1	FORWARD X 1 ▶	1/10	1/5	SLOW ▶
	■■■	■■■	■■■	071	095	0	080	081	078	079	090	091 092 092 093
334	14-	2-	TV VTR	EJECT	AUDIO MONITOR	MAIN SUB	◀▶	X 1	X 2	X 15	X 9	X 1/10
	012	013	AV	022	023	023	032	051	020	035	038	034 035
	◀◀ SEARCH	▶▶	◀◀ FRAME	▶▶	▼ CURSOR	▲	◀ CURSOR	▶	< SHUTTLE EDIT >	◀◀ INDEX SEARCH	▶▶	COUNTER SELECT COUNTER RESET
	■■■	■■■	■■■	048	049	P -	P +	◀▶	+ 075	074	■■■	... 065 070 065
335	INDEX MARK	INDEX ERASE	OSD	TIMER ON SCREEN	TIMER CLEAR	TIMER REC CHECK	TIMER REC MODE	REC SPEED	TAPE RETURN	SP/LP	DISPLAY	DATA SCREEN DIGITAL OFF
	072	073	092	092	099	100	101	088	088	089	088	2- 2- 110 124
	AUDIO DUB	INSERT AUDIO	INSERT VIDEO	QUICK TIMER	FUNCTION	TRACKING	MEMORY AUTOMAN	▶ SLOW TRACKING ▲	MEMORY	INDEX	EXECUTE	EDIT MONITOR INPUT SELECT HI-SPEED REW ◀◀
	104	104	105	082	064	039	069	068	071	084	081	085 * 125 108
	SHIFT	STOP MOTION	TV SCAN	MULTI STROBE	ART	P in P	↪↪	↪↪	REPLAY	SHOW VIEW	SET	INDEX
	111	113	116	117	121	119	299	298	347	OK	353	083
336	14-	2-	TV VTR	EJECT	AUDIO MONITOR	MAIN SUB	◀▶	X 2	X 1	X 15	X 1/10	SLOW ▶
	140	141	AV	150	151	151	160	148	179	163	162	163 213
	◀◀ SEARCH	▶▶	◀◀ FRAME	▶▶	▼ CURSOR	▲	◀ CURSOR	▶	< SHUTTLE EDIT >	TIMER ON SCREEN	TIMER REC CLEAR	TIMER REC CHECK
	■■■	■■■	■■■	171	176	177	P -	P +	◀▶ 203	202	220	227 228 229
337	INDEX	◀◀ INDEX SEARCH	▶▶	INDEX MARK	INDEX ERASE	REC MODE	TAPE SPEED	TAPE RETURN	SP/LP	COUNTER SELECT	COUNTER RESET	COUNTER REMAIN TRACKING AUTOMATIC ▼ SLOW TRACKING ▲
	211	200	201	216	216	216	217	216	193	198	193	167 197 196
	DISPLAY	DATA SCREEN	DIGITAL OFF	DIGITAL SCAN	AUDIO DUB	INSERT AUDIO	INSERT VIDEO	QUICK TIMER	FUNCTION MEMORY	ZERO MEMORY EXECUTE	INPUT SELECT	HI-SPEED REW ◀◀ SHIFT TV SCAN
	2-	2-	238	252	232	232	233	210	192	199	209	* 253 239 244
	P in P	↪↪	↪↪	REPLAY	SHOW VIEW	SET	GO TO ZERO	JOG				
	247	427	426	475	OK	481	217	160				
338	TV VTR	EJECT	AUDIO MONITOR	MAIN SUB	JOG	◀▶	X 2	X 1	X 15	SLOW ▶	SLOW ▶	◀◀ SEARCH
	AV	150	151	151	160	148	179	163	163	■■■	■■■	176 177
	◀◀	▶▶	▼ CURSOR	▲	◀ CURSOR	▶	< SHUTTLE EDI	1>	◀◀ INDEX SEARCH	▶▶	INDEX	INDEX MARK INDEX ERASE TAPE SPEED TAPE RETURN
	087	086	P -	P +	◀▶	+ 203	202	202	■■■	... 211	200	201 216 217
	REC MODE	GO TO ZERO	SP/LP	TIMER ON SCREEN	TIMER REC CLEAR	TIMER REC CHECK	TIMER REC ON-OFF	TRACKING AUTOMATIC	▶ SLOW TRACKING ▲	COUNTER SELECT	COUNTER RESET	COUNTER REMAIN COUNTER MEMORY FUNCTION MEMORY
	216	217	216	OK	227	228	229	167	197	196	193	198 193 199 192
	CLOCK SET	AUTO MENU	GO TO	INPUT SELECT	EXECUTE	QUICK TIMER	EDIT MONITOR	DATA SCREEN	Skip	TIMER SET	INSERT AUDIO	INSERT VIDEO AUDIO DUB TV SCAN
	159	MENU	204	AV	OK	210	213	2-	2-	221	224	232 233 232 244
	(1) HI-SPEED REW ◀◀	DIGITAL OFF	DIGITAL SCAN	SHIFT	PnP	REPLAY	SHOW VIEW	ONCE DAILY WEEKLY VPS-PDC	TUNER BAND	SYSTEM SEL	SYSTEM SEARCH	
	254	253	238	252	239	247	347	352	353	354	355	344 380 381 382
	⌚⌚	⌚⌚	SHOW VIEW ON OFF	WIDE	DATA CODE	SEARCH SELECT	PRINT					
	299	298	356	357	317	460	*	494				
339	AUDIO MONITOR	EJECT	◀	X 2	SLOW ▶	EJECT	◀ COUNTER RESET	COUNTER REMAIN	◀◀ INDEX SEARCH	▶▶	INPUT SELECT	TAPE SPEED SP/P DISPLAY
	151	148	*	150	198	193	■■■	■■■	AV	OK	OK	2- 210 232
	(1) TIMER	TIMER CLEAR	SMART SEARCH	REPLAY	SHOW VIEW	SEI						
	224	227	284	■■■	■■■	353						
	AUDIO MONITOR	EJECT	◀	X 2	X :	X 1/5	JOG	(1)	SLOW ▶	◀◀ FRAME	▶▶	▼ CURSOR
	151	150	148	179	163	160	254	190	189	176	177	P - P - □ +
	INDEX	◀◀ INDEX SEARCH	▶▶	TRACKING AUTOMATIC	▶ SLOW TRACKING ▲	NORM-SLOW	TAPE SPEED	TAPE RETURN	SP/LP	COUNTER SELECT	COUNTER RESET	COUNTER REMAIN TIMER REC ON SCREEN TIMER REC CLEAR TIMER REC OFF TIMER SET
	211	◀◀	▶▶	167	197	196	216	217	216	198	193	220 227 229 224

VCR

VCR

VCR																		
< CURSOR >		SET		PUSH JOG ▲		ON SCREEN		<< VAR SEARCH >>		PUSH JOG		◀◀		▶▶		SLOW		
P -	P +	P -	P +	P -	P +	030	021	020	021	020	021	020	021	020	021	020	021	
MENU TEXT	TV/VIDEO MONITOR	TV/VTR	TV	EJECT ▲	AUDIO MONITOR	LARGE NORMAL	SPLIT H-F	III	VPS CH REV	TMFR	CANCEL	Skip	RESET	SEL/	MEMO	PROG	SEARCH	
MENU	MENU	MENU	□	004	023	023	023	☒	☒	☒	052	053	054	054	054	060	060	
OK C MEMORY	PROG ACCESS	REVIEW	CLOCK CH SET	PROGRAM MENU	DISPLAY	INDIC ROTATE	C MEMORY DISPLAY	ENTER ↴	CLOCK	GOTO	○	○	○	○	PROG CHECK	○	STOR	
060	055	055	055	055	056	056	056	056	058	059	059	061	061	061	062	062	MEMO	
DIGITAL OFF	DIGITAL MEMORY	DIGITAL	SOLARIZATION	CH SEARCH	TRANS	CH SET	MODE	C MEMORY	INDEX INTRO PAGE	○	○	○	○	○	SEARCH	INDEX	FIND	
067	068	079	069	102	102	102	134	144	145	145	151	145	151	151	151	151	151	
◀◀ ▲	●	MARK	ERASE	SEARCH SKIP/B	REVIEW	DATE	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	◀◀ INDEX ▶▶	PROG	SEARCH	
014	●	147	148	150	195	199	198	201	200	203	202	207	206	206	206	206	206	
NAVIGATION	VCR1	VCR2	VIDEO	CONTROLE AUDIO	A S E	VNLD	AUTO	ANNUL ZERO	NO PROG	AFICH	SELE	CTION	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	
224	273	327	274	023	030	☒	☒	053	054	055	056	060	145	145	147	147	147	
EFFACE SAUT DER IMAGE	SAUT DER IMAGE	IMAGE	DEPART MONTAGE	ATTENTE MONTAGE	■ TV	▪	▪	RET x 10	AV RET	AV RET	AV RET	AV RET	AV RET	AV RET	AV RET	AV RET	AV RET	
148	150	173	2-	1/-	030	175	237	176	191	183	184	182	185	185	185	185	185	
RET x 4	AV RET x 5	AV RET x 5	AV RET x 6	AV RET x 7	AV RET x 7	AV RET x 8	AV RET x 8	AV RET x 8	AV RET x 8	AV RET x 8	AV RET x 8	AV RET x 8	AV RET x 8	AV RET x 8	AV RET x 8	AV RET x 8	AV RET x 8	
181	186	180	187	179	188	178	189	177	190	189	177	190	189	189	189	189	189	
◀◀ ▲	●	MARK	ERASE	SEARCH SKIP/B	REVIEW	DATE	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	◀◀ INDEX ▶▶	PROG	SEARCH	
023	004	■	■	■	■	052	052	053	053	054	054	055	055	055	055	055	055	
C MEMORY	CLOCK	GOTO	PROG CHECK	○	STORE	DIGITAL OFF	DIGITAL MEMORY	SOLARIZATION	CH SEARCH	TRANS	CH SET	MODE	MEMORY	MEMORY	MEMORY	MEMORY	MEMORY	
058	059	*	*	☒	067	068	069	069	069	069	069	069	069	069	069	069	069	
SCENE FINDER	RE-VIEW	DATE	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	
151	■	199	198	201	200	203	202	150	193	023	030	053	053	054	054	054	054	
AFFICH SELE	CTION	NO PROG	INDEX	MARO	EFFACE SAUT DER IMAGE	IMAGE	DEPART MONTAGE	ATTENTE MONTAGE	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	
OK	MENU	145	147	148	150	173	☒	☒	175	237	176	191	191	191	191	191	191	
RET x 2	AV RET x 3	AV RET x 3	AV RET x 4	AV RET x 4	AV RET x 5	AV RET x 5	AV RET x 5	AV RET x 5	AV RET x 6	AV RET x 6	AV RET x 6	AV RET x 6	AV RET x 6	AV RET x 6	AV RET x 6	AV RET x 6	AV RET x 6	
183	184	182	185	181	186	180	187	179	188	178	189	177	190	190	190	190	190	
◀◀ ▲	●	MARK	ERASE	SEARCH SKIP/B	REVIEW	DATE	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	◀◀ INDEX ▶▶	PROG	SEARCH	
0365	004	■	■	■	■	052	053	054	054	055	055	055	055	055	055	055	055	
STORE C MEMORY	DIGITAL OFF	DIGITAL MEMORY	DIGITAL	SOLARIZATION	CH SEARCH	CH MEMORY	INDEX PAGE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
067	068	079	069	069	069	069	069	069	069	069	069	069	069	069	069	069	069	
366	30 SEC	PROG	DATE	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	
207	206	150	193	199	198	201	200	203	202	202	224	224	224	224	224	224	224	
OFF SCREEN	VHS/ANT	◀◀ SELECTION ▶▶	▼ VITESSE ▶▶	▼ VNLD ▶▶	VHS/PCH	AUTO	ERR	PROGR	AFF	0000	SPLIT	073	073	073	073	073	073	
019	P -	P +	1/-	2-	☒	OK	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	
◀◀ CURSOR ▶▶	BACK ▲	NEXT ▲	◀◀ VAR SEARCH ▶▶	▼ TIMER ▶▶	CANCEL	DISPLAY	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
P -	P +	P +	1/-	2-	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	
TRK V-LOCK	SLOW	SLOW	SEARCH	SEARCH	SEARCH	STEP SHUTTLE	STEP SHUTTLE	INDEX	◀◀ INDEX ▶▶	060	060	060	060	060	060	060	060	
P -	P +	015	143	142	015	143	142	015	143	142	064	073	074	074	074	074	074	074
TRK V-LOCK	SPLIT	REV PLAY	REV STILL ADV	AUDIO OUT	AUDIO SELECT	MEM R	■ TV	VTR-TV	AV LINK	TRANSMIT	JOG SHUTTLE	SEARCH	SEARCH	SEARCH	SEARCH	SEARCH	SEARCH	
178	177	011	011	*	051	051	051	051	051	051	129	130	131	131	131	131	131	
OSD	DISPLAY	WRITE	ERASE	TAPE REMAIN	CLOCK COUNTER	AUTO F MEMORY	REPEAT SEARCH	RESET INDEX	000	TIMER REC	JK	JK	JK	JK	JK	JK	JK	
087	095	075	076	085	086	083	083	084	084	180	180	147	201	224	224	224	224	
MONITOR	INPUT SELECT	DIRECT TV REC	AUT FUNK	AUT FUNK REWIND	AUT FUNK REPEAT	AUT FUNK MEMORY	ZERO STOP	REPLAY	SKIP	PROG	TRANSMIT CHECK	PROG VPS	CANCEL	SHOW	SHOW	SHOW	SHOW	
2-	AV	194	242	243	249	244	245	247	248	255	257	262	265	265	265	265	265	
▼ ▲ ◀◀ ▶▶	◀◀ ▶▶	REV V-LP	REV STILL ADV	AUDIO OUT	AUDIO SELECT	MEM R	■ TV	DISPLAY	TRK V-LOCK	EXIT F	PROG CHECK	PROG	PROG	PROG	PROG	PROG	PROG	
P -	P +	■	■	+	☒	☒	☒	☒	☒	☒	258	358	358	401	401	401	401	
ZERO STOP	DISPLAY	DATE	ON	OFF	SEARCH	TAPE SELECT	STORE	CLEAR	SCREEN	RECALL	PAH	PAH	PAH	PAH	PAH	PAH	PAH	
260	261	403	402	405	404	407	406	413	480	208	210	212	219	219	219	219	219	
SCANNER ON-OFF	STORE	EXIT	○	○	VPS PDC	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	
256	221	088	102	150	151	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	
TRK V4 OCK	SLOW	SLOW	SEARCH	SEARCH	SEARCH	STEP SHUTTLE	STEP SHUTTLE	INDEX	◀◀ INDEX ▶▶	068	068	068	068	068	068	068	068	
P -	P +	*	■	■	*	■	■	*	■	■	064	073	074	074	074	074	074	
TRK V4 OCK	REV PLAY	REV STILL ADV	AUDIO OUT	AUDIO SELECT	MEM R	VTR-TV	AV LINK	JOG SHUTTLE	JOG SHUTTLE	◀◀ SEARCH ▶▶	DSO	DISPLAY	WRITE	WRITE	WRITE	WRITE	WRITE	
178	177	011	012	051	051	051	AV	AV	AV	130	131	087	095	095	095	095	095	

VCR

	ERASE	TAPE REMAIN	CLOCK COUNTER	MEMORY REPEAT	SEARCH	RESET	TIMER REC	JOG SHUTTLE	PAL MESECAM	TAPE SELECT	AUT FUNC SLEEP	AUT FUNC REWIND	AUT FUNC REPEAT	AUT FUNC MEMORY	MONITOR	
369	076	085	086	083	083	084	180	147	201	224	242	243	249	244	MENU	
	INPUT SELECT	DIRECT TV REC	ZERO STOP	REPLAY	SKIP	PROG	TRANSMIT CHECK	PDC VPS	CANCEL	▼	▲	◀	▶	►	SHOW VIEW	
	2-	194	245	247	248	255	257	262	265	259	258	261	260	349	SP/LP	
	MENU	STORE RESET	DISPLAY	TRACK	V-LOCK	EXIT	✓ PROG CHECK	✓	ZERO STOP	DISPLAY	TAPE SELECT	SEARCH	OTR	DATE		
	342	344	351	258	358	358	401	400	260	261	480	413	460	403	402	
	ON	OFF														
	405	404	407	406												
370	▼	▲	◀	▶	▼ ZOOM ▲	ZOOM	-	◀ CURSOR >	◀◀	▶▶	ADJUST	-	OK	CONFIRM		
	P -	P +	◀ -	▶ +	P -	P +	◀ -	▶ +	◀ -	▶ +	P -	P +	OK			
	TRACKING	◀◀	▶▶	ZOOM	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	CLOCK PROG	
	P -	P +	P -	P +	P -	P +	MENU	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	SETUP	
	STATUS	INDEX MARK	0600	▪	STATUS EXIT	VGA	EXIT	STATUS DISPLAY	PROG	SHOW VIEW	DEC	SP/LP	INSTALL VPS	MEMO TIMER		
	030	030	0	▪	▪	▪	▪	▪	MENU	MENU	MENU	▪	▪	▪		
	RGB	SHOW VIEW	INDEX ERASE	00 00	● LIST	ACCESS	▪	TAPE PROG	CH SETUP	MARK	(●)	VPS	TIMER ON OFF	BLUE	●	
	■	■	■	094	094	110	110	110	110	110	026	046	076	106	116	
	return	random prog	repeat	guide	ADJUST AUTO TRACK	GREEN VERT	••	••	x 1	○ x 1	○ x 2	○ x 2	○ x 2	○ x 3		
	■	■	■	094	094	026	020	114	082	017	001	049	033	113	097	
	x 4	○ x 4	x 5	○	○ x 5	○ x 6	○ x 6	○ x 7	○ x 7	clear	◀	CONFIRM				
	057	121	105	009	025	073	089	041	AV	MENU	■	OK				
371	07 -	PROG SOURCE	AV S T	CH PR	■	INDEX MARK	ADJUST AUTO TRACK	ST 100 / T	DISPLAY = TV	T 1-B C S	VPT	SP/LP	0000 ERASE	INDEX	ACC / HF	TIMER
	0	MENU	MENU	■	■	026	030	■	■	074	080	*	090	090	□	110
372	▼	▲	◀	▶	ADJUST	-	ZOOM	-	PROG SOURCE	SOUND TRACK	SHOW VIEW	CH PROG	VPS TIMER	GREEN VERT	INDEX MARK	
	P -	P +	◀ -	▶ +	P	P +	P -	P +	AV	AV	▪	▪	▪	▪	020	030
	STATUS EXIT	DISPLAY STATUS	MENU	C S ST	SHOW VIEW	SP/LP	MEMO INSTALL	VPS PDC	SHOW VIEW	TV VIDEO	VCR TV	INDEX ERASE	0000	CONFIRM	TAPE ACCESS	
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	094	094	OK	110	
	BLUE	ADJUST AUTO TRACK	VPS	TIMER ON-OFF	●	●	x 1	○ x 1	○ x 1	x 2	○ x 2	○ x 2	○ x 3	○ x 4	○ x 4	
	116	026	076	106	114	082	017	001	049	033	113	097	057	121		
	x 5	○ x 5	x 6	○	○ x 6	x 7	○	○ x 7								
	105	009	025	073	089	041										
373	07 -	PROG SOURCE	AV S T	CH PR	■	INDEX MARK	ADJUST AUTO TRACK	ST 100 / T	DISPLAY = TV	T 1-B C S	VPT	SP/LP	0000 ERASE	INDEX	ACC / HF	TIMER
	0	MENU	MENU	■	■	026	030	■	■	074	080	*	090	090	□	110
374	< CURSOR >	PICTURE	-	TRACKING	-	CH	TV VCR	TV VCR	INPUT	SLOW ▶	AUDIO MONITOR	COUNTER DISPLAY	COUNTER MEMORY	COUNTER RESET		
	P -	P +	◀ -	▶ +	P	P +	P -	P +	AV	AV	*	MENU	016	081	076	
	CLOCK COUNTER	CLOCK SET	INDEX	INDEX	TIMER REC	● CANCEL CLEAR	AUDIO DUB	EJECT ▲	CHECK	SAT	ZERO RETURN	AD-SKIP	SYSTEM	FLASH		
	086	088	1/-	2-	077	030	031	066	072	028	068	069	073	078	079	
	▼	▲	◀	▶	SET CH NO	SET AUTO	BEE	THEATRE DYNAMIC	MONIC	MODE TAPE SPEED	● 011	PROGRAM	INTRO	BLANK	A-TRACK	
	P -	P +	◀ -	▶ +	157	158	185	186	187	080	087	089	090	091	092	
	MENU	VPS PDC	SHOW VIEW	VIDEO PLUS	◀ SEARCH INDEX	▶ INDEX	OTPB	REMAIN	ADD T	DAILY	ENTER	AUDIO MIX	x 1	x 2	x 3	
	130	OK	OK	133	134	■	094	153	154	155	181	112	096	113		
	x 1	x 1	x 2	○ x 2	○ x 2	x 3	○ x 3	○ x 4	○ x 4	x 5	○ x 5	x 6	○ x 6	x 7	○ x 7	
	097	100	116	101	117	102	118	105	121	106	122	108	124	109	125	
375	MONITOR SOURCE/TAP	COUNTER RESET	COUNTER RETURN	DISPLAY	MS REVIEW	REC MUTE	MS CUE	STOP								
	MENU	015	027	■	◀	■	▶	○								
376	10	11	12	✓ VOLUME ▲	< SELECT >	COUNTER CALL	COUNTER MEMORY	COUNTER RESET	SIFT	TIMER ON	ON	TIMER OFF	CLOCK			
	0	1/-	2-	025	024	■	■	084	081	076	070	089	066	067	088	
	CH CALL	CLOCK CALL	TUNER LINE	MUTE	AUDIO MONITOR	TIMER REC	● ERASE									
	MENU	086	AV	074	019	030	031									
377	▼	▲	◀	▶	FINE TUNING	-	▼ TRACKING ▲	AUTO TRACKING	SLOW	-	PHOG	-	DAY			
	P -	P +	◀ -	▶ +	◀ -	▶ +	P -	P +	167	183	011	145	033	129	017	
	STANT	STOP	STOP	INDEX	INDEX MARK	INDEX FRASE	TIMER ON-OFF	TIMER SET	TIMER CLEAR	CHECK	◀ II	II ▶				
	188	001	172	060	181	042	154	026	049	149	153	149	039	159	027	
	●	VPS	ACP ATS	VPT	S-VHS	● DATE	● COUNTER	COOF	SAT	● ECG	● ECG	SV / V	→	C/S		
	015	021	032	■	■	043	*	○	058	016	1/-	1/-	009	029	048	
	●	PICTURE	HIFI	EDVIEW	■	INSIDIUM	◀	INFO	0000 RESET	KEY	TIP	● A	AUDIO	NAME	EW-ED	
	055	128	131	133	137	138	139	■	142	144	155	158	158	160	161	
	YELLOW JADE	SP/LP	C	PAI SEC	■	AV/AV	▼	MAN								
	165	■	MENU	2-	177	AV	030	034								

VCR

		FINE TUNING				TRACKING		AUTO TRACKING		SLOW		PROG			
P -	P +	◀	▶	◀	▶	P -	P +	167	183	011	145	033	129		
START	STOP	STOP	INDEX	INDEX MARK	INDEX ERASE	TIMER ON-OFF	TIMER SET	TIMER CLEAR	CHECK	◀ II	II ▶				
188	001	172	060	181	042	154	026	049	149	153	149	039	159		
↔	VPS	ACP ATS	VPT	S-VHS	DATE	COUNTER	CODE	SAT	EL	SV	V	→	Q/S		
015	021	032		043	*	058	016	1-/-	009	029	048	053			
PICTURE	HIFI	EDIEW	INS/DUB	◀	INFO	RESET	KEY	TIP	OK	AUDIO	NAME	FW/EQ			
128	131	133	137	138	139	1...	142	144	155	156	158	160	161		
SPLIT	C	PAL SEC	AVICV	MAN											
■	MENU	2-	177	AV	030	034									
		▼ CURSOR	▲ CURSOR	◀ CURSOR	▶ CURSOR	▼ TRACKING	▲ TRACKING	EJECT	TAPE SPEED	TAPE RETURN	SPLIT	◀ II FRAME II	◀ SPLIT		
P -	P +	◀	▶	◀	▶	◀	▶	▲	088	089	088	048	049		
◀ INDEX SEARCH	▶ INDEX SEARCH	AUDIO MONITOR	INPUT SELECT	JOG	○	○	x 2	SLOW	►	COUNTER REMAIN	COUNTER RESET	EXECUTE	QUICK TIMER		
023	AV	032	048	049	020	035	035	065	070	OK	082	099			
INSERT AUDIO	INSERT VIDEO	AUDIO DUB	HIGH SPEED REW	DISPLAY	SKIP	SEARCH SELECT	DATA CODE	EDIT STB START	EDIT ON/OFF	EDIT STOP	VHS	VHS	SHOW VIEW		
104	105	104	125	093	301	332	108	360	364	361	362	362			
REPLAY	○	○	PRINT												
*	299	298	366												
1026	1127	1226	13/29	14/30	1501	16/02	2nd MFT	TV-VCR	ENCORE REPEAT	SLOW	▼ SHOW	▲	▼		
0	1-/-	2-	■	■	■	■	000	001	1-/-	027	■	■	040		
		▼ TRACKING	▲ LENGTH START	MEMORY	CLEAR RESET	PROG	INPUT SEL	SHIFT	ERASE	INDEX	MARK	CH SEARCH	CH SET		
045	044	055	054	028	029	031	036	037	041	043	047	049	053		
DISPLAY	MONITOR/MONIN	CLOCK	CLK CNT	VPS	TIMER	SPEED									
030	039	050	051	056	057	058									
		▼ SLOW	▲	II ▶	◀	▶	OK		▼ TRACKING FINE	▲	▼	▲	◀		
023	019	027	011	007	015	040	038	1-/-	2-	P -	P +	◀	+		
◀ SLOW SOFTEN SHARPEN	▶ SHIFT SHUTTLE	◀ SHIFT ▶	◀	EJECT	MEMORY	CLEAR RESET	DISPLAY	PROG	AUD TRK	AUDIO OUTPUT	BAND	LANG SEL			
037	039	041	■	046	047	■	049	■	053	*	●	085	085		
DECODER	■	■	AFT	PICTURE	SLEEP	■	PREF-CH	SYSTEM	STROBE	ART	TIMER	100			
095	110	111	116	MENU	118	120	120	105	089	062	■	103	120		
MONITOR	SYSTEM INPUT	SYSTEM OUTPUT	▼	◀	○	○									
113	110	111	208	144	133	132									
10	11 PGM	12 CLEAR	10	TV-VCR	◀	DISPLAY SELECT	◀	▶	SEARCH	-	-	-	-		
0	■	■	1-/-	1-/-	1-/-	1-/-	MENU	P -	P +	021	-	-	-		
383	F ADV	II ▶	TV VTR												
016	AV														
		▼	▲	◀	▶	OSD PROG	◀	▶	◀	AUTO TRACKING	MULTI SPEED PLAY	COUNTER RESET	▲	I-HQ	
P -	P +	◀	▶	◀	▶	MENU	008	007	*	024	027	026	010	015	
384	DISPLAY REVIEW	SPLIT	NEXT	◀	◀	AUDIO MONITOR	PAL	MESECAM	TIMER	PROG LIST	CANCEL (SW)				
MENU	▼	■	■	■	■	■	076	078	083	084	086				
009	008	007	010	016	018	024	027	026	021	■	AV	MENU	028		
385	TIMER	083													
CALL	SLOW	▶	SLOW	AUTO SEARCH SET			TRACKING	TRACKING AUTO	TRACKING CENTER	FINE TUNE		COUNTER MEMORY	COUNTER RESET		
*	031	091	090	◀	▶	068	067	2-	083	068	067	075	076		
386	S EFD SPLIT	CLOCK COUNTER	CLOCK SET	PRESET	INPUT SELECT	TIMER REC	REPEAT	TV-VCR	INDEX	GTPB	SHOW VIEW	FNTFR	ONCE DAILY		
081	028	064	012	■	■	■	■	AV	020	■	OK	088	073		
#PROG	CANCEL	AFT	AUDIO SELECT	PROGRAM											
OK	1-/-	070	014	■											
387	SPLIT	OSR START	OSR LENGTH												
074	075														
388	SLOW	SLOW SPEED	AUTO TRACK	▼ TRACKING	▲	FP ADV	▶	SKID	ALARM	VPS	TV-VCR	RF	CH 1/2	VPS PDF	
017	003	002	062	1-/-	2-	016	016	P -	P +	AV	AV	021	021		
TRACKING	INDEX	INDEX	INDEX	▼ TAPE FINDER	▲	TAPE FINDER	VIEW B	BLANK SEARCH	TV VIDEO	NAV	▼ NAVI	▲			
P	P +	■	■	■	■	■	122	121	121	135	135	006	MENU	P -	P +

VCR

	SHOW VIEW	① OK	TIMER OK	G-CODE OK	SMP	AUX TRANS	EJECT REPEAT	VIDEO DUB	OSD MENU	OSD DISPLAY	COUNTER PROMAN	COUNTER MEMORY	COUNTER RESET	COUNT CLOCK	DATA	TAPE RETURN
388					*	*	057	058	MENU	OK	070	068	065	070	065	068
	CATV ENTER	REPEAT REVERSE	SHIFT	PnP	CURRENT CLOCK	GOTO	TITLE	JOG SHUTTLE								
	068	027	035	034	320	134	138	126	104	125	106	105	108	107		
	x3	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14	x15	x16	
	110	109	112	111	114	113	116	115	118	117						
389	SLOW ►	SLOW SPEED	AUTO TRACK	▼ TRACKING	▲	F/R ADV	SKIP	ALARM	UPS	TV VCR	REF	CH	CH	LIN/PDF	AUDIO	
	017	003	002	062	1/-	2-	016	016	P	P	AV	AV	021	021	044	
	TRACKING	INDEX	TAPE FINNER	VIEW B	BLANK SEARCH	SP/P	AUX TRANS	EJECT REPEAT	VIDEO DUB	OSD MNU	OSD DISPLAY	COUNTER PROMAN	COUNTER MEMORY	COUNTER RESET		
	P	P		135	135	135	*	057	058	MENU	OK	070	068	065		
	COUNT CLOCK	0000	TAPE RETURN	CATV ENTER	REPEAT REVERSE	SHIFT	PnP	CURRENT CLOCK	GOTO	TITLE	JOG SHUTTLE					
	070	065	068	068	027	035	034	320	134	138	126	104	125			
	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14	x15	x16	x17	x18	x19	
	106	105	108	107	110	109	112	111	114	113	116	115	118	117		
390	SLOW ►	F/ADV	*													
391	SLOW ►	SLOW 1/2	X2 ►	▼ CURSOR	▲	▼ CH/PR	▲	◀ SHIFT ▶	INDEX	INDEX					SL1	
	*	030	*	029	P	P	P	081	077	070	159	158	082	078		
	ENTR	▼ SLOW TRACK	▲	▼ VIDEO	▲	FRAME	▼ SLOW	►	PICTURE	AUDIO	TIME	CH	CH	CH	CH	
	1/-	015	014	015	014	000	000	247	246	028	083	064	022	150	022	
	① TIMER	USP	OTR CANCEL	SP/P	INPUT SELECT	TV STILL	SAT MONITOR	DISPLAY	GOTO	TIME	ZERO	HOLD	VPT	REF/SET	SAT/TU	CH/PR
	079	MENU	091	*	2-	080	096		133	133	135	161	160	188	192	
	INT CANCEL	CLOCK	LINEP	EJECT	SHOW VIEW											
	212	239	065	066	245											
392	SELECT	GOTO	+	080	VPT	CLEAR	TRACKING	REPEAT								
	OK	243	MENU	MENU	239	227	220	135	207	189	181	141	173	157	227	
	EX	◆	◆													
	255	245	212													
393	SHOW	▼ SLOW	▲	SET DOWN	SFT UP	ENTER	12TH START TIME	QTR CLEAR	QTR REC	FUNCTION	PROG	MEMORY	STANDBY	LEADER	TIME	FRAME
	*	030	031	1/-	2-	OK	065	011	064	MENU		028	022	021	019	
	RESET	APS	TAPE TIME													
	018	070	071													
394	REC START STOP	SCENE SEARCH	DATA ON SCREEN	COUNTER MEMORY	COUNTER RESET											
	①	009	008	015	019	018										
	▼ CURSOR	▲	◀	→												
	P	P	P	P	1/-	2-	026	027	026	011	023	027	022	008	025	
395	REW PLAY	DN AV	TV AUX	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN
	022	022	030	030	030	031	031	031	031	068	067	067	067	067	068	
	TIME/L VIDEO	RECALL CHECK	PROG	AUDIO DUB	CANCEL	DEAL RETURN	PROG	DISPLAY	TS/PX	SPECIAL	INSERT	MEMORY	MARK	PHASE		
	068	070	070	070	073	074	OK	076	079	080	082	083	084	085		
396	CLOCK	STROBE	AV	APL	TV CAN	PIP	PnP	RELEASE	DATA P	▼	▲	◀	▶	▼	▼	
	086	087	088	089	092	081	081	091	091	P	P	024	024	024	024	024
	MENU 1/2	PROG	SHW VIEW	WPF	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL
	136			220	144	145	146	147	156	MENU	137	076	154			
	EJECT	►	►	■	■	■	■	■	■							
	128	011	025	069	1	003	--	--	--							
397	TRACKING	ATR CH	SLOW	SLOW	TV VCR	INPUT SC	DATA P	RELEASE	DATA P	▼	▲	◀	▶	▼	▼	
	P	P	031	026	1/-	2-	AV	AV	AV	P	P	024	024	024	024	024
	CLEAR APL	AUDIO ONE	VPS PDL	○	VIDEO NAME	DATA P	DATA P	DATA P	DATA P	DATA P	DATA P	DATA P	DATA P	DATA P	DATA P	DATA P
	074	003	073	079	080	080	081	082	084	085	086	158	074	074	074	074
	Re-APL	DATA P	VIDEO PLUS	OK	P	P	◀	▶	DATA P	DATA P	DATA P	DATA P	DATA P	DATA P	DATA P	DATA P
	208								011	011	076					
398	CLEAR	REPEAT														
	DIGITAL SHOW	STAN ADV	SHOW	GET SHIFT	▼ LO	▲	SAT	DATA P	▼ DATA	DATA P	DATA P	DATA P	DATA P	DATA P	DATA P	
	003	003	003	002	136	030	148	147	119	127	206	125	007	010	010	
	EJECT	►	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	015	*	130	025	130	131	133	011	009	009	105	144	156	110	154	

VCR

398	ON SCREEN STILL R NR	STROBE	DSR													
	132 145	154	158													
	◀▶ ▶▶ STILL ▶▶	MULTI SPEED P	COUNTER RESET	00 00	RED ROUGE	GREEN JAUNE	YELLOW	BLUE	EJECT ▲	AOP I-HQ	TV VCR	AUDIO MONITOR	VPT			
	008 007	009 009	010 010	011	005	004	012	016 *	AV	AV	AV	AV	025			
	○ ○	JOG SHUTTLE	◀▶	◀▶ AUTO TRACKING	TEXT TV	NEXT	AV	SPIELP	AUDIO	④ TIMER	PROG LIST	CANCEL	DISPLAY			
399	039 042	040 049	050 024	029	030	AV	76	083	084	086						
	▼ ▲ ▲ ▶▶	◀▶ ▶▶	◀▶ ▶▶	MULTI SPEED PLAY	PROG TIME	STOP ↵	VERTIONEN	OSD PROG	OSD TIMER	SHOW VIEW	REMAIN					
	P - P +	◀▶ -	◀▶ +	1-/-	2-	1..1	090	087	MENU	MENU			021			
	PAL MESEZ AM	MONITOR DOUBLE HEIGHT	INDEX													
	078 082	091 094														
	◀▶ INDEX SEARCH	◀▶ AUTO TRACKING	< TRACKING >	SLOW ▶▶	SLOW	◀▶ M SPEED PLAY	▶▶	VARIABLE SPEED	COUNTER RESET	AUTO OFF	FUNCT ▲					
	008 007	024 025	024	*	1-/-	2-	1-/-	2-	010	017	016					
	BLANK SEARCH	RETURN TO "0"	REMAIN	AUTO OFF OSD OFF	INFO SCAN	SKIP	X 2	NEXT	EXT NOV	SPIELP DEC	AUDIO MONITOR	METER	MENU STATUS	SET RECAL		
	018 020	021 022	022	028	028	029	030	76	076	077	MENU OK					
400	CLOCK SET	OK MEMO	DISPLAY	BAND CANCEL SW	TIMER	PRGM LIST	CLOCK	CANC SW RECALL	< TRACKING >	MANUAL TUNING	CORRECT	PICTURE SHARPNESS				
	OK OK	—	082	083	084	085	086	089	088	089	088	089	093	092		
	REAR ▼ ▲ FRONT CENTER	L ▲ ▶▶ R	MODE NORM	CANCEL PRESET	AUTO TUNE	AUTO SCAN	V ADJ	STABILITY	PRGM	VOLUME MODE	VPT	PAUSE NAME				
	135 134	136 132	133	090	090	091	091	091	091	128	137	141				
	OK	< VOLUME >	MUTE	PAGE	GROUP	BLOCK										
	142 131	130 129	131	130	129											
	◀▶ ▶▶	▶▶ COUNTER RESET	EJECT ▲	CANCEL SW	TV VCR	AUTO TRACKING	<< M SPEED PLAY >>	INTRO	NEXT	EX: ▲	DISPLAY	HIMER				
401	008 007	009 010	016	022	AV	024	027	026	028	030	074			083		
	▼ ▲ < >	PRGM														
	P - P +	◀▶ -	◀▶ +	●												
	DISPLAY	MFMO	PRGM	SET	PHESLT SELECT A	◀▶ SHIFT	◀▶	FINE TUNE TRK	COUNTER RESET	DISPLAY SELECT	AUTO AUTO	TIMER				
402	016 031	027 026	027 026	025 024	025	024	025 024	010	010	010	012	019				
	CLOCK CANCEL	RETURN TO "0"														
	021 022	028														
	0:10 20	30 10	11	12	13	14	15	16	OSD CALL	▼ CH TRK ▲	TRACK	DISP SEL	1			
	0 1-/-	2- 0	1-/-	2-	AV	029	030	031	MENU	P - P +	000					
	TIMER SET	EJECT	PRG CONT	SLOW ▶▶	SLOW	◀▶ SHIFT	◀▶	ENTER M LINE TV	EJECT ▲	TV VCR	AUTO PLAY	PRGM				
	○ ○	P - P +	*	024 025	◀▶ -	◀▶ +	OK	000	000	0-/- AV	AV	AV				
	CLOCK COUNTER	BACK MODE	MENU PROG RENTAL	SHOW VIEW	RESET	NOISE C	DTR REC	RESET	ENT CALL	T-SET	CH PR	MAIN SUB	STILL			
	009 009	009 009	009	009	OK	●	009	OK	●	064	064	065	064	065		
	CURSOR ↑	CURSOR ◇	EXECUTE	◀▶ ▶▶	◀▶ FRAME ▶▶	◀▶ SEARCH ▶▶	◀▶	TV VTR	EJECT ▲	AUDIO MONITOR						
404	P - P +	◀▶ -	◀▶ +	OK	◀▶ ▶▶	176 177	◀▶	AV	150	151	148					
	SLOW COUNTER SELECT	DISPLAY	TIMER CLEAR	SEARCH SELECT	DATA CODE	PRINT										
	163 193	2- 227			460	494										
	BACK SET	✓ CHANNEL BACK SET	▲	RESET	ENT	CALL	T-SET	CH PR	MAIN SUB	STIN	SHIFT	ON OFF	OSD CALL	LINE TV		
405	P - P .	1-/- 2-	009	OK	●			064	065	066	*	MENU				
	000															
	TV	NEXT #	LAST	VIDEO PRE	cd	SOURCE										
406	1-/-	2- P - P +	034 026													
	11	11	12													
408	0 1-/-	2-														
	✓ FINE TUNING ▲	SET	PRESET	RESET	ENTER ▽	PROGRAM ▷	MEMORY	LABEL	AFT	CLOCK COUNTER	CLOCK SET	SLOW ▶▶	TIME-R PRC			
409	068 067	1-/- 2-	064 076	OK	MENU	075	074	070	081	028	031	013				
	AUTO TRACKING	TIMER REC														
	082 093															
	▼ PR-UH TRACK	▼ ▲	◀▶ ▶▶	TR	PAL SEC	SPEED	□	MENU	059	033	059	033	055	055		
410	P - P +	◀▶ -	◀▶ +	P - P +	◀▶ -	◀▶ +	MENU	059	033	059	033	055	055			
	OSD DISPLAY	ATK	VOL V CLOCK	INDEX	SLOW ▶▶	LINK UNL	SLEEP	SPEED	INDEX SEARCH	INDEX SCAN	COUNTER RESET	COUNTER	COUNTER	REFRESH	STEP	
	MENU 030	062	058	063	051	019	010	056	029	049	049	026	055	055		
	TV ON OFF	TV/AV	33	START	SHOW VFW	3S SHOW VFW										
	022 054	050 053			057											
411	REC ●	REC PLAY	A B C D E F G H I J K L		028 029 030 031	004 005	012 006	007								
	*	●	013 014 015													

VCR

VCR

VCR

437	H MODE	AUDIO SELECT	•••	->	OTR	C X	NICAM	RED ROUGE	GREEN VERT	YELLOW JAUNE	BLUE	WHITE BLANC	ZOOM	③
	241	241	243	245	249	255	148	181	141	173	157	189	MENU	213
438	< PROG TIMER >	MEMO CANCEL	REC	P/R/A TU	SPL/P	GO TO	REMAIN	CHANNEL	CLOCK VR VPS	TIMER	CAT	TIMER 1-8, PR MARK		
	P -	P +	001	005	006	1*		060		024	024	050	052	053
439	< PROG TIMER >	CANCEL	REC	SPL/P	IND A	DISPLAY	CLOCK VR VPS	(C)	CAT	TIMER 1-8	GO TO	PR MARK		
	P -	P +	001	005	1*			024	050	052	053	060		
440	< PROG TIMER >	CANCEL	REC	SPL/P	IND A	DISPLAY	CLOCK VR VPS	(C)	CAT	TIMER 1-8	GO TO	PR MARK		
	P -	P +	001	005	1*			024	050	052	053	060		
	CURSOR	INFO	AV	R/C INDIC	CONTAT	INDICI	CANALE	STB	VPS	USCITA	OKNO	TENUTO	(C) TIMER, PP P.LA	
441	TIMER TV MARK	CANC. MARK												
	056	057	060											
443	▼ CH TRACKING ▲	INDEX	V HOLD	SHDW	T REC	TV VTR	SP/ED	SEARCH	SEARCH	MANUA				
	P -	P +	1/-	2-	059	033	063	051	*	AV	029	048	052	049
	PRESET	COUNT	HESET	COUNT 0	CLOCK NET	PRGM SET	PRGM CLEAR	ENTER PH. MEMORY	PHASE	REPEAT	VPS			
	032	026	055	034	038	046	042	057	061	060				
444	P □	P ▲	◀	▶	INDEX	SYSTEM	MONITOR	SP ED	REAM	EJECT ▲	(C) TIMER	SELECT	TURBO	REVIEW
	P -	P +	◀-	▶+	*	OK	■	■	■	AV	237	2-	MENU	206 AV *
	SMART COUNTER	COUNTER CASH	INDEX PREV	DECODER	SHOW VIEW	*UNER ATG	INSTANT VIEW	TRACKING	REC MOVF	AUDIO	SV V	INNS X		
	068	067	049	050	084	083	075	076	081	015	020	8-	195	
445	▼ TRACKING FT ▲	TAPE INDEX	REPEAT	ZERO RETURN	COUNTER RESET	EJECT	AUTO	SHARPNESS						
	P -	P +	MENU		017	075	076	078	082	086				
446	▼ TRACKING FT ▲	▼ SELECT A DECK B ▲	AUTO SEARCH	COUNTER MEMORY	COUNTER RESET	CLOCK	COUNTER FT/TRACKING	TIMER REC	SHOW	INDEX	FINSEL	LAST REC	STAT	
	068	067	049	050	084	083	075	076	081	015	020	8-	064	065
	TAPE MODE	ENTER	AFT	CANK/FI	INPUT SELECT	OUTPUT SELECT	GAIN	TV VTR						
	066	OK	070	074	077	095		AV						
447	▲ TAPE SPEED	TIMER REC	SHOW VIEW	INDEX SX	INDEX DX	COUNTER RESET								
	161	162	163	164	173	167	175							



MELICONI S.p.A. - Via Minghetti, 8/10 - 40057 CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA - BOLOGNA - ITALY
www.meliconi.it e-mail:telecomandi@meliconi.it