

**Update**

Door middel van deze update houdt u uw ChipLab up to date met de meest recente software.

**Inhoud update kit**

- Installatie diskettes (twee stuks)
- Configuratie diskette

**Installatie eisen**

- ✓ Installeer de update op dezelfde PC waarop uw ChipLab software is geïnstalleerd.
- ✓ Uw PC dient te voldoen aan een aantal eisen teneinde gebruik te kunnen maken van de ChipLab Windows interface. Uw PC of PS/2-compatible systeem dient te zijn uitgerust met een Intel 386, 486 of Pentium microprocessor, minimaal 2 MB extended memory, een 3½" floppy disk drive, een dedicated parallele poort en een VGA monitor. Vrije hard-disk ruimte van 5 MB of meer is aan te bevelen. De interface werkt met MS-DOS versie 3.3 of hoger, en MS-WINDOWS versie 3.1 of hoger. Een MicroSoft compatible muis is optioneel.
- ✓ De ChipLab programmer dient aangesloten te zijn op uw PC.
- ✓ Gebruik geen backup van de Configuratie diskette om de update te installeren! Deze diskette is beveiligd tegen kopiëren. Backup kopiëren kunnen alleen gemaakt worden *na* installatie van de update.

**Update procedure**

- 1.- Plaats de Installatie diskette in de daartoe bestemde disk drive. Start Windows op, en kies de optie **R**un uit het **F**ile menu. Hierna start u "SETUP.EXE" vanaf de eerste installatie diskette.
- 2.- Volg de instructie op uw scherm.  
*Opmerking: Wanneer u de update installeert op een PC waarop momenteel géén ChipLab software geïnstalleerd is, plaats dan de Configuratie diskette van uw laatste update wanneer de boodschap "Please enter path to previous installation or insert Configuration Disk from previous installation" in de daartoe bestemde drive.*
- 3.- Maak backup kopiëren van de diskettes, noteer het software revisielevel welk vernoemd staat op de Installatie diskette op de Configuratie disk, en berg deze veilig op.

**Update**

Dank u voor uw ChipLab update order. Door middel van deze update houdt u uw ChipLab up to date met de meest recente software.

**Inhoud update kit**

- Installatie diskette
- Configuratie diskette

**Installatie eisen**

- ✓ Installeer de update op dezelfde PC waarop uw ChipLab software is geïnstalleerd.
- ✓ Uw PC dient te voldoen aan de minimale eisen zoals vermeldt in het "Meet ChipLab" hoofdstuk in uw ChipLab Getting Started Manual.
- ✓ De ChipLab programmer dient aangesloten te zijn op uw PC.
- ✓ ~~Gebruik geen backup van de Configuratie diskette om de update te installeren! Deze diskette is beveiligd tegen kopiëren. Backup kopiëren kunnen alleen gemaakt worden na installatie van de update.~~

**Update procedure**

- 1.- Plaats de Installatie diskette in de daartoe bestemde disk drive. Type nu **a:install**.
- 2.- Volg de instructie op uw scherm.  
*Opmerking: Wanneer u de update installeert op een PC waarop momenteel géén ChipLab software geïnstalleerd is, plaats dan de Configuratie diskette van uw laatste update wanneer de boodschap "Please enter path to previous installation or insert Configuration Disk from previous installation" in de daartoe bestemde drive.*
- 3.- Herstart uw PC als u de update op een andere PC heeft geplaatst als degene welke u gebruikte voor de originele installatie, of wanneer u de update in een andere directory heeft geplaatst als de bestaande installatie.
- 4.- Maak backup kopiëren van de diskettes, noteer het software revisielevel welk vernoemd staat op de Installatie diskette op de Configuratie disk, en berg deze veilig op.



## Update/Upgrade Information

### When to Update

You need to update your ChipLab programmer when:

- A new version of system software is released and you want to use it with your ChipLab.
- You want to add programming capability for a specific device.
- You want to use the latest version of a particular device algorithm.

### When to Upgrade

You need to upgrade your ChipLab programmer if you purchased ChipLab-32 and now need to program a device with more than 32 pins.

### Update/upgrade Procedure

1. Determine if your target device is currently supported by ChipLab by doing one of the following:
  - ☛ Call your nearest Data I/O representative (as listed on the back)
  - ☛ Request the latest device list via *FAST*fax (see the *FAST*fax information sheet)
  - ☛ Preview the latest device list on your local BBS (see the BBS information sheet)
2. Order the update or upgrade from your nearest Data I/O representative (in the U.S. contact Data I/O directly) and specify the following:
  - ☛ 3.5 inch or 5.25 inch high density disks
  - ☛ Delivery preference: general mail, overnight, BBS
  - ☛ Any adapter you may need to program your target device
3. Please have the following information available when you order an update:
  - ☛ ChipLab serial number
  - ☛ Current software version number

Country	Representative	Telephone	Fax
Argentina	Reycom Electronica	01-3042018	01-3042010
Australia	Nilsen Instruments	02-736-2888	02-736-3005
Austria	Rekirsch Elektronik	0222-253626	0222-257275
Belgium	Simac Electronics	02-2523690	02-2523368
Brazil	Sistrionics	011-247-5588	011-523-8457
Canada	Data I/O Canada	416-678-0761	416-678-7306
Denmark	Ambitron A/S	042-458320	043-448930
Finland	Ambitron Oy	90-502-3300	90-502-3394
France	MB Electronique	013-9568131	013-9565344
Germany	Data I/O GmbH	089-858580	089-8585810
Greece	Eltronics	01-7249511	01-7239556
Hong Kong	TechTrend Eng.	590-9911	590-9928
India	TMPL Machines	080-564389	080-568708
Ireland	Atron Electronics	01-2953000	01-2952870
Israel	Telsys Limited	03-492001	03-497407
Italy	Sistrel SpA	02-6181893	02-6182440
Japan	Data I/O Japan	81-3-3432-6991	81-3-3432-6093
Korea	CSC, Inc.	02-706-6701	02-706-6704
Malaysia	Mecomb Malaysia	03-774-3422	03-774-3414
Mexico	MEXEL	5-682-8040	5-687-8695
Netherlands	Simac Electronics	040-582911	040-582707
New Zealand	Enertec Services	09-479-2377	09-479-2351
Norway	Teleinstrument A/S	02-901190	02-901212
Philippines	TCTI	2-819-3141	2-810-5660
Portugal	Decada	01-4103420	01-4101844
People's Republic of China	Dorado Co., H.K. TechTrend Eng.	+852-770-2021 256-3388 X803	+852-385-9907 256-4139
Singapore	Mecomb Singapore	469-8833	468-0978
South Africa	E.B.E.	012-8037680	012-8038294
Spain	Unitronics	1542-5204	1559-1790
Sweden	Teleinstrument AB	08-380370	08-380503
Switzerland	Computer Controls	01-3130616	01-3130622
Taiwan	Enterich Ltd.	3-333-0232	3-333-5853
Thailand	Dynamic Supply Eng.	02-392-5313	02-381-1467
Turkey	EMPA	01-5993050	01-5985353
United Kingdom	Data I/O Limited	0734-440011	0734-448700
U.S.A. or any country not listed above	Data I/O Corporation	1-800-332-8246	206-869-7423